

MODULAR **SA**FETY INTEGRATED CONTROLLER



Installation et utilisation



1





Dichiarazione CE di conformità

EC declaration of conformity

Torino, 18/06/2014

REER SpA via Carcano 32 10153 – Torino Italy

dichiara che il controllore integrato MOSAIC costituisce un dispositivo di sicurezza realizzato in conformità alle seguenti Direttive Europee:

declares that the integrated controller MOSAIC is a safety device complying with the following European Directives:

2006/42/CE	"Direttiva Macchine"
	"Machine Directive"
2004/108/CE	"Direttiva Compatibilità Elettromagnetica"
	"Electromagnetic Compatibility Directive"
2006/95/CE	"Direttiva Bassa Tensione"
	"Low Voltage Directive"

ed è conforme alle seguenti norme:

and complies with the following standards:

	Controllori programmabili - Parte 2: Specifiche e prove delle apparecchiature.				
EN 61131-2 (2007)	Programmable controllers - Part 2. Equipment requirements and tests.				
EN ISO 13849-1	Sicurezza del macchinario: Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. Parte 1: Principi generali per la progettazione.				
(2008)	Safety of machinery:- Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design.				
EN 61496-1	Sicurezza del macchinario: Dispositivi Elettrosensibili di protezione, Parte 1: Requisiti generali e tests.				
(2013)	Safety of machinery: Electro sensitive protective equipment, Part 1: General requirements and tests.				
EN 61508-1	Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza: Requisiti generali.				
(2010)	Functional safety of electrical/electronic programmable electronic safety related systems: General requirements.				
EN 61508-2 (2010)	Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza: Requisiti per impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza.				
	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related systems: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems.				
EN 61508-3	Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza: Requisiti Software.				
(2010)	Functional safety of electrical/electronic programmable electronic safety related systems: Software requirements.				
EN 61508-4	Sicurezza funzionale di impianti elettrici/elettronici/programmabili legati alla sicurezza: Definizioni e abbreviazioni.				
(2010)	Functional safety of electrical/electronic programmable electronic safety related systems: Definitions and abbreviations.				
IEC 61784-3	Reti di comunicazione industriali - Profili - Parte 3: Sicurezza funzionale dei bus di campo - Norme generali e profilo definizioni.				
(2008)	Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions.				
EN 62061	Sicurezza del macchinario. Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici e programmabili correlati alla sicurezza.				
(2005)	Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems.				

raggiungendo il livello di sicurezza pari a: SIL 3 / SILCL 3 / PL e/ Cat. 4 / Tipo 4 (v. standard corrispondenti) reaching a safety level corresponding to: SIL 3 / SILCL 3 / PL e / Cat. 4 / Type 4 (see related standards)

ed è identico all'esemplare esaminato ed approvato con esame di tipo CE da:

and is identical to the specimen examined and approved with a CE - type approval by: TÜV SÜD Rail GmbH - Ridlerstrasse 65 - D-80339 - Muenchen - Germany

Carlo Pautasso
Direttore Tecnico
Technical Director

Simone Scaravelli Amministratore Delegato Managing director

f- Lander





AUTOMATE INTÉGRÉ DE SÉCURITÉ MODULAIRE

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	7
Contenu du présent manuel	7
Avertissements importants sur la sécurité	7
Liste des abréviations et des symboles	8
Liste des normes applicables	8
DESCRIPTION GÉNÉRALE	9
COMPOSITION DU PRODUIT	
INSTALLATION	
Fixation mécanique	
Calcul de la distance de sécurité d'un ESPE connecté à MOSAIC	
Raccordements électriques	
Avertissements sur les câbles de raccordement.	. 13
Entrée USB	. 14
Mosaic Configuration Memory (MCM)	
Fonction CHARGEMENT MULTIPLE	
Fonction RESTORE	
Raccordements CODEUR PAR CONNECTEUR RJ45 (MV1, MV2)	
EXEMPLE DE RACCORDEMENT DE MOSAIC À LA COMMANDE D'ACTIONNEMENT LA MACHINE	
LISTE DE CONTRÔLE APRÈS L'INSTALLATION	.23
DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT	24
DESCRIPTION DES SIGNAUX	.25
ENTRÉES	25
MASTER ENABLE	
NODE SEL	
ENTREE PROXIMITY POUR CONTROLEUR DE VITESSE MV	. 26
Configuration avec Proximity Entrelacés (Figure 5)	
RESTART_FBK	
SORTIES	
OUT STATUS	
OUT TESTOSSD (modules M1, MI8O2)	
OSSD (modules MO2, MO4)	
RELAIS DE SÉCURITÉ (modules MR2, MR4)	
Caractéristiques du circuit de sortie	
Schéma interne des modules MR2/MR4	
Exemple de raccordement de module MR2 statique sorties OSSD d'un module M	
Diagramme de fonctionnement du circuit de sortie raccordé au module MR2/N	∕IR4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU SYSTÈME	. 31
Paramètres de sécurité du système	
Données générales	. 31
Boîtier	
Module M1	
Module MI8O2	
Modules MI8 - MI16	. 33



Module MI12T8	
Modules MO2 - MO4	
Modules MR2 - MR4	33
Modules MV0 - MV1 - MV2	
Module MOR4 - MOR4S8	
DIMENSIONS MÉCANIQUES	35
SIGNALISATIONS	
Module master M1 (Figure 11)	36
Module MI8O2 (Figure 12)	
Module MI8 (Figure 13)	
Module MI12T8 (Figure 13)	
Module MI16 (Figure 15)	
Module MO2 (Figure 16)	
Module MO4 (Figure 17)	
Module MOR4 (Figure 18)	
Module MOR4S8 (Figure 19)	
Modules MV1, MV2 (Figure 20)	
DIAGNOSTIC DES PANNES	
Module master M1 (Figure 23)	
Module MI8O2 (Figure 24)	47 48
Module MI8 (Figure 25)	
Module MI12T8 (Figure 26)	
Module MI16 (Figure 27)	
Modules MO2/MO4 (Figure 28)	
Module MOR4 (Figure 29)	
Module MOR4S8 (Figure 30)	
Modules MV0, MV1, MV2 (Figura 31)	
LOGICIEL MOSAIC SAFETY DESIGNER	
Installation du logiciel	56
Caractéristiques MATÉRIELLES requises pour le PC à raccorder	56
Caractéristiques LOGICIELLES requises pour le PC à raccorder	
Comment installer MSD	
Notions de base	
La barre d'outils standard	58
La barre d'outils textuelle	
Créer un nouveau projet (configurer le système MOSAIC)	59
MODIFIER CONFIGURATION (composition des différents modules)	
Changement paramètres utilisateur	
Les barres d'outils OBJETS - OPÉRATEUR - CONFIGURATION	60
Dessin du schéma (Figure 39)	61
En utilisant le bouton droit de la souris	63
Exemple de projet	
Validation du projet	
Report de projet	
Connexion à Mosaic	66
Envoi d'un projet à Mosaic	66
Chargement d'un projet depuis Mosaic	66 66
Chargement d'un projet depuis MosaicLOG des Configuretions	66 66
Chargement d'un projet depuis Mosaic LOG des Configuretions Affichage de la composition du système	66 66 66 67
Chargement d'un projet depuis Mosaic LOG des Configuretions Affichage de la composition du système Déconnexion du système	66 66 67 67
Chargement d'un projet depuis Mosaic LOG des Configuretions Affichage de la composition du système Déconnexion du système MONITOR (État des I/O en temps réel - textual)	66 66 67 67 68
Chargement d'un projet depuis Mosaic LOG des Configuretions Affichage de la composition du système Déconnexion du système MONITOR (État des I/O en temps réel - textual) MONITOR (État des I/O en temps réel - graphique)	66 66 67 67 68 69
Chargement d'un projet depuis Mosaic LOG des Configuretions Affichage de la composition du système Déconnexion du système MONITOR (État des I/O en temps réel - textual)	66 66 67 67 68 69

Mot de passe de niveau 2	
Changement Mot de passe	
TEST du système	
BLOCS FONCTIONNELS TYPE OBJET	
OBJETS SORTIES	
OSSD (sorties de sécurité)	
STATUS (sortie de signalisation)	
FIELDBUS PROBERELAY	
Utilisation avec RESTART: Automatique (A) ou Manuel (B) (Catégorie 2)	
OBJETS ENTRÉESOBJETS ENTRÉES	
E-STOP (arrêt d'urgence)	
E-GATE (dispositif pour protecteurs mobiles)	
SINGLE E-GATE (dispositif pour protecteurs mobiles)	
LOCK FEEDBACK	
ENABLE (clé d'activation)	
ESPE (barrière optoélectronique / laser scanner de sécurité)	
FOOTSWITCH (pédale de sécurité)	
MOD-SEL (sélecteur de sécurité)	
PHOTOCELL (photocellule de sécurité)	
TWO-HAND (commande bimanuelle)	
SENSOR (capteur)	
S-MAT (tapis de sécurité) SWITCH (interrupteur)	
ENABLING GRIP SWITCH	
TESTABLE SAFETY DEVICE	
SOLID STATE DEVICE	
FIELDBUS INPUT	
LLO-LL1	
NOTES	95
TITLE	95
BLOCS FONCTIONNELS TYPE CONTRÔLE VITESSE	96
SPEED CONTROL	
WINDOW SPEED CONTROL	00
STAND STILL	
STAND STILL AND SPEED CONTROL	103
BLOCS FONCTIONNELS TYPE OPÉRATEUR	105
OPÉRATEURS LOGIQUES	
AND	
NAND	
NOT	
OR	
NOR	
XOR	106
XNOR	107
MULTIPLEXER	107
OPÉRATEURS MÉMOIRES	107
D FLIP FLOP (nombre maximum = 16)	
SR FLIP FLOP	108
USER RESTART MANUAL (nombre maximum = 16 y compris RESTART MONIT	
	109
USER RESTART MONITORED (nombre maximum = 16 y compris RESTART MA	
	109
OPÉRATEURS GUARD LOCK (nombre maximum = 4)	
GUARD LOCK	109

OPERATEURS COMPTEURS	111
COUNTER (nombre maximum = 16)	
OPÉRATEURS TIMER (nombre maximum = 16)	113
CLOCKING	
MONOSTABLE	
PASSING MAKE CONTACT	114
RETARD	
FONCTION DE MUTING	117
OPÉRATEURS MUTING (nombre maximum = 4)	117
MUTING "Simultané"	
MUTING "L"	
MUTING "Séquentiel"	120
MUTING "T"	
MUTING OVERRIDE	
BLOCS FONCTIONNELS DIVERS	124
SERIAL OUTPUT	
NETWORK	
INTERPAGE IN/OUT	128
APPLICATIONS PARTICULIÈRES	129
Sortie retardée avec fonctionnement Manuel	
CODES D'ERREUR MOSAIC	
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE	131
CADANTIE	122

INTRODUCTION

Contenu du présent manuel

Le présent manuel contient les instructions pour l'utilisation du module programmable de sécurité MOSAIC et de ses modules d'extension (définis "ESCLAVES"); plus précisément il comprend:

- description du système
- méthode d'installation
- raccordements
- signalisations
- diagnostic
- utilisation du logiciel de configuration

Avertissements importants sur la sécurité

Ce symbole indique un avertissement important pour la sécurité individuelle. Son inobservation peut entraîner un risque très élevé pour le personnel exposé.



Ce symbole indique un avertissement important.

- Mosaic atteint le niveau de sécurité suivant: SIL 3, SILCL 3, PL et, Cat. 4, Type 4 selon les normes applicables. Toutefois le SIL et le PL finaux de l'application dépendront du nombre de composants de sécurité, de leurs paramètres et des raccordements effectués ainsi que de l'analyse des risques.
- Consulter attentivement le paragraphe "Liste des normes applicables" page 8.
- Effectuer une analyse approfondie des risques pour déterminer le niveau de sécurité nécessaire à votre application, en faisant référence à toutes les normes applicables.
- La programmation / configuration de Mosaic est effectuée par l'installateur ou par l'utilisateur sous sa propre responsabilité exclusive.
- Cette programmation / configuration doit être effectuée conformément à l'analyse des risques de l'application et à toutes les normes qui y sont applicables.
- 🎎 À la fin de la programmation / configuration et de l'installation de Mosaic ainsi que des dispositifs qui y sont reliés, il faut effectuer un test exhaustif de sécurité de l'application (consulter le paragraphe "TEST du système", page 70).
- Le client doit effectuer un contrôle complet du système s'il ajoute de nouveaux composants de sécurité audit système (consulter le paragraphe "Test du système").
- ReeR n'est pas responsable de ces opérations ni des risques éventuels susceptibles d'en dériver.
- Pour une utilisation correcte des dispositifs raccordés à Mosaic dans le cadre de son application, consulter les manuels qui les accompagnent et éventuellement les normes correspondantes de produit et/ou d'application.
- Wérifier si la température des locaux où le système est installé est compatible avec les paramètres opérationnels de température indiqués sur l'étiquette du produit et dans les données techniques.
- Pour tout problème relatif à la sécurité, s'adresser si nécessaire aux autorités chargées de la sécurité de votre pays ou à l'association industrielle compétente.

Liste des abréviations et des symboles

MCM = Mosaic Configuration Memory: puce de mémoire pour Mosaic M1 (accessoire)
 MSC = Mosaic Safety Communication: bus propriétaire pour extension des modules

MSD = Mosaic Safety Designer: Logiciel de configuration pour Mosaic en

environnement Windows

OSSD = Output Signal Switching Device: Sortie statique de sécurité

MTTFd = Mean Time to Dangerous Failure

PL = Performance Level

PFH_d = Probability of a dangerous failure per Hour

SIL = Safety Integrity Level

SILCL = Safety Integrity Level Claim Limit

SW = Logiciel

Liste des normes applicables

MOSAIC est réalisé conformément aux directives européennes suivantes:

• 2006/42/CE "Directive Machines"

2004/108/CE "Directive Compatibilité Électromagnétique"

2006/95/CE "Directive Basse Tension"

Et respecte les normes suivantes:

CEI EN 61131-2	Automates programmables, partie 2: Spécifications et essais des équipements
ISO 13489-1	Sécurité des machines: Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité. Principes de conception généraux
EN 61496-1	Sécurité des machines: Équipements de protection électro-sensibles, Partie 1: Prescriptions générales et essais.
CEI 61508-1	Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/programmables relatifs à la sécurité: Prescriptions générales.
CEI 61508-2	Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/programmables relatifs à la sécurité: Prescriptions pour les systèmes électriques/électroniques/programmables relatifs à la sécurité.
CEI 61508-3	Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/programmables relatifs à la sécurité: Prescriptions concernant les logiciels
	Communications numériques pour les systèmes de mesure et de
CEI 61784-3	commande: profils pour les communications de sécurité fonctionnelle dans
	les réseaux industriels
CEI 62061	Sécurité des machines. Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques programmables relatifs à la sécurité

Tableau 1



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Mosaic est un automate de sécurité modulaire, constitué d'une unité principale (M1), configurable par l'interface graphique MSD, et de diverses extensions, connectables à M1 via le bus propriétaire MSC.

L'unité maître M1, également utilisable de manière autonome, dispose de 8 entrées de sécurité et de 2 sorties bicanal à état solide indépendantes et programmables.



Il dispose d'extensions de I/O (MI8O2), d'entrées seulement (MI8, MI12T8, MI16, MVO, MV1 et MV2, de sorties seulement (MO2 et MO4), ainsi que de modules de sortie à relais de sécurité à contacts guidés (MR2, MR4, MRO4 et MOR4S8) et de modules pour la connexion diagnostique aux principaux bus d'automatisation: MBP (PROFIBUS), MBC (CanOpen), MBD (DeviceNet), MBEI (ETHERNET/IP), MBEI2B (ETHERNET/IP-2PORT), MBEP (Profinet), MBEC (ETHERCAT), MBMR (Modbus RTU), MBEM (Modbus/TCP).

Mosaic peut gérer des capteurs et des commandes de sécurité tels que:

capteurs optoélectroniques (barrières, scanners, photocellules), interrupteurs mécaniques, tapis sensibles, boutons d'arrêt d'urgence, commandes bimanuelles, en concentrant leur gestion sur un unique dispositif flexible et évolutif.

Le système doit être composé d'un seul Maître M1 et d'un nombre d'extensions électroniques pouvant varier de 0 à 14, dont un maximum de 4 du même type. En revanche, les modules relais peuvent être installés sans limite de nombre.

Le système à 14 extensions peut disposer jusqu'à 128 entrées, 16 sorties bicanal de sécurité et 16 sorties de signalisation.

En outre sont disponibles 8 entrées et 16 sorties probe contrôlables (par Fieldbus).

Les modules d'extension du système Mosaic MI8, MI16, MI12T8 permettent au système d'augmenter le nombre d'entrées, et donc le nombre de dispositifs externes pouvant être raccordés.

MI12T8 fournit également 8 sorties d'OUT_TEST.

Les modules d'extension du système Mosaic MO2, MO4, fournissent au système respectivement 2 et 4 paires de sorties statiques de sécurité OSSD pour le pilotage des dispositifs raccordés en aval du MOSAIC.

MI8O2 dispose de 8 entrées et de 2 sorties OSSD.

Les modules d'extension du système Mosaic MR2, MR4, fournissent au système respectivement 2 et 4 relais de sécurité à contacts guidés NO avec le feedback correspondant des relais externes (contact NF).

Les modules d'extension de la série MB ont été conçus pour la connexion à plusieurs communs bus de champ industriels pour le diagnostic et l'envoi des données.

MBEI, MBEI2B, MBEP, MBEM et MBEC sont également équipés d'une connexion de réseau Ethernet. MBU permet d'effectuer le raccordement à des dispositifs équipés de connexion USB.



MCT1, MCT2 sont des modules de la famille Mosaic qui permettent de connecter M1 à d'autres modules esclaves situés à distance (< 50m). À travers l'emploi d'un câble blindé (ReeR MC25, MC50 ou qui respecte le tableau des données techniques du câble), il est possible de raccorder deux modules MCT situés à la distance souhaitée.

Les modules d'extension du système Mosaic MVO, MV1, MV2 permettent de contrôler (jusqu'à PL):

- Vitesse zéro, Vitesse max, Plage de vitesses ;
- Direction mouvement; rotation/translation;

Les modules offrent la possibilité de configurer jusqu'à 4 seuils de vitesse par sortie logique (axe).

Chaque module intègre deux sorties logiques configurables par MSD, il est donc en mesure de contrôler jusqu'à deux axes indépendants.

MOR4 et MOR4S8 sont des modules de sécurité dotés de 4 sorties à relais de sécurité indépendants avec 4 entrées correspondantes pour les contacts externes de feedback (EDM).

Deux configurations de sortie sont possibles (configurables à travers le logiciel de configuration MSD):

- Deux doubles contacts de connexion (présence de 2 contacts N.O. par sortie avec 2 entrées feedback correspondantes).
- Quatre contacts simples de connexion indépendants (présence d'1 contact N.O. par sortie avec l'entrées feedback correspondante).

Le module MOR4S8 dispose de 8 sorties de signalisation programmables.

Le module MAÎTRE (MASTER) et ses modules ESCLAVES (SLAVE) communiquent via bus MSC à 5 voies (propriété de ReeR), situé physiquement à l'arrière de chaque module. À travers le logiciel MSD, il est possible de créer des logiques complexes, à l'aide d'opérateurs logiques et de fonctions de sécurité telles que muting, timer, compteurs, etc.

Le tout à travers une interface graphique simple et intuitive.

La configuration effectuée sur le PC est transférée au module M1 par connexion USB; le fichier résidera sur M1 et pourra même être enregistré sur la puce mémoire propriétaire MCM (accessoire), qui permettra d'obtenir un transfert rapide de la configuration sur un autre module M1.



Le système Mosaic est certifié pour garantir le niveau de sécurité maximum prévu par les normes de sécurité industrielle (SIL 3, SILCL 3, PL et Cat. 4).

10



COMPOSITION DU PRODUIT

Mosaic M1est vendu avec:

- CD-ROM contenant le logiciel gratuit MSD, le présent manuel multilingue en format PDF et la documentation restante du produit.
- Feuille d'installation multilingue.



Nota Bene: le connecteur arrière MSC et la mémoire MCM peuvent tous deux êtres commandés séparément comme accessoires.

Les modules d'extension sont vendus avec:

- Feuille d'installation multilinque.
- Connecteur arrière MSC (non présent dans MR2 et MR4 qui sont raccordés uniquement par bornier).



Nota Bene: pour l'installation d'un module d'extension (excepté les modules relais), il faut disposer aussi bien du connecteur MSC fourni que d'un autre MSC pour la connexion à M1, pouvant être commandé séparément comme accessoire.




INSTALLATION

Fixation mécanique

Les modules du système MOSAIC se fixent sur barre DIN 35 mm de la façon suivante:

- 1. Brancher un nombre de connecteurs arrière "MSC" à 5 pôles égal au nombre de modules à monter.
- 2. Fixer à la barre Omega DIN 35mm (EN 5022) le train de connecteurs ainsi obtenu (en les accrochant d'abord en haut).
- 3. Fixer ensuite les modules à la barre en faisant attention d'introduire le contact situé sur le fond du module dans le connecteur correspondant. Appuyer délicatement sur le module jusqu'à entendre le déclic de blocage.
- 4. Pour enlever un module, il faut tirer vers le bas (à l'aide d'un tournevis) le crochet d'arrêt situé à l'arrière du module; puis soulever le module par le bas et tirer.



Calcul de la distance de sécurité d'un ESPE connecté à MOSAIC

Tout dispositif électro-sensible de sécurité connecté à MOSAIC doit être positionné à une distance supérieure ou égale à une distance minimum de sécurité S, de manière à ce qu'il ne soit possible d'atteindre un point dangereux qu'après l'arrêt de l'action dangereuse de la machine.

La réglementation européenne:

- ISO 13855:2010- (EN 999:2008) Sécurité des machines. Positionnement des moyens de




protection par rapport à la vitesse d'approche des parties du corps. 1 fournit les éléments pour le calcul de la distance de sécurité correcte.

Lire aussi attentivement le manuel d'installation de chaque appareil pour avoir des informations spécifiques sur le positionnement correct.

Ne pas oublier que le temps de réponse total du système dépend temps de réponse de MOSAIC + temps de réponse de l'ESPE + temps de réponse de la machine en secondes (temps requis à la machine pour interrompre l'action dangereuse à partir du moment où le signal d'arrêt est émis).

Raccordements électriques



Les modules du système MOSAIC sont munis de borniers pour les raccordements électriques. Chaque module peut avoir 8, 16 ou 24 bornes.

Chaque module a également un connecteur peigne à l'arrière (pour la communication avec le Master et avec les autres modules d'extension).

MR2 et MR4 sont raccordés uniquement par bornier.



Couple de serrage des borniers: $5 \div 7lb$ -in $(0,6 \div 0,7Nm)$.

- Placer les modules de sécurité dans un environnement ayant un degré de protection IP54 minimum.
- Connecter le module quand il n'est pas alimenté.
- modules doivent être alimentés 24Vdc ±20% de une tension (PELV, conforme à EN 60204-1 (Chapitre 6.4)).
- Me pas utiliser MOSAIC comme alimentation pour des équipements externes.
- Le raccordement à la masse (OVDC) doit être commun à tous les composants du système.

Avertissements sur les câbles de raccordement.



Section de cables: AWG 12÷30, (solide/brin) (UL).



Utilisez seulement conducteur 60/75°C en cuivre (Cu).



Il est conseillé de séparer l'alimentation du module de sécurité de celle des autres équipements électriques de puissance (moteurs électriques, inverseurs, variateurs de fréquence) et autres sources d'interférence.

Contient une règle pour déterminer le positionnement des équipements de sécurité en fonction de la vitesse d'approche et du temps d'arrêt de la machine, qui peut être raisonnablement obtenue de manière à ce qu'elle concerne aussi les portes verrouillées sans verrouillage de la protection."

¹ "Décrit les méthodes que les projeteurs peuvent utiliser pour calculer les distances de sécurité minimales par rapport à un danger pour des équipements de sécurité spécifiques, notamment pour les dispositifs électro-sensibles (par exemple les barrières immatérielles), les tapis ou les plateformes sensibles à la pression et les contrôles à deux mains.



Pour des raccordements d'une longueur supérieure à 50m, il faut utiliser des câbles d'au moins 1mm² de section (AWG16).

Les raccordements de chaque module du système MOSAIC sont reportés ci-après:

Module master M1					
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT	
1	24VDC	-	Alimentation 24VDC	-	
2	MASTER_ENABLE1	Entrée	Master Enable 1	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)	
3	MASTER_ENABLE2	Entrée	Master Enable 2	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)	
4	GND	ı	Alimentation 0VDC	-	
5	OSSD1_A	Sortie	Sortie statique 1	PNP actif haut	
6	OSSD1_B	Sortie	Sortie statique i	PNP actif haut	
7	RESTART_FBK1	Entrée	Feedback/Restart 1	Entrée selon EN 61131-2	
8	OUT_STATUS1	Sortie	Sortie numérique programmable	PNP actif haut	
9	OSSD2_A	Sortie	Sortie statique 2	PNP actif haut	
10	OSSD2_B	Sortie	Sortie statique 2	PNP actif haut	
11	RESTART_FBK2	Entrée	Feedback/Restart 2	Entrée selon EN 61131-2	
12	OUT_STATUS2	Sortie	Sortie numérique programmable	PNP actif haut	
13	OUT_TEST1	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut	
14	OUT_TEST2	Sortie	Sortie relevé court-circuit	PNP actif haut	
15	OUT_TEST3	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut	
16	OUT_TEST4	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut	
17	INPUT1	Entrée	Entrée numérique 1	Entrée selon EN 61131-2	
18	INPUT2	Entrée	Entrée numérique 2	Entrée selon EN 61131-2	
19	INPUT3	Entrée	Entrée numérique 3	Entrée selon EN 61131-2	
20	INPUT4	Entrée	Entrée numérique 4	Entrée selon EN 61131-2	
21	INPUT5	Entrée	Entrée numérique 5	Entrée selon EN 61131-2	
22	INPUT6	Entrée	Entrée numérique 6	Entrée selon EN 61131-2	
23	INPUT7	Entrée	Entrée numérique 7	Entrée selon EN 61131-2	
24	INPUT8	Entrée	Entrée numérique 8	Entrée selon EN 61131-2	

Entrée USB

Mosaic master M1 est doté d'un connecteur USB 2.0 pour permettre d'effectuer le raccordement l'ordinateur sur leguel réside le logiciel de configuration MSD (voir Figure 2).

Un câble USB au format approprié est disponible comme accessoire (CSU).



Figure 2 - Connecteur avant USB 2.0

ÉTIQUETTE DES DONNÉES TECHNIQUES




Figure 3 - MCM

Mosaic Configuration Memory (MCM)

Mosaic master M1 offre la possibilité d'installer une mémoire de sauvegarde appelée MCM (optionnelle) qui permet de sauvegarder les paramètres configuration du logiciel.

L'opération d'écriture sur MCM est effectuée toutes les fois qu'un nouveau projet est envoyé par le PC à M1.



Brancher/débrancher MCM uniquement lorsque M1 est éteint.

Il existe un connecteur d'extension situé à l'arrière de M1 dans lequel insérer la carte (dans le sens indiqué dans la Figure 3 - MCM).

Fonction CHARGEMENT MULTIPLE

effectuer la configuration de plusieurs modules M1 sans utiliser le PC et le connecteur USB, il est possible d'enregistrer la configuration souhaitée sur une MCM et ensuite l'utiliser pour télécharger les données sur les modules M1 que l'on souhaite configurer.



Si le fichier contenu dans la mémoire n'est pas identique à celui qui est contenu dans M1, une opération d'écrasement effacera définitivement les données de configuration contenues dans M1.

ATTENTION: TOUTES LES DONNÉES CONTENUES PRÉCÉDEMMENT DANS LE MODULE M1 SERONT PERDUES.

Fonction RESTORE

Dans le cas où le fichier s'endommagerait, l'utilisateur pourra le remplacer par un nouveau. Après avoir sauvegardé toutes les conFiguretions sur la MCM, il devra seulement insérer la MCM dans le nouveau M1 et rallumer le système Mosaic qui chargera automatiquement la configuration de sauvegarde. Les interruptions de travail seront ainsi réduites au minimum.



Les fonctions de CHARGEMENT et de RESTORE peuvent être désactivées via logiciel (voir Figure 36).



Pour pouvoir être utilisés, les modules d'extension doivent être adressés à l'installation (voir paragraphe NODE SEL).



Toutes les fois que l'on utilise la MCM, vérifier attentivement si la configuration choisie est bien celle qui a été prévue pour ce systèmes particulier).

Effectuer à nouveau un test fonctionnel exhaustif du système composé de Mosaic et de tous les équipements qui y sont reliés (voir le paragraphe TEST du système).



Module MI8O2					
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT	
1	24VDC	-	Alimentation 24VDC	-	
2	NODE_SEL0	Entrée	Cála stia na masu d	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)	
3	NODE_SEL1	Entrée	Sélection nœud	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)	
4	GND	-	Alimentation 0VDC	-	
5	OSSD1_A	Sortie	Cortio statique 1	PNP actif haut	
6	OSSD1_B	Sortie	Sortie statique 1	PNP actif haut	
7	RESTART_FBK1	Entrée	Feedback/Restart 1	Entrée selon EN 61131-2	
8	OUT_STATUS1	Sortie	Sortie numérique programmable	PNP actif haut	
9	OSSD2_A	Sortie	Sortie statique 2	PNP actif haut	
10	OSSD2_B	Sortie	Sortie Statique 2	PNP actif haut	
11	RESTART_FBK2	Entrée	Feedback/Restart 2	Entrée selon EN 61131-2	
12	OUT_STATUS2	Sortie	Sortie numérique programmable	PNP actif haut	
13	OUT_TEST1	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut	
14	OUT_TEST2	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut	
15	OUT_TEST3	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut	
16	OUT_TEST4	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut	
17	INPUT1	Entrée	Entrée numérique 1	Entrée selon EN 61131-2	
18	INPUT2	Entrée	Entrée numérique 2	Entrée selon EN 61131-2	
19	INPUT3	Entrée	Entrée numérique 3	Entrée selon EN 61131-2	
20	INPUT4	Entrée	Entrée numérique 4	Entrée selon EN 61131-2	
21	INPUT5	Entrée	Entrée numérique 5	Entrée selon EN 61131-2	
22	INPUT6	Entrée	Entrée numérique 6	Entrée selon EN 61131-2	
23	INPUT7	Entrée	Entrée numérique 7	Entrée selon EN 61131-2	
24	INPUT8	Entrée	Entrée numérique 8	Entrée selon EN 61131-2	

Tableau 2



	Module MI8					
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT		
1	24VDC	-	Alimentation 24VDC	-		
2	NODE_SEL0	Entrée	C(1) at the control of	Entrée ("type B" selon EN 61131-2)		
3	NODE_SEL1	Entrée	Sélection nœud	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)		
4	GND	-	Alimentation 0VDC	-		
5	INPUT1	Entrée	Entrée numérique 1	Entrée selon EN 61131-2		
6	INPUT2	Entrée	Entrée numérique 2	Entrée selon EN 61131-2		
7	INPUT3	Entrée	Entrée numérique 3	Entrée selon EN 61131-2		
8	INPUT4	Entrée	Entrée numérique 4	Entrée selon EN 61131-2		
9	OUT_TEST1	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut		
10	OUT_TEST2	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut		
11	OUT_TEST3	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut		
12	OUT_TEST4	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut		
13	INPUT5	Entrée	Entrée numérique 5	Entrée selon EN 61131-2		
14	INPUT6	Entrée	Entrée numérique 6	Entrée selon EN 61131-2		
15	INPUT7	Entrée	Entrée numérique 7	Entrée selon EN 61131-2		
16	INPUT8	Entrée	Entrée numérique 8	Entrée selon EN 61131-2		

Tableau 3

Module MI12T8				
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT
1	24VDC	-	Alimentation 24VDC	-
2	NODE_SELO	Entrée	Sélection nœud	Entrée ("type B" selon EN 61131-2)
3	NODE_SEL1	Entrée	Selection flœud	Entrée ("type B" selon EN 61131-2)
4	GND	-	Alimentation 0VDC	-
5	INPUT1	Entrée	Entrée numérique 1	Entrée selon EN 61131-2
6	INPUT2	Entrée	Entrée numérique 2	Entrée selon EN 61131-2
7	INPUT3	Entrée	Entrée numérique 3	Entrée selon EN 61131-2
8	INPUT4	Entrée	Entrée numérique 4	Entrée selon EN 61131-2
9	OUT_TEST1	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut
10	OUT_TEST2	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut
11	OUT_TEST3	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut
12	OUT_TEST4	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut
13	INPUT5	Entrée	Entrée numérique 5	Entrée selon EN 61131-2
14	INPUT6	Entrée	Entrée numérique 6	Entrée selon EN 61131-2
15	INPUT7	Entrée	Entrée numérique 7	Entrée selon EN 61131-2
16	INPUT8	Entrée	Entrée numérique 8	Entrée selon EN 61131-2
17	OUT_TEST5	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut
18	OUT_TEST6	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut
19	OUT_TEST7	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut
20	OUT_TEST8	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut
21	INPUT9	Entrée	Entrée numérique 9	Entrée selon EN 61131-2
22	INPUT10	Entrée	Entrée numérique 10	Entrée selon EN 61131-2
23	INPUT11	Entrée	Entrée numérique 11	Entrée selon EN 61131-2
24	INPUT12	Entrée	Entrée numérique 12	Entrée selon EN 61131-2

Tableau 4



	Module MI16					
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT		
1	24VDC	-	Alimentation 24VDC	-		
2	NODE_SEL0	Entrée	Cálastian naoud	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)		
3	NODE_SEL1	Entrée	Sélection nœud	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)		
4	GND	-	Alimentation 0VDC	-		
5	INPUT1	Entrée	Entrée numérique 1	Entrée selon EN 61131-2		
6	INPUT2	Entrée	Entrée numérique 2	Entrée selon EN 61131-2		
7	INPUT3	Entrée	Entrée numérique 3	Entrée selon EN 61131-2		
8	INPUT4	Entrée	Entrée numérique 4	Entrée selon EN 61131-2		
9	OUT_TEST1	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut		
10	OUT_TEST2	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut		
11	OUT_TEST3	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut		
12	OUT_TEST4	Sortie	Sortie relevé court-circuits	PNP actif haut		
13	INPUT5	Entrée	Entrée numérique 5	Entrée selon EN 61131-2		
14	INPUT6	Entrée	Entrée numérique 6	Entrée selon EN 61131-2		
15	INPUT7	Entrée	Entrée numérique 7	Entrée selon EN 61131-2		
16	INPUT8	Entrée	Entrée numérique 8	Entrée selon EN 61131-2		
17	INPUT9	Entrée	Entrée numérique 9	Entrée selon EN 61131-2		
18	INPUT10	Entrée	Entrée numérique 10	Entrée selon EN 61131-2		
19	INPUT11	Entrée	Entrée numérique 11	Entrée selon EN 61131-2		
20	INPUT12	Entrée	Entrée numérique 12	Entrée selon EN 61131-2		
21	INPUT13	Entrée	Entrée numérique 13	Entrée selon EN 61131-2		
22	INPUT14	Entrée	Entrée numérique 14	Entrée selon EN 61131-2		
23	INPUT15	Entrée	Entrée numérique 15	Entrée selon EN 61131-2		
24	INPUT16	Entrée	Entrée numérique 16	Entrée selon EN 61131-2		

Tableau 5

Module MO4					
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT	
1	24VDC	-	Alimentation 24VDC	-	
2	NODE_SEL0	Entrée	Sélection nœud	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)	
3	NODE_SEL1	Entrée	Selection flœud	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)	
4	GND	-	Alimentation 0VDC	-	
5	OSSD1_A	Sortie	Cortio statique 1	PNP actif haut	
6	OSSD1_B	Sortie	Sortie statique 1	PNP actif haut	
7	RESTART_FBK1	Entrée	Feedback/Restart 1	Entrée selon EN 61131-2	
8	OUT_STATUS1	Sortie	Sortie numérique programmable	PNP actif haut	
9	OSSD2_A	Sortie	Sortie statique 2	PNP actif haut	
10	OSSD2_B	Sortie	Sortie Statique 2	PNP actif haut	
11	RESTART_FBK2	Entrée	Feedback/Restart 2	Entrée selon EN 61131-2	
12	OUT_STATUS2	Sortie	Sortie numérique programmable	PNP actif haut	
13	24VDC	-	Alimentation 24VDC	Alimentation 24 VDC sorties *	
14	24VDC	-	Alimentation 24VDC	Allillelitation 24 VDC sorties	
15	GND	-	Alimentation 0VDC	0 VDC sorties *	
16	GND	-	Alimentation 0VDC	0 VDC softles	
17	OSSD4_A	Sortie	Sortie statique 4	PNP actif haut	
18	OSSD4_B	Sortie	301tie statique 4	PNP actif haut	
19	RESTART_FBK4	Entrée	Feedback/Restart 4	Entrée selon EN 61131-2	
20	OUT_STATUS4	Sortie	Sortie numérique programmable	PNP actif haut	
21	OSSD3_A	Sortie	Sortie statique 3	PNP actif haut	
22	OSSD3_B	Sortie	Softie statique 5	PNP actif haut	
23	RESTART_FBK3	Entrée	Feedback/Restart 3	Entrée selon EN 61131-2	
24	OUT_STATUS3	Sortie	Sortie numérique programmable	PNP actif haut	

Tableau 6

^{*} Il est requis du connecter les bornes à l'alimentation pour le bon fonctionnement du module.



	Module MO2					
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT		
1	24VDC	-	Alimentation 24VDC	-		
2	NODE_SELO	Entrée	Sélection nœud	Entrée ("type B" selon EN 61131-2)		
3	NODE_SEL1	Entrée	Selection nædd	Entrée ("type B" selon EN 61131-2)		
4	GND	ı	Alimentation 0VDC	-		
5	OSSD1_A	Sortie	Cortio statique 1	PNP actif haut		
6	OSSD1_B	Sortie	Sortie statique 1	PNP actif haut		
7	RESTART_FBK1	Entrée	Feedback/Restart 1	Entrée selon EN 61131-2		
8	OUT_STATUS1	Sortie	Condition sorties 1A/1B	PNP actif haut		
9	OSSD2_A	Sortie	Sortio statique 2	PNP actif haut		
10	OSSD2_B	Sortie	Sortie statique 2	PNP actif haut		
11	RESTART_FBK2	Entrée	Feedback/Restart 2	Entrée selon EN 61131-2		
12	OUT_STATUS2	Sortie	Condition sorties 2A/2B	PNP actif haut		
13	24VDC	-	Alimentation 24VDC	Alimentation 24 VDC sorties *		
14	n.c.	-	-	-		
15	GND	-	Alimentation 0VDC	0 VDC sorties *		
16	n.c.	-	-	-		

Tableau 7

^{*} Il est requis du connecter les bornes à l'alimentation pour le bon fonctionnement du module.

	Module MR4					
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT		
1	24VDC	-	Alimentation 24VDC	-		
4	GND	-	Alimentation 0VDC	-		
5	OSSD1_A	Entrée	Dilotago 70NE 1	PNP actif haut		
6	OSSD1_B	Entrée	Pilotage ZONE 1	PINP actif flaut		
7	FBK_K1_K2_1	Sortie	Feedback K1K2 ZONE 1			
9	A_NC1	Sortie	Contact NC ZONE 1			
10	B_NC1	Sortie	Contact NC ZONE 1			
13	A_NO11	Sortie	Contact NA1 ZONE 1			
14	B_NO11	Sortie	Contact NAT ZONE T			
15	A_NO12	Sortie	Contact NA2 ZONE 1			
16	B_NO12	Sortie	Contact NAZ ZONE 1			
11	A_NC2	Sortie	Contact NC ZONE 2			
12	B_NC2	Sortie	Contact NC ZONE 2			
17	OSSD2_A	Entrée	Pilotage ZONE 2	PNP actif haut		
18	OSSD2_B	Entrée	Filotage ZONE 2	PINP actif flaut		
19	FBK_K1_K2_2	Sortie	Feedback K1K2 ZONE 2			
21	A_NO21	Sortie	Contact NA1 ZONE 2			
22	B_NO21	Sortie	CONTACT NAT ZONE Z			
23	A_NO22	Sortie	Contact NA2 ZONE 2			
24	B_NO22	Sortie	CONTACT NAZ ZONE Z			

Tableau 8



	Module MR2					
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT		
1	24VDC	-	Alimentation 24VDC	-		
4	GND	-	Alimentation 0VDC	-		
5	OSSD1_A	Entrée	Dilatage ZONE 1	PNP actif haut		
6	OSSD1_B	Entrée	Pilotage ZONE 1	PINP actii fiaut		
7	FBK_K1_K2_1	Sortie	Feedback K1K2 ZONE 1			
9	A_NC1	Sortie	Contact NC ZONE 1			
10	B_NC1	Sortie	CONTACT INC ZONE I			
13	A_NO11	Sortie	Contact NA1 ZONE 1			
14	B_NO11	Sortie	CONTACT NAT ZONE I			
15	A_NO12	Sortie	Contact NA2 ZONE 1			
16	B_NO12	Sortie	Contact NAZ ZONE I			


Tableau 9

	Modules MV0 - MV1 - MV2					
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT		
1	24V	-	Alimentation 24VDC	-		
2	NODE_SEL0	Entrée	Sélection nœud	Entrée ("type B" selon EN 61131-2)		
3	NODE_SEL1	Entrée	Selection nædd	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)		
4	GND	-	Alimentation OVDC	-		
5	PROXI1_24V	Sortie	Connexions	Alimentation 24VDC vers le PROXI1		
6	PROXI1_REF	Sortie	PROXIMITY 1	Alimentation OVDC vers le PROXI1		
7	PROXI1 IN1 (3 WIRES)	Entrée	(« réf. ENTREE PROXIMITY POUR CONTROLEUR DE	Entrée PROXI1 NO		
8	PROXI1 IN2 (4 WIRES)	Entrée	VITESSE MV2 » -> page 25)	Entrée PROXI1 NF		
9	PROXI2_24V	Sortie	Connexions	Alimentation 24VDC vers le PROXI2		
10	PROXI2_REF	Sortie	PROXIMITY 2	Alimentation OVDC vers le PROXI2		
11	PROXI2 IN1 (3 WIRES)	Entrée	(« réf. ENTREE PROXIMITY	Entrée PROXI2 NO		
12	PROXI2 IN2 (4 WIRES)	Entrée	POUR CONTROLEUR DE VITESSE MV2 » -> page 25)	Entrée PROXI2 NF		
13	N.C.	-				
14	N.C.	-	Non connectés	_		
15	N.C.	-	Non connectes	-		
16	N.C.	-				


Tableau 10



Raccordements CODEUR PAR CONNECTEUR RJ45 (MV1, MV2)



* LORS DE L'UTILISATION CÂBLE TORSADÉE





	Module MOR4					
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT		
1	24VDC	-	Alimentation 24VDC	-		
2	NODE_SEL1	Entrée	Sélection nœud	Entrée ("type B" selon EN 61131-2)		
3	NODE_SEL2	Entrée	Selection nædd	Entrée ("type B" selon EN 61131-2)		
4	OVDC	-	Alimentation 0VDC	-		
5	REST_FBK1	Entrée	Feedback/Restart 1	Entrée (selon EN 61131-2)		
6	REST_FBK2	Entrée	Feedback/Restart 2	Entrée (selon EN 61131-2)		
7	REST_FBK3	Entrée	Feedback/Restart 3	Entrée (selon EN 61131-2)		
8	REST_FBK4	Entrée	Feedback/Restart 4	Entrée (selon EN 61131-2)		
9	A_NO1	Sortie	Contact N.O. Canal 1			
10	B_NO1	Sortie	Contact N.O. Canal I			
11	A_NO2	Sortie	Contact N.O. Canal 2			
12	B_NO2	Sortie	Contact N.O. Canal 2			
13	A_NO3	Sortie	Contact N.O. Canal 3			
14	B_NO3	Sortie	Contact N.O. Canar 5			
15	A_NO4	Sortie	Contact N.O. Canal 4			
16	B_NO4	Sortie	Contact N.O. Canal 4			

Tableau 11

	Module MOR4S8				
BORNE	SIGNAL	TYPE	DESCRIPTION	FONCTIONNEMENT	
1	24VDC	-	Alimentation 24VDC	-	
2	NODE_SEL1	Entrée	Sélection nœud	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)	
3	NODE_SEL2	Entrée	Selection nœud	Entrée (<i>"type B"</i> selon EN 61131-2)	
4	OVDC	-	Alimentation 0VDC	-	
5	REST_FBK1	Entrée	Feedback/Restart 1	Entrée (selon EN 61131-2)	
6	REST_FBK2	Entrée	Feedback/Restart 2	Entrée (selon EN 61131-2)	
7	REST_FBK3	Entrée	Feedback/Restart 3	Entrée (selon EN 61131-2)	
8	REST_FBK4	Entrée	Feedback/Restart 4	Entrée (selon EN 61131-2)	
9	A_NO1	Sortie	Contact N.O. Canal 1		
10	B_NO1	Sortie	Contact N.O. Canai i		
11	A_NO2	Sortie	Contact N.O. Canal 2		
12	B_NO2	Sortie	Contact N.O. Canai 2		
13	A_NO3	Sortie	Contact N.O. Canal 3		
14	B_NO3	Sortie	Contact N.O. Canai 3		
15	A_NO4	Sortie	Contact N.O. Canal 4		
16	B_NO4	Sortie	Contact N.O. Canal 4		
17	SYS_STATUS1	Sortie	Sortie de signalisation programmable 1	PNP actif haut	
18	SYS_STATUS2	Sortie	Sortie de signalisation programmable 2	PNP actif haut	
19	SYS_STATUS3	Sortie	Sortie de signalisation programmable 3	PNP actif haut	
20	SYS_STATUS4	Sortie	Sortie de signalisation programmable 4	PNP actif haut	
21	SYS_STATUS5	Sortie	Sortie de signalisation programmable 5	PNP actif haut	
22	SYS_STATUS6	Sortie	Sortie de signalisation programmable 6	PNP actif haut	
23	SYS_STATUS7	Sortie	Sortie de signalisation programmable 7	PNP actif haut	
24	SYS_STATUS8	Sortie	Sortie de signalisation programmable 8	PNP actif haut	

Tableau 12



EXEMPLE DE RACCORDEMENT DE MOSAIC À LA COMMANDE D'ACTIONNEMENT DE LA MACHINE




Figure 4


LISTE DE CONTRÔLE APRÈS L'INSTALLATION

MOSAIC est en mesure de relever de manière autonome les pannes qui surviennent dans chaque module. Toutefois, afin de garantir fonctionnement du système, il convient d'effectuer les contrôles suivants au moment de l'installation puis une fois par an:

- 1. Effectuer un TEST complet du système (voir "Test du système")
- 2. Vérifier si les câbles sont correctement branchés dans les borniers.
- 3. Vérifier si toutes les leds (voyants) s'allument correctement.
- 4. Vérifier le positionnement de tous les capteurs raccordés à MOSAIC.
- 5. Vérifier la fixation correcte de MOSAIC à la barre Omega.
- Vérifier si tous les indicateurs extérieurs fonctionnent correctement.

Après l'installation, après l'entretien et après toute modification éventuelle de configuration, effectuer un TEST du système selon les indications fournies au paragraphe "TEST du système".

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT





DESCRIPTION DES SIGNAUX

ENTRÉES

MASTER ENABLE

Le module M1 master de Mosaic prévoit deux entrées appelées MASTER_ENABLE1 et MASTER_ENABLE2.



Ces signaux doivent être <u>tous les deux constamment</u> au niveau logique 1 (24VDC) pour permettre le fonctionnement de MOSAIC. Si l'utilisateur veut désactiver MOSAIC, il suffit de placer ces entrées au niveau logique 0 (0VDC).

NODE SEL

Les entrées NODE_SEL0 et NODE_SEL1 (présentes sur les modules ESCLAVES) servent à attribuer une adresse physique aux modules esclaves à travers les connexions reportées dans le Tableau 13

	NODE_SEL1 (Borne 3)	NODE_SELO (Borne 2)
NODE 0	0 (ou non connecté)	0 (ou non connecté)
NODE 1	0 (ou non connecté)	24VDC
NODE 2	24VDC	0 (ou non connecté)
NODE 3	24VDC	24VDC

Tableau 13

il est prévu un maximum de 4 adresses et donc de 4 modules du même type utilisables dans le même système



Il n'est pas permis d'utiliser la même adresse physique sur deux modules du même type.




ENTREE PROXIMITY POUR CONTROLEUR DE VITESSE MV

Configuration avec Proximity Entrelacés (Figure 5)

Quand un axe du module MV est configuré pour une mesure avec deux proximity, ceux-ci peuvent être configurés en mode Interleaved (entrelacé).

En respectant les conditions reportées ci-après, on atteint un Performance Level = PLe:

- Les proximity doivent être installés de manière à ce que les signaux enregistrés se superposent.
- Les proximity doivent être installés de manière à ce qu'au moins un soit toujours actif.



De plus:

- Les proximity doivent être de type PNP.
- Les proximity doivent être de type NO (sortie ON quand le métal est détecté).
- Lorsque les conditions précédentes sont remplies, la valeur du DC est de 90%.
- Les deux proximity doivent être du même modèle avec MTTF > 70 ans.

RESTART FBK

Le signal RESTART_FBK permet à MOSAIC de vérifier un signal EDM (External Device Monitoring) de sauvegarde (série de contacts) des contacteurs externes, par ailleurs il permet d'effectuer la gestion du fonctionnement Manuel/Automatique (Voir toutes les connexions possibles dans le Tableau 14).

- Si l'application l'exige, le temps de réponse des contacteurs externes doivent être vérifiées par un dispositif complémentaire.
- La commande de Restart doit être positionnée hors de la zone dangereuse, à un endroit depuis lequel la zone dangereuse et toute la zone de travail intéressée sont bien visibles.
- La commande doit être inaccessible depuis la zone dangereuse.

Chaque couple de sorties OSSD a une entrée RESTRT_FBK correspondante.

MODE DE FONCTIONNEMENT	EDM	RESTART_FBK	
	Avec contrôle K1_K2	24V ^{K1} ^{K2}	ext_Restart_fbk
AUTOMATIQUE	Sans contrôle K1_K2	24V	ext_Restart_fbk
MANUEL	Avec contrôle K1_K2	24VK1K2	ext_Restart_fbk
	Sans contrôle K1_K2	24V	ext_Restart_fbk

Tableau 14

SORTIES

OUT STATUS


Le signal OUT STATUS est une sortie numérique programmable qui peut reporter l'état de:

- Une entrée.
- Une sortie.
- Un nœud du schéma logique conçu avec MSD.

OUT TEST

Les signaux OUT TEST doivent être utilisés pour surveiller la présence de courts-circuits ou de surcharges sur les entrées (Figure 6).

SHORT CIRCUIT CONTROL



7

Le nombre maximum d'entrées contrôlables pour chaque sortie OUT TEST est:

- 2 ENTRÉES (en parallèle) (M1, MI802, MI8, MI12T8)
- 4 ENTRÉES (en parallèle) (MI16)



La longueur maximale admise pour les connexions des signaux OUT TEST est = 100m.

Figure 6

OSSD (modules M1, MI8O2)

Les sorties OSSD (statiques de sécurité à semi-conducteur) sont protégées contre les courts-circuits et fournissent:

- En état de ON: Uv-0,75V ÷ Uv (avec Uv de 24V ± 20%)
- En état de OFF: OV ÷ 2V r.m.s.

La charge maximale est de 400 mA @ 24 VDC, soit une charge minimale résistive de 60Ω .

La charge maximale capacitive est de 0.82 µF. La charge maximale inductive est de 30mH.

OSSD (modules MO2, MO4)

Les sorties OSSD (statiques de sécurité à semi-conducteur) sont protégées contre les courts-circuits et fournissent:

- En état de ON: Uv-0,75V ÷ Uv (avec Uv de 24V ± 20%)
- En état de OFF: OV ÷ 2V r.m.s.

La charge maximale est de 400 mA @ 24 VDC, soit une charge minimale résistive de 60Ω .

La charge maximale capacitive est de $0.82~\mu F$. La charge maximale inductive est de 30~mH.




Il est interdit de raccorder des dispositifs externes aux sorties si cela n'est explicitement prévu par la configuration effectuée avec le programme MSD.

Chaque sortie OSSD peut être configurée selon les indications fournies dans le Tableau 15:

Automatique	La sortie est activée selon les conFiguretions établies par le logiciel MSD uniquement si l'entrée RESTART_FBK correspondante est raccordée à 24VDC.
Manuel	La sortie est activée selon les conFiguretions établies par le logiciel MSD uniquement si l'entrée RESTART_FBK correspondante SUIT UNE TRANSACTION LOGIQUE 0>1.
Surveillé	La sortie est activée selon les conFiguretions établies par le logiciel MSD uniquement si l'entrée RESTART_FBK correspondante SUIT UNE TRANSACTION LOGIQUE 0>1>0.

Tableau 15



RELAIS DE SÉCURITÉ (modules MR2, MR4)



Caractéristiques du circuit de sortie.

Les modules MR2/MR4/MOR4/MOR4S8 utilisent des relais de sécurité à contacts guidés, chacun desquels fournit deux contacts N.A. et un contact N.C en plus du contact N.C. de sauvegarde.


Le module MR2 utilise deux relais de sécurité alors que MR4/MOR4/MOR4S8 en utilisent quatre.

Tension d'excitation	1731 VDC
Tension minimale commutable	10 VDC
Courant minimal commutable	20 mA
Tension maximale commutable (DC)	250VDC
Tension maximale commutable (AC)	400VAC
Courant maximum commutable	6A
Temps de réponse	12ms
Durée mécanique des contacts	> 20 x 10 ⁶

Tableau 16

- Pour garantir l'isolement correct et éviter l'endommagement ou le vieillissement prématuré des relais, il faut protéger chaque ligne de sortie avec un fusible de 4A à action rapide et vérifier si les caractéristiques de la charge sont conformes aux indications reportées dans le Tableau 16.
- Consulter le paragraphe "RELAIS DE SÉCURITÉ (modules MR2, MR4)" (pour avoir d'autres informations sur ces relais).

Schéma interne des modules MR2/MR4






Figure 7



Exemple de raccordement de module MR2 statique sorties OSSD d'un module $M1^2$





Figure 8

Diagramme de fonctionnement du circuit de sortie raccordé au module MR2/MR4



² Avec un module relais connecté, le temps de réponse de la sortie OSSD liés, doit être augmenté de 12ms.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU SYSTÈME

Paramètres de sécurité du système

Paramètre	Valeur	Norme de référence
PFH _d	Voir les tableaux de données techniques pour chaque module	
SIL	3	
SFF	99,8%	IEC 61508:2010
HFT	1	
Sécurité	Type B	
SILCL	3	IEC 62061:2005
Туре	4	EN 61496-1:2013
PL	е	
Dc _{avg}	Haute	EN ISO 13849-1:2008
MTTFd (ans)	30 ÷ 100	EN 62061:2005
Catégorie	4	
Durée de vie du dispositif	20 ans	
Degré de pollution	2	

Données générales

Dominous generales				
Nombre maxi d'Entrées		128		
Nombre maxi de Sorties OSSD		16 bicanal		
Nombre maxi de Sorties de signalisation	16			
Nombre maxi de modules esclaves (excepté MR2-MR4)		14		
Nombre maxi de modules esclaves du même type (excepté MR2-MR4)		4		
Tension nominale	24VDC ± 20% / A	limentation de la c	lasse II (LVLE)	
Catégorie de surtension		II		
ENTRÉES numériques	PNP a	ctif haut (EN 61131	-2)	
OSSD (M1, MI8O2, MO2, MO4)	·	0mA@24VDC maxi		
SORTIES de signalisation (M1, MI8O2, MO2, MO4)	PNP actif h	aut - 100mA@24V[OC maxi	
	M1	10,6 ÷ 12,6	+ Tfiltre_Entrée	
Temps de réponse (ms)	M1 + 1 Esclave	11,8 ÷ 26,5	+ Tfiltre_Entrée	
Ce temps de réponse dépend des paramètres suivants:	M1 + 2 Esclaves	12,8 ÷ 28,7	+ Tfiltre_Entrée	
1) Nombre de modules Esclaves installés	M1 + 3 Esclaves	13,9 ÷ 30,8	+ T _{filtre_Entrée}	
2) Nombre d'opérateurs 3) Nombre de sorties OSSD	M1 + 4 Esclaves	15 ÷ 33	+ Tfiltre_Entrée	
	M1 + 5 Esclaves	16 ÷ 35	+ Tfiltre_Entrée	
Pour le temps de réponse correcte faire référence à celle calculée par le logiciel MSD (voir le Report de	M1 + 6 Esclaves	17 ÷ 37,3	+ Tfiltre_Entrée	
projet).	M1 + 7 Esclaves	18,2 ÷ 39,5	+ Tfiltre_Entrée	
	M1 + 1 Esclaves	19,3 ÷ 41,7	+ Tfiltre_Entrée	
Temps de réponse panne (ms)	M1 + 2 Esclaves	20,4 ÷ 43,8	+ Tfiltre_Entrée	
Ce paramètre correspond au temps de réponse,	M1 + 3 Esclaves	21,5 ÷ 46	+ ^T filtre_Entrée	
à l'exception des modules MV avec interface	M1 + 4 Esclaves	22,5 ÷ 48,1	+ Tfiltre_Entrée	
codeur/proximitY dans ce cas, est 2s.	M1 + 5 Esclaves	23,6 ÷ 50,3	+ Tfiltre_Entrée	
	M1 + 6 Esclaves	24,7 ÷ 52,5	+ Tfiltre_Entrée	
	M1 + 7 Esclaves	25,8 ÷ 54,6	+ Tfiltre_Entrée	
Raccordement M1> modules	Bus proprie	étaire ReeR à 5 pôle	es (MSC)	
Section câbles de raccordement	0,5 ÷ 2,5 mm ²			
Longueur maxi raccordements	100 m			
Température de fonctionnement	-10 ÷ 55°C			
Température environnante maxi	55°C (UL)			
Température de stockage	-20 ÷ 85°C			
Humidité relative	10% ÷ 95%			
Max. altitude (dessus du niveau de la mer)		2000m		





 T_{filtre_Input} = temps maxi de filtrage parmi ceux configurés sur les entrées du projet (voir section "ENTRÉES").

Boîtier

Description	Boîtier pour électronique 24 pôles maxi avec crochet métallique d'arrêt
Matériau boîtier	Polyamide
Degré de protection boîtier	IP 20
Degré de protection bornier	IP 2X
Fixation	Raccord rapide sur barre selon la norme EN 60715
Dimensions (h x l x p)	108 x 22,5 x 114,5

Module M1

PFH _d (IEC 61508:2010)	6.86E-9
Tension nominale	24VDC ± 20%
Puissance dissipée	3W maxi
Validation module (n°/description)	2 / PNP actif haut "type B" selon EN 61131-2
ENTRÉES numériques (n°/description)	8 / PNP actif haut selon EN 61131-2
ENTRÉES FBK/RESTART (n°/description)	2 / Contrôle EDM / fonctionnement Automatique ou Manuel possible par bouton RESTART
Test SORTIE (n°/description)	4 / pour contrôle courts-circuits - surcharges
SORTIES numériques (n°/description)	2 / programmables - PNP actif haut
OSSD (n°/description)	2 couples / Sorties statiques de sécurité PNP actif haut 400mA@24VDC maxi
Connecteur d'extension pour carte MCM	présent
Connexion au PC	USB 2.0 (Hi Speed) – Longueur maxi câble: 3m
Connexion aux modules esclaves	À travers bus propriétaire à 5 voies MSC

Module MI8O2

PFH _d (IEC 61508:2010)	5.68E-9
Tension nominale	24VDC ± 20%
Puissance dissipée	3W maxi
ENTRÉES numériques (n°/description)	8 / PNP actif haut selon EN 61131-2
Test SORTIE (n°/description)	4 / pour contrôle courts-circuits - surcharges
SORTIES numériques (n°/description)	2 / programmables - PNP actif haut
OSSD (n°/description)	2 couples / Sorties statiques de sécurité: PNP actif haut - 400mA@24VDC maxi
Connexion à M1	À travers bus propriétaire à 5 voies MSC

32



Modules MI8 - MI16

Modèle	MI8	MI16	
PFH _d (IEC 61508:2010)	4.45E-9	4.94E-9	
Tension nominale	24VDC ± 20%		
Puissance dissipée	3W maxi		
ENTRÉES numériques	8	16	
(n°/description)	PNP actif haut selon EN 61131-2		
Test SORTIE (n°/description)	4 / pour contrôle courts-circuits - surcharges		
Connexion à M1	À travers bus propriétaire à 5 voies MSC		

Module MI12T8

PFH _d (IEC 61508:2010)	5.56E-9
Tension nominale	24VDC ± 20%
Puissance dissipée	3W maxi
ENTRÉES numériques	12
(n°/description)	PNP actif haut selon EN 61131-2
Test SORTIE (n°/description)	8 / pour contrôle courts-circuits - surcharges
Connexion à M1	À travers bus propriétaire à 5 voies MSC

Modules MO2 - MO4

Modèle	MO2	MO4		
PFH _d (IEC 61508:2010)	4.09E-9 5.84E-9			
Tension nominale	24VDC ± 20%			
Puissance dissipée	3W maxi			
SORTIES numériques	2	4		
(n°/description)	programmables - PNP actif haut			
OSSD (n° (description)	2	4		
OSSD (n°/description)	Sorties statiques de sécurité PNP actif haut - 400mA@24VDC			
Connexion à M1	À travers bus propriétaire à 5 voies MSC			

Modules MR2 - MR4

Modèle	MR2	MR4	
Tension nominale	24VDC ± 20%		
Puissance dissipée	3W maxi		
Tension de commutation	240 VAC		
Courant de commutation	6A maxi		
Contacts N.A.	2 N.A. + 1 N.C. 4 N.A. + 2 N.C.		
Contacts FEEDBACK	1 2		
Temps de réponse	12ms		
Durée mécanique contacts	> 20 x 10 ⁶		
Connexion à module de sortie	Sur bornier avant (aucune connexion à travers le bus MSC)		



	MR2 – MR4: DONNEES TECHNIQUES DE SECURITE										
	CONNEXION DE FEEDBACK ACTIVE					CONN	IEXION DE FEE	DBACK NO	N ACTIVE		
PFHd	SFF	MTTFd	DCavg			PFHd	SFF	MTTFd	DCavg		
3,09E-10	99,6%	2335,94	98,9%	tcycle1		9,46E-10	60%	2335,93	0	tcycle1	
8,53E-11	99,7%	24453,47	97,7%	tcycle2	DC13 (2A)	1,08E-10	87%	24453,47	0	tcycle2	DC13 (2A)
6,63E-11	99,8%	126678,49	92,5%	tcycle3		6,75E-11	97%	126678,5	0	tcycle3	
8,23E-09	99,5%	70,99	99,0%	tcycle1		4,60E-07	50%	70,99	0	tcycle1	
7,42E-10	99,5%	848,16	99,0%	tcycle2	AC15 (3A)	4,49E-09	54%	848,15	0	tcycle2	AC15 (3A)
1,07E-10	99,7%	12653,85	98,4%	tcycle3		1,61E-10	79%	12653,85	0	tcycle3	
3,32E-09	99,5%	177,38	99,0%	tcycle1		7,75E-08	51%	177,37	0	tcycle1	
3,36E-10	99,6%	2105,14	98,9%	tcycle2	AC15 (1A)	1,09E-09	60%	2105,14	0	tcycle2	AC15 (1A)
8,19E-11	99,7%	28549,13	97,5%	tcycle3		1,00E-10	88%	28549,13	0	tcycle3	

tcycle1: 300s (1 commutation toutes les 5 minutes) tcycle2: 3600s (1 commutation toutes les heure)

tcycle3: 1 commutation toutes les jour

(PFHd en accord avec IEC61508, MTTFd e DCavg en accord avec ISO13849-1)

Modules MV0 - MV1 - MV2

Condition (-> WINDOW SPEED CONTROL)	Overspeed	Stand still	Window speed
Safe state	Overspeed	NO Stand still	Out of Window speed

Modèle	MVO	MV1	MV2	
PFH _d	5,98E-09	-	-	
PFH _d (TTL)	-	7.08E-09 (MV1T)	8.18E-09 (MV2T)	
PFH _d (sin/cos)	-	7.94E-09 (MV1S)	9.89E-09 (MV2S)	
PFH _d (HTL24)	-	6.70E-09 (MV1H)	7.42E-09 (MV2H)	
PFH _d (TTL alimentation interne)	-	7.82E-09 (MV1TB)	9.66E-09 (MV2TB)	
Tension nominale		24VDC ± 20%		
Puissance dissipée max		3W		
Interface codeurs	-	HTL (Modèles	MV1T - MV2T) MV1H - MV2H) es MV1S - MV2S)	
Connexions codeurs	-	RJ	145	
Signaux d'entrée codeurs électriquement isolés selon la norme EN 61800-5	-	Tension d'isolement nominale 250V Catégorie de surtension II Tension d'impulsion nominale 4,00kV		
Nombre maxi codeurs	-	1	2	
Fréquence maxi codeurs	-	500KHz (HTL: 300KHz)		
Plage seuil configurable encodeur	-	1Hz ÷ 450KHz		
Catégorie de proximity	PNP/NPN - 3/4 fils			
Connexions proximity		Bornier		
Plage seuil configurable proximity		1Hz ÷ 4KHz		
Nombre maxi proximity		2		
Fréquence maxi proximity		5KHz		
Nombre maxi axes	2			
Ecart fréquence stand-still/overspeed	>10Hz			
Ecart minimum entre seuils (si nombre seuils >1)	>5%			
Connexion à M1	À travers bus MSC			



Module MOR4 - MOR4S8

Module	MOR4	MOR4S8	
PFH _d (IEC 61508:2010)	2,9E-9	2,94E-9	
Tension nominale	24\	/DC ± 20%	
Puissance dissipée		3W max	
Tension de commutation	Ž	240 VAC	
Courant de commutation	6A max		
Contacts N.O.	4		
ENTRÉES FBK/RESTART (n°/description)	4 / Contrôle EDM / fonctionnement possible Automatique ou Manuel avec bouton de RESTART		
SORTIES numériques (n°/description)	-	8 / programmables - PNP actif haut	
Temps de réponse	12ms		
Durée mécanique contacts	> 40 x 10 ⁶		
Connexion pour utilisateur	Sur bornier		
Connexion à M1	À travers bus MSC		

DIMENSIONS MÉCANIQUES




Figure 10



SIGNALISATIONS

Module master M1 (Figure 11)




Figure 11 - M1

	LED								
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	СОМ	ENA	IN1÷8	OSSD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	BLEU	JAUNE	ROUGE/VERTE	JAUNE	JAUNE
Allumage - TEST initial	ON	ON	ON	ON	ON	ON	Rouge	ON	ON
MCM relevée	OFF	OFF	OFF	ON (1s maxi)	ON (1s maxi)	OFF	Rouge	OFF	OFF
Chargement/écriture schéma de/vers carte MCM	OFF	OFF	OFF	5 clignotements	5 clignotements	OFF	Rouge	OFF	OFF
MSD demande connexion: configuration interne n'est pas présente	OFF	OFF	OFF	Clignotement lent	OFF	OFF	Rouge	OFF	OFF
MSD demande connexion: (modules ou numéro de noeud n'est pas correct) (=> Affichage de la composition du système)	OFF	OFF	OFF	Clignotement rapide	OFF	OFF	Rouge	OFF	OFF
MSD demande connexion: (modules esclaves sont absents ou non prêt) (=> Affichage de la composition du système)	Clignotement rapide	OFF	OFF	Clignotement rapide	OFF	OFF	Rouge	OFF	OFF
MSD connecté, M1 arrêté	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Rouge	OFF	OFF

Tableau 17 – affichage initial

SIGNIFICATION	LED										
	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	СОМ	IN1÷8	ENA	OSDD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2		
	VERTE	ROUGE	ROUGE ROUGE ORANGE		JAUNE	BLEUE	ROUGE/VERTE	JAUNE	JAUNE		
FONCTIONNEMENT NORMAL	ON	OFF	OFF fonct. OK	ON = M1 connecté au PC OFF=autrement	Condition ENTRÉE	ON MASTER_ENABLE1 et MASTER_ENABLE2 actifs OFF autrement	ROUGE avec sortie OFF VERTE avec sortie ON	ON en attente de RESTART Clignotante NO feedback	Condition SORTIE		
ANOMALIE EXTERNE RELEVÉE	ON	OFF	ON erreur connexion externe relevée	ON = M1 connecté au PC OFF=autrement	Seul le numéro de l'ENTRÉE avec erreur connexion clignote						

Tableau 18 – affichage dynamique

36 8540780 • 25/02/2015 • Rev.22



Module MI8O2 (Figure 12)

	7	D.	П	5
4		RE	_	1
Ħ	Ħ	ON	F	RUN
H	Ħ	IN	Ħ	EXT
Ħ	AIL	Н	븊	H
Ħ	SEL	0	#	1
Ħ	Ħ	MI	80	2
Ħ	Ħ	1	00	
肼	IN		븊	4
Ħ	Ħ	3	#	4
Ħ	Ħ	5	₩	6
Ħ	Ħ		븊	0
Ħ	Ħ	1	Ħ	8
Ħ	Ħ	Н	Ħ	þ
H	Ħ		Ħ	Ħ
	SSD	1	Ħ	2
H			#	2
CL	EAR		Ħ	Ļ
STA	TUS	1	Ħ	2
H			∄	Ħ
Ш		5	7	

					LED			
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷8	OSDD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE	ROUGE/VERTE	JAUNE	JAUNE
Allumage - TEST initial	ON	ON	ON	ON	ON	Rouge	ON	ON

Tableau 19 – affichage initial

				LED				
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	IN1÷8	SEL	OSDD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2
	VERTE	ROUGE	ROUGE	JAUNE	ORANGE	ROUGE/VERTE	JAUNE	JAUNE
FONCTIONNEMENT NORMAL	off si le module attend la première communication MASTER CLIGNOTANTE si la configuration ne	OFF	OFF	Condition ENTRÉE	Reporte le tableau des signaux	ROUGE avec sortie OFF	ON en attente de RESTART	Condition
NORWAL	31 la configuration lic		ON erreur connexion externe relevée	Seul le numéro de l'ENTRÉE avec erreur connexion clignote	NODE_SEL0/1	VERTE avec sortie ON	Clignotante NO feedback	SORTIE

Tableau 20 – affichage dynamique

Figure 12 - MI8O2

Francais

Module MI8 (Figure 13)




Figure 13 - MI8

	LED						
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷8		
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE		
Allumage - TEST initial	ON	ON	ON	ON	ON		

Tableau 21 – affichage initial

			LED		
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷8
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE
FONCTIONNEMENT	OFF si le module attend la première communication MASTER CLIGNOTANTE		OFF	Reporte le tableau des	Condition ENTRÉE
NORMAL		OFF	ON erreur connexion externe relevée	signaux NODE_SEL0/1	Seul le numéro de l'ENTRÉE avec erreur connexion clignote

Tableau 22 – affichage dynamique



Module MI12T8 (Figure 13)

ł		1		
н				
ш	4	74		
		VM	75	
		ON		RUN
				_
_	_		ш	_
н	-	IN	ш	EXT
н-		IIN	ж	EA
н-	FAIL	1 1	-	-
н	-		н	1
		0		11
	SEL			
	YLL			
ш-	_			_
н-	_	1114	OT	-0
н	-	VII	2	0
н	-			
н	+	1		2
	IN			
н-	-	3	-	4
н	-	4	ш	-
ж	-	-	ж	+-
н	-	5	н	6
н	ш	1	ш	-
н-	-		ш	- 8
н	+++	4	ж	-
н	+++	1	н	+-
\mathbf{H}		9		10
				40
н		11		12
н	н+	-	-	++
н	+++	н	ж	++
н	-	11		++
		П		
				11
\perp	\perp			\perp
н	#	-	-	++
н-	+++	-	-	++
	-	н	н	++
н				
	_			
H	ш	5		

Figure	14
MI12T	
IVII I Z I	0

	LED						
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷12		
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE		
Allumage - TEST initial	ON	ON	ON	ON	ON		

Tableau 23 – affichage initial

			LED		
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷12
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE
FONCTIONNEMENT	OFF si le module attend la première communication MASTER CLIGNOTANTE		OFF	Reporte le tableau des	Condition ENTRÉE
NORMAL	si la configuration ne requiert pas d'ENTRÉE ou de SORTIE ON si la configuration une ENTRÉE ou une SORTIE	OFF	ON erreur connexion externe relevée	signaux NODE_SELO/1	Seul le numéro de l'ENTRÉE avec erreur connexion clignote

Tableau 24 – affichage dynamique



Module MI16 (Figure 15)

R	FF	K
O	V	
H	H	-
110		EX
 "		
Ш	#	1
ı u	ш	-
Ш	ш	ф
ľ	VII1	6
	₩	2
-		-
3	-	4
Ħ.,	#	٦.
5	#	6
Ħ.,	##	٦.
1	##	8
Н.,	坩	۲.
9	##	10
Н.	ш	1
11	##	12
圠	Н	_
13	#	14
H	ш	=
15		16
H	H	Ŧ
H	Ŧ	П
7=		
	41 1	-
		HE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Figure 15 MI16

	LED						
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷16		
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE		
Allumage - TEST initial	ON	ON	ON	ON	ON		

Tableau 25 – affichage initial

			LED		
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷16
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE
FONCTIONNEMENT	off si le module attend la première communication MASTER CLIGNOTANTE		OFF	Reporte le tableau des	Condition ENTRÉE
NORMAL	si la configuration ne requiert pas d'ENTRÉE ou de SORTIE ON si la configuration une ENTRÉE ou	ON erreur connexion externe relevée	signaux NODE_SELO/1	Seul le numéro de l'ENTRÉE avec erreur connexion clignote	

Tableau 26 – affichage dynamique



Module MO2 (Figure 16)

М	KE	FK
	ON	RUN
	4 F	
-	IN	EXT
FAIL	IIN	EVI
1 AIL	1	
	0	
SEL		HH 1
		ш
	M	n 2 🖥

	₩	
	-	ш
	+++	
	-	
		\blacksquare
		ш
	₩	
	-	
	+++	
		HIP
000	1	2
OSSI	,	ĦIJ
	1	1 2
CLEA	R	\mathbf{H}
CT 0 T: 14	1	2
STATUS	>	ш
	₩	₩₩
	SE	38-
ш		

Figure 16 MO2

SIGNIFICATION		LED							
	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	OSDD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2		
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	ROUGE/VERTE	JAUNE	JAUNE		
Allumage - TEST initial	ON	ON	ON	ON	Rouge	ON	ON		

Tableau 27 – Affichage initial

		LED									
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	OSDD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/ 2				
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	ROUGE/VERTE	JAUNE	JAUNE				
FONCTIONNEMENT NORMAL	OFF si le module attend la première communication MASTER CLIGNOTANTE	OFF	OFF	Reporte le tableau des signaux NODE_SEL0/1	ROUGE avec sortie OFF	an attente de					
	si la configuration ne requiert pas d'ENTRÉE ou de SORTIE ON si la configuration requiert une ENTRÉE ou une SORTIE	fonct. OK	fonct. OK		VERTE avec sortie ON	Clignotante NO feedback	Condition SORTIE				

Tableau 28 – affichage dynamique



Module MO4 (Figure 17)

	RE	-D
	ON	RUN
FAI	IN	EXT
	0	1
SEI		#
	M	04 🗏
	ш	ш
		2
0\$\$	D -	
CLEA	1 R	2
STATU	1	2
SIAIU	5	
		##
OSS	3 D	4
	3	4
CLEA	R	4
STATU	S	4
		19 -
		111_

Figure 17 MO4

SIGNIFICATION		LED							
	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	OSDD1/4	CLEAR1/4	STATUS1/4		
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	ROUGE/VERTE	JAUNE	JAUNE		
Allumage - TEST initial	ON	ON	ON	ON	Rouge	ON	ON		

Tableau 29 – Affichage initial

				LED			
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	OSDD1/4	CLEAR1/4	STATUS1/4
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	ROUGE/VERTE	JAUNE	JAUNE
FONCTIONNEMENT NORMAL	OFF si le module attend la première communication MASTER CLIGNOTANTE si la configuration ne requiert pas d'ENTRÉE ou de SORTIE ON si la configuration requiert une ENTRÉE ou une SORTIE	OFF fonct. OK	OFF fonct. OK	Reporte le tableau des signaux NODE_SEL0/1	ROUGE avec sortie OFF VERTE avec sortie ON	ON en attente de RESTART Clignotante NO feedback	Condition SORTIE

Tableau 30 – Affichage dynamique



Module MOR4 (Figure 18)

E	31	RE	ER
Ħ		ON	RUN
	AIL	IN	EXT
Ħ	SEL	0	1
Ħ	Ħ	M	DR4
RE	LAY	1	2
- CL	.EAR	1	2
RE	LAY	3	4
CL	.EAR	3	4
Ħ	Ħ		
Ħ	Ħ		
Ħ	Ħ		
Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
	Ч		

Figure 18 - MOR4

	LED								
SIGNIFICATION	RUN	RUN IN FAIL EXT FAIL SEL 0/1 RELAY 1/4		CLEAR1/4					
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	ROUGE VERTE	JAUNE			
Allumage - TEST initial	ON	ON	ON	ON	Rouge	ON			

Tableau 31 – Affichage initial

		LED									
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL 0/1	RELA	Y 1/4	CLEAR1/4				
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	ROUGE	VERTE	JAUNE				
	OFF si le module attend la première communication du MAÎTRE CLIGNOTANTE si la configuration ne					DUGE tact ouvert	ON en attente de RESTART				
FONCTIONNEMENT NORMAL	requiert pas d'ENTRÉE ou de SORTIE du Module ON si la configuration requiert des ENTRÉES ou des SORTIES du Module	OFF fonctionnement OK	OFF fonctionnement OK	Reporte le tableau des signaux NODE_SEL0/1		E RTE Itact fermé	CLIGNOTANTE Erreur sur rétroaction contacteurs externes				

Tableau 32 – Affichage dynamique

Module MOR4S8 (Figure 19)

		٨	7	I	Z	I	т	
Ħ		Ē	E	E	ON	H	F	RUN
Ħ	į		Ħ	Ħ	IN	Ħ	ŧ	EXT
B		F.	ΔI	L		H	Ε	
Ħ	į	_	,_	Ė	0	Ħ	ŧ	1
Ħ		-	ΞE	Ē	Н	H	Ξ	Н
Ħ			Ν	Λ	OF	14	S	8=
Ħ					1	H	Ŧ	2
Ħ	R	Εl	Δ.	Υ	H	Ħ	ŧ	
	C.	ΙF	Α	R	1	H	Ε	2
Ħ				Ë	3	Ħ	ŧ	4
Ħ	R	Εl	Α	Υ		Ħ	Ē	
Ħ					3	Ħ	ŧ	4
Ħ	C	Lt	Α	Н	H	Ħ	ŧ	
S	T/	ΛŢ	·U	S	1	Ħ	Ŧ	2
Í			Ē		3	Ħ	ŧ	4
S	T,	١Z	U	S		H	Ε	
	-	١. ٦		_	5	Ħ	ŧ	6
5	1 /	۱	U	5		Ħ	Ē	
S	T/	۲,	U	S	_/_	H	ŧ	8
Ħ	i		Ē	Ē	Ħ	Ħ	ŧ	H
П	Г	1[]!	5	F	ł	
							ī	

Figure 19 - MOR4S8

	LED								
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	FAIL SEL 0/1 RELAY 1/4		CLEAR1/4			
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	ROUGE VERTE	JAUNE			
Allumage - TEST initial	ON	ON	ON	ON	Rouge	ON			

Tableau 33 – Affichage initial

				LED				
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL 0/1	RELAY	1/4	CLEAR1/4	STATUS1/8
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	ROUGE	VERTE	JAUNE	JAUNE
FONCTIONNEMENT	OFF si le module attend la première communication du MAÎTRE CLIGNOTANTE si la configuration			Reporte le	ROU avec contac		ON en attente de RESTART	
NORMAL NORMAL	ne requiert pas d'ENTRÉE ou de SORTIE du Module ON si la configuration requiert des ENTRÉES ou des SORTIES du Module	OFF fonctionnement OK	OFF fonctionnement OK	tableau des signaux NODE_SELO/ 1	VER [*] avec conta		CLIGNOTANTE Erreur sur rétroaction contacteurs externes	Reporte le condition des SORTIE

Tableau 34 – Affichage dynamique

PREER

MV2

BREER

FAIL IN EXT



Modules MV1, MV2 (Figure 20)

	LED										
SIGNIFICATION	ON	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	ENC*	PROX	SH			
	VERTE	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE	JAUNE	JAUNE			
Allumage - TEST initial	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON			

Tableau 35 - Affichage initial

				LEI)			
SIGNIFICATION	ON	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	ENC*	PROX	SH
	VERTE	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE	JAUNE	JAUNE
FONCTIONNEMENT NORMAL	ON Module alimenté	OFF le module attend la première communication de M1 CLIGNOTANTE la configuration ne requiert pas d'ENTRÉE ou de SORTIE du Module ON la configuration requiert des ENTRÉES ou des SORTIES du Module	OFF fonctionnement OK	OFF fonctionnement OK	Reporte le tableau des signaux NODE SEL0/1	ON Codeur raccordé et activé	ON Proximity raccordé et activé	OFF Axe dans plage de vitesses normales ON Axe en stand still CLIGNOTANTE Axe dans plage de vitesses normales

Tableau 36 - Affichage dynamique

* NON PRÉSENT SUR MODULE MV0

Figure 20 - MV1, MV2

8540780 • 25/02/2015 • Rev.22 45

Figure 21 MR2

Modules MR2 (Figure 21) / MR4 (Figure 22)




Figure 22 MR4

	LED
SIGNIFICATION	OSSD1
	VERTE
FONCTIONNEMENT NORMAL	ON avec les sorties activées

Tableau 37 - MR2 - Affichage initial


SIGNIFICATION	LED				
	OSSD1	OSSD2			
	VERTE	VERTE			
FONCTIONNEMENT NORMAL	ON avec les sorties activées				

Tableau 38 – MR4 - Affichage initial



DIAGNOSTIC DES PANNES

Module master M1 (Figure 23)



					LED					
SIGNIFICATION	RUN VERTE	IN FAIL ROUGE	EXT FAIL ROUGE	COM ORANGE	IN1÷8 JAUNE	ENA BLEU	OSDD1/2 ROUGE/VERTE	CLEAR1/2 JAUNE	STATUS1/2 JAUNE	REM È DE
Panne interne	OFF	2 ou 3 clignotements	OFF	OFF	OFF	OFF	Rouge	OFF	OFF	Envoyer le module à ReeR pour réparation
Erreur sorties OSSD	OFF	4 clignotements	OFF	OFF	OFF	OFF	4 clignotements (seulement la LED correspondant à la sortie in fail)	OFF	OFF	Vérifier connexions OSSD1/2 Si le problème persiste, envoyer M1 à ReeR pour réparation
Erreur communication avec esclave	OFF	5 clignotements	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Faire repartir le système Si le problème persiste, envoyer M1 à ReeR pour réparation
Erreur module esclave	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Faire repartir le système Vérifier quel module est en FAIL
Erreur MCM	OFF	6 clignotements	OFF	6 clignotements	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Remplacer MCM

Figure 23 - M1

Tableau 39 - Diagnostic M1

Francais

Module MI8O2 (Figure 24)

	REER
8	ON RUN
FAIL	IN EXT
	0 1
SEL	
	MI802
	1 2
Ш	3 4
ш	
	5 6
	7 8
Ш	
OSSI) 4
CLEA	1 2
	1 2
STATUS	3
Ш	SAIC

Figure 24 MI8O2

Tableau 40 -

					LED										
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷8	OSDD1/2	CLEAR1/2	STATUS1/2	REMÈDE						
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE	ROUGE/VERTE	JAUNE	JAUNE							
Panne interne	OFF	2 ou 3 clignotements	OFF		OFF	Rouge	OFF	OFF	Envoyer le module à ReeR pour réparation						
Erreur de compatibilité	OFF	5 clignotements	OFF	reporte l'adresse physique du module							5 clignotements	5 clignotements	5 clignotements	5 clignotements	 Version firmware non compatible avec M1, envoyer à ReeR pour mise à jour FW.
Erreur sorties OSSD	OFF	4 clignotements	OFF		OFF	4 clignotements (seulement la LED correspondant à la sortie in fail)	OFF	OFF	Vérifier connexions OSSD1/2 Si le problème persiste, envoyer M18O2 à ReeR pour réparation						
Erreur communication avec maître	OFF	5 clignotements	OFF		physique du	physique du	OFF	OFF	OFF	OFF	 Faire repartir le système Si le problème persiste, envoyer M1802 à ReeR pour réparation 				
Erreur sur autre esclave ou sur M1	OFF	ON	OFF			OFF	OFF	OFF	OFF	 Faire repartir le système Vérifier quel module est en FAIL 					
Autre esclave du même type avec même adresse relevé	OFF	5 clignotements	5 clignotements		OFF	OFF	OFF	OFF	Modifier adresse module (voir paragraphe NODE SEL						
Erreur sur circuit de détection noeud	OFF	3 clignotements	OFF	3 clignotements	OFF	OFF	OFF	OFF	Envoyer le module à ReeR pour réparation						

Diagnostic MI8O2

48 8540780 • 25/02/2015 • Rev.22



Module MI8 (Figure 25)

		H.		Ь
$\boldsymbol{\mu}$	31	3	E	K
ĦŦ		ON		RUI
世	ш	ON		RUI
₩	н	Н	Н	н.
H.		IN		EX
	AIL	Щ		Ц.,
ш		0	ш	
H	SEL		H	H
Ħ	н		•	
Ħ		ľ	VIIS	3
坤	Ħ			
	IN	-		-
H	114			Н
H	H	3	H	4
Ħ		Щ		Ц.,
ш	ш	5	ш	6
₩	Н		Н	H
H	H	+	\blacksquare	8
Ħ				F
坤	Ħ	I		ш
ш	ш	Н		Н
HŦ	H	H		Н
FF	H	Ħ		H
#	Ħ	Ħ		Ħ
ш	ш	ш	н	Ш
HŦ	Н	Н	Н	Н
H	H	Ħ		
##	Ħ	Ħ		Ħ
ш	ш	ш	ж	ш
		4		
Ш	\square	=	Н	١L
			ΘÜ	

SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷8	REM È DE	
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE		
Panne interne	OFF	2 ou 3 clignotements	OFF		OFF	Envoyer le module à ReeR pour réparation	
Erreur de compatibilité	OFF	5 clignotements	OFF		5 clignotements	 Version firmware non compatible avec M1, envoyer à ReeR pour mise à jour FW. 	
Erreur communication avec maître	OFF	5 clignotements	OFF	reporte l'adresse physique du module	OFF	 Faire repartir le système Si le problème persiste, envoyer M18 à ReeR pour réparation 	
Erreur sur autre esclave ou sur M1	OFF	ON	OFF		OFF	 Faire repartir le système Vérifier quel module est en FAIL 	
Autre esclave du même type avec même adresse relevé	OFF	5 clignotements	5 clignotements		OFF	Modifier adresse module (voir paragraphe NODE SEL)	
Erreur sur circuit de détection noeud	OFF	3 clignotements	OFF	3 clignotements	OFF	• Envoyer le module à ReeR pour réparation	

Figure 25 MI8

Tableau 41 - Diagnostic MI8

Francais

Module MI12T8 (Figure 26)

₽REE	D
ON	RUN
FAIL	EXT
0	1
SEL	
MI12	T8
IN IN	2
3	4
5	6
	H
7	8
9	10
11	12
	Ħ
	Ħ
	Ħ
MOSA	E

SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷12	REMÈDE		
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE			
Panne interne	OFF	2 ou 3 clignotements	OFF		OFF	Envoyer le module à ReeR pour réparation		
Erreur de compatibilité	OFF	5 clignotements	OFF		5 clignotements	 Version firmware non compatible avec M1, envoyer à ReeR pour mise à jour FW. 		
Erreur communication avec maître	OFF	5 clignotements	OFF	reporte l'adresse physique du module			OFF	 Faire repartir le système Si le problème persiste, envoyer MI12T8 à ReeR pour réparation
Erreur sur autre esclave ou sur M1	OFF	ON	OFF			OFF	Faire repartir le système Vérifier quel module est en FAIL	
Autre esclave du même type avec même adresse relevé	OFF	5 clignotements	5 clignotements		OFF	Modifier adresse module (voir paragraphe NODE SEL)		
Erreur sur circuit de détection noeud	OFF	3 clignotements	OFF	3 clignotements	OFF	• Envoyer le module à ReeR pour réparation		

Figure 26 MI12T8

Tableau 42 - Diagnostic MI12T8



Module MI16 (Figure 27)

H		щ		T
L	3	KI	F	K
H		ON		RUN
Ħ	#			KUN
Ħ	#	IN		EX
Ħ	FAIL	1 1		- ^
Ħ	#	0		1
Ħ	SEL			
Ħ	#			
	H	IV	111	6
\blacksquare		1		2
\blacksquare	-IN			ΗĒ
	₩	3		4
\blacksquare	н			
Ш	#	5		6
ш	#			٠,
ш	#	7		8
Ħ	#	Ш		٠,
Ħ	#	9		10
Ħ	#	Н		٠,
	#	11		12
Ħ	#	Н		1
Ħ	Ħ	13		14
H	#	H		٠,
H	#	15		16
H	#	Н		٠,
	Ш			
Ш	П		H	

Figure 27
rigui e 27
MI16

			LED			
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	IN1÷16	REMÈDE
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE	
Panne interne	OFF	2 ou 3 clignotements	OFF		OFF	Envoyer le module à ReeR pour réparation
Erreur de compatibilité	OFF	5 clignotements	OFF		5 clignotements	 Version firmware non compatible avec M1, envoyer à ReeR pour mise à jour FW.
Erreur communication avec maître	OFF	5 clignotements	OFF	reporte l'adresse physique du module	OFF	 Faire repartir le système Si le problème persiste, envoyer MI16 à ReeR pour réparation
Erreur sur autre esclave ou sur M1	OFF	ON	OFF		OFF	 Faire repartir le système Vérifier quel module est en FAIL
Autre esclave du même type avec même adresse relevé	OFF	5 clignotements	5 clignotements		OFF	Modifier adresse module (voir paragraphe NODE SEL)
Erreur sur circuit de détection noeud	OFF	3 clignotements	OFF	3 clignotements	OFF	Envoyer le module à ReeR pour réparation

Tableau 43 - Diagnostic MI16

Modules MO2/MO4 (Figure 28)

ON ROM FAIL SEL ON 1	ON RUN FAIL SEL
MO2 OSSD 1 2 OSSD 1 2 OLEAR 1 2 STATUS 1 2	MO4

Figure 28 - MO2/MO4

				LED																								
MDerD	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	OSDD1/4	CLEAR1/4	STATUS1/4	REM È DE																				
□ REER	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	ROUGE/VERTE	JAUNE	JAUNE																					
P ON RUN	OFF	2 ou 3 clignotements	OFF		Rouge	OFF	OFF	Envoyer le module à ReeR pour réparation																				
FAIL IN EXT	OFF	5 clignotements	OFF		5 clignotements	5 clignotements	5 clignotements	Version firmware non compatible avec M1, envoyer à ReeR pour mise à jour FW.																				
E MOR4	OFF	4 clignotements	OFF		4 clignotements (seulement la LED correspondant à la sortie in fail)	OFF	OFF	Vérifier connexions OSSD1/2 Si le problème persiste, envoyer MO2 / MO4 à ReeR pour réparation																				
E 1 2 2 c GLEAR 3 4	OFF	5 clignotements	OFF	Reporte l'adresse physique du module	OFF	OFF	OFF	Faire repartir le système Si le problème persiste, envoyer MO2 / MO4 à ReeR pour réparation																				
E CLEAR 3 4	OFF	ON	OFF			module	module	module	module	module	module	module	module	module	module	module	module			module	module	module	module	module	OFF	OFF	OFF	 Faire repartir le système Vérifier quel module est en FAIL
A n n	OFF	5 clignotements	5 clignotements			OFF	OFF	OFF	Modifier adresse module (voir paragraphe NODE SEL)																			
A n C	ON	OFF	ON				Rouge clignotant	clignotant	Condition SORTIE	Connecter le broches13 et 14 à l'alimentation																		
C S S	OFF	OFF	ON		Condition Output	Condition CLEAR	clignotant	Vérifier connexions sorties OUTPUT																				
de detection noedd	OFF	3 clignotements	OFF	3 clignotements	OFF	OFF	OFF	• Envoyer MO2 / MO4 à ReeR pour réparation																				
Figure 29 – MOR4	29 - MOR4 Tables 144 Dispositio MOS (MOA																											

Tableau 44 - Diagnostic MO2 / MO4

Module MOR4 (Figure 29)



				LED				
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL 0/1	RELA	Y 1/4	CLEAR1/4	REMÈDE
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	ROUGE	VERTE	JAUNE	
Panne interne	OFF	2 ou 3 clignotements	OFF		Rouge		OFF	Envoyer le module à ReeR pour la réparation
Erreur de compatibilité	OFF	5 clignotements	OFF			5 tements	5 clignotements	 Version firmware non compatible avec M1, envoyer à ReeR pour mise à jour FW.
Erreur sorties relais	OFF	4 clignotements	OFF		4 clignotements (seulement la LED correspondant à la sortie en panne)		OFF	Si l'erreur persiste, envoyer MOR4 à ReeR pour la réparation
Erreur de communication avec maître	OFF	5 clignotements	OFF	F Reporte l'adresse)FF	OFF	 Faire repartir le système Si l'erreur persiste, envoyer MOR4 à ReeR pour réparation
Erreur sur autre esclave ou sur M1	OFF	ON	OFF	physique du module	C)FF	OFF	 Faire repartir le système Vérifier le module qui est en FAIL
Autre esclave du même type relevé avec même adresse	OFF	5 clignotements	5 clignotements		OFF		OFF	Modifier l'adresse du module (voir paragraphe NODE SEL)
Réaction contacteurs externes erronées sur relais de Catégorie 4	ON	OFF	4 clignotements		4 clignoteme (seulement la LED co à la sortie en p		rrespondant	• Vérifier les raccordements 5,6,7,8.
Erreur sur circuit détection nœud	OFF	3 clignotements	OFF	3 clignotements	()FF	OFF	Panne interne, envoyer à ReeR pour la réparation.

Tableau 45 - Diagnostic MOR4

Francais

Module MOR4S8 (Figure 30)

\blacksquare	Ļ	5	1	5		Ъ
E	^	J	ľ	SE	ŀ	R
Ħ	Ē	E	Ē	OΝ	Ħ	RUN
Ħ	ŧ	H		IN	Ħ	EXT
Ħ	F	ΑI	Ē	11.4	Ħ	
Ħ				0	Ħ	1
Ħ	Ě	ΞE	Ē	Н	Ħ	Ш
Ħ	F	N	/	OF	4	<mark>58</mark> =
Ħ	E	E		1		2
Ħ	REL	_Α	Y		Ħ	₩
6	LE	Α	R	1	Ħ	2
Ħ		Ē		3	Ħ	4
F	REL	_Α	Υ		Ħ	田
	CLE		D	3	Ħ	4
F	,	-/-		1	Ħ	
ST	ΑТ	U	S		Ħ	H.
			0	3		4
ST	Αl	U	5	Ţ		
ST	ΑТ	U	S	5	Ħ	6
Ħ	E	Ē	Ī	7		8
ST	ΑT	U	S		Ħ	₩
			1			
Н	H] .			

Figure 30 – MOR4S8

	LED									
SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL 0/1	RELAY	1/4	CLEAR1/4	STATUS1/8	REM È DE	
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	ROUGE	VERTE	JAUNE	JAUNE		
Panne interne	OFF	2 ou 3 clignotements	OFF		Rou	ge	OFF		• Envoyer le module à ReeR pour la réparation	
Erreur de compatibilité	OFF	5 clignotements	OFF		5 clignote		5 clignotements	5 clignotements	Version firmware non compatible avec M1, envoyer à ReeR pour mise à jour FW.	
Erreur sorties relais	OFF	4 clignotements	OFF		que du		OFF	OFF	• Si l'erreur persiste, envoyer MOR4S8 à ReeR pour la réparation	
Erreur de communication avec maître	OFF	5 clignotements	OFF	Reporte l'adresse physique du module			OFF	OFF	Faire repartir le système Si l'erreur persiste, envoyer MOR4S8 à ReeR pour la réparation	
Erreur sur autre esclave ou sur M1	OFF	ON	OFF			OF	F	OFF	OFF	Faire repartir le système Vérifier le module qui est en FAIL
Autre esclave du même type relevé avec même adresse	OFF	5 clignotements	5 clignotements			OF	F	OFF	OFF	Modifier l'adresse du module (voir paragraphe NODE SEL)
Réaction contacteurs externes erronées sur relais de Catégorie 4	ON	OFF	4 clignotements		4 clignot (seulemer correspondar en pa	nt la LED nt à la sortie		OFF	• Vérifier les raccordements 5,6,7,8.	
Erreur sur circuit détection nœud	OFF	3 clignotements	OFF	3 clignotements	OFF		OFF	OFF	Panne interne, envoyer à ReeR pour la réparation.	
Court-circuit ou de surcharge sur status output	OFF	OFF	ON	OFF	Condi SOR		Condition CLEAR	clignotant	Vérifier les raccord. Sorties Status	

Tableau 46 - Diagnostic MOR4S8

54 8540780 • 25/02/2015 • Rev.22



Modules MV0, MV1, MV2 (Figura 31)




Figura 31 - MV1, MV2

SIGNIFICATION	RUN	IN FAIL	EXT FAIL	SEL	ENC*	PROX	SH	REMÈDE
	VERTE	ROUGE	ROUGE	ORANGE	JAUNE	JAUNE	JAUNE	
Panne interne	OFF	2 ou 3 clignotements	OFF	Reporte l'adresse physique du module	OFF	OFF	OFF	Envoyer le module à ReeR pour la réparation
Erreur de compatibilité	OFF	5 clignotements	OFF		5 clignotements	5 clignotements	5 clignotements	Version firmware non compatible avec M1, envoyer à ReeR pour mise à jour FW.
Panne INTERNE codeur	OFF	3 clignotements	OFF		3 clignotements	OFF	OFF	Remplacer le codeur Envoyer à ReeR pour la réparation.
Panne INTERNE Proximity	OFF	3 clignotements	OFF		OFF	3 clignotements	OFF	Remplacer proximity Envoyer à ReeR pour la réparation.
Erreur sur circuit détection nœud	OFF	3 clignotements	OFF	3 clignotements	OFF	OFF	OFF	• Panne interne, envoyer à ReeR pour la réparation.
Autre esclave du même type relevé avec même adresse	OFF	5 clignotements	5 clignotements		OFF	OFF	OFF	Modifier l'adresse du module (voir paragraphe NODE SEL)
Codeur pas connecté mais requis par la configuration	OFF	OFF	3 clignotements **		3 clignotements	OFF	OFF	Vérifier la connexion correcte du codeur et son tension d'alimentation Vérifiez la fréquence d'entrée
Proximité pas connecté mais requis par la configuration	OFF	OFF	3 clignotements **		OFF	3 clignotements **	OFF	Vérifier la connexion correcte du proximity Vérifiez la fréquence d'entrée

Tableau 47 - Diagnostic MVO/MV1/MV2

8540780 • 25/02/2015 • Rev.22

^{*} NON PRÉSENT SUR MODULE MVO.

^{**} AVEC FAUTE D'UN SEUL CANAL, LE SIGNAL EST PRESENTE EN DEUX MOMENTS EN ALTERNANCE: L'ANOMALIE DANS LE PREMIER. LE CANAL CORRECT DANS LE DEUXIEME.



LOGICIEL MOSAIC SAFETY DESIGNER

La logiciel d'application "MOSAIC SAFETY DESIGNER" permet de configurer un schéma logique de connexion entre MOSAIC (Master + extensions) et les composants de l'installation à réaliser.

Les dispositifs de sécurité qui font partie de l'installation sont donc surveillés et commandés par MOSAIC et par ses modules ESCLAVES.

À travers une interface graphique versatile, MSD est en mesure de mettre en relation les divers composants les uns avec les autres; voyons comment:

Installation du logiciel

Caractéristiques MATÉRIELLES requises pour le PC à raccorder

• Mémoire RAM: 256 Moctets

(quantité suffisante pour le fonctionnement de Windows XP SP3 + Framework 4.0)

Disque dur: espace libre ≥ 500Moctets

• Connecteur USB: 1.1, 2.0 ou 3.0

Lecteur CD-ROM

Caractéristiques LOGICIELLES requises pour le PC à raccorder

Windows XP avec Service Pack 3 installé (ou SE supérieurs).



Microsoft Framework 4.0 (ou supérieur) doit être présent sur l'ordinateur

Comment installer MSD

- Introduire le CD d'installation:
- Attendre que le programme d'installation à démarrage automatique demande le SETUP du logiciel;

Il est également possible de suivre le parcours D:/;

Double-cliquer sur le fichier SetupDesigner.exe;

Une fois que l'installation est terminée, une fenêtre s'affichera pour demander la clôture du programme d'installation.

Notions de base

Si l'installation a réussi, MSD crée une icône sur le bureau. Pour lancer le programme, double-cliquer sur cette icône. => La page-écran principale suivante s'affichera:






Figure 32

L'Utilisateur peut alors créer son projet.



La barre d'outils standard

La Figure 33 illustre la barre d'outils standard et la signification des icônes est reportée ci-après:



Figure 33

- 1 -> CRÉER UN NOUVEAU PROJET
- 2 -> MODIFIER CONFIGURATION (composition des différents modules)
- 3 -> CHANGER PARAMÈTRES UTILISATEUR (nom, société, etc)
- 4 -> ENREGISTRER PROJET
- 5 -> CHARGER UN PROJET EXISTANT (DE L'ORDINATEUR)
- 6 -> IMPRIMER SCHÉMA PROJET
- 7 -> APERCU D'IMPRESSION
- 8 -> ZONE D'IMPRESSION
- 9 -> IMPRIMER REPORT PROJET
- 10 -> UNDO (ANNULER LA DERNIÈRE INSTRUCTION)
- 11 -> REDO (RESTAURER LA DERNIÈRE ANNULATION)
- 12 -> VALIDATION DU PROJET
- 13 -> SE CONNECTER À MOSAIC
- 14 -> ENVOYER PROJET À MOSAIC
- 15 -> SE DÉCONNECTER DE MOSAIC
- 16 -> CHARGER UN PROJET EXISTANT (DEPUIS MOSAIC)
- 17 -> MONITOR (État des I/O en temps réel graphique)
- 18 -> MONITOR (État des I/O en temps réel textuelle)
- 19 -> LI CHARGER FICHIER LOG
- 20 -> AFFICHER CONFIGURATION DU SYSTÈME
- 21 -> CHANGER MOT DE PASSE
- 22 -> AIDE EN LIGNE
- 23 -> RÉINITIALISATION MOT DE PASSE



La barre d'outils textuelle

En option, peut également apparaître la barre d'outils textuelle (menu déroulant).



Figure 34

Créer un nouveau projet (configurer le système MOSAIC)

En sélectionnant l'icône dans la barre d'outils standard, un nouveau projet est lancé. La demande d'identification de l'utilisateur s'affiche (Figure 35).




Figure 35

MSD propose ensuite une fenêtre dans laquelle s'affiche uniquement le module M1. L'utilisateur a la possibilité d'ajouter les modules nécessaires à son système, en utilisant les menus déroulants situés en haut (choix du module) et en bas du noeud (0÷3) à attribuer à celui-ci.

CHOIX MODULE ESCLAVE (à ajouter à la configuration) Configuration MO2 WO4 М1 0000 MI8O2 MO2 MI16 Maître 8 entrées - 2 sorties MI8 **☑**REER **⊠**REER **☑**REER MO4 MI12T8 MB BUS MO4 Firmware version MOSA:C MOSA:C 0000 FW>=1.0 lœud 0 Nœud 0 Entrées:8 Sorties:8 Ok Cancel Désactiver chargement depuis MCM Figure 36

Francais

CHOIX DU NOEUD (de 0 à 3)

Désactive la lecture de la mémoire MCM



MODIFIER CONFIGURATION (composition des différents modules)

La modification de la configuration du système s'obtient en cliquant sur l'icône La fenêtre de configuration s'affiche à nouveau (Figure 33).



Changement paramètres utilisateur

Le changement des paramètres de l'utilisateur s'obtient en cliquant sur l'icône 🍱 La demande d'identification de l'utilisateur s'affiche (Figure 37).



Pour effectuer cette opération il n'est pas nécessaire de se déconnecter de Mosaic. Cette fonction s'utilise généralement quand un nouvel utilisateur doit créer un nouveau projet (même en utilisant un projet précédemment créé).





Figure 37

Les barres d'outils OBJETS - OPÉRATEUR - CONFIGURATION

Sur le côté gauche et droit de la fenêtre principale s'affichent 4 grandes fenêtres d'outils (indiquées dans la Figure 38).

60





1 > FENÊTRE D'OUTILS OBJETS

elle contient les divers blocs fonctionnels qui composeront notre projet; ces blocs sont divisés en 3 catégories différentes:

- entrées
- sorties
- notes

2 > FENÊTRE D'OUTILS OPÉRATEUR

elle contient les différents blocs qui permettent de mettre en relation les uns avec les autres les composants du point 1; ces blocs sont divisés en 6 catégories différentes:

- logiques
- muting
- mémoires
- compteurs
- timer

3 > FENÊTRE D'OUTILS CONFIGURATION

elle contient la description et la composition de notre projet.

4 > FENÊTRE D'OUTILS CONFIGURATION (visuelle)

elle contient la représentation et la composition de notre projet.


Dessin du schéma (Figure 39)

Après avoir choisi la composition du système, l'utilisateur peut réaliser la configuration du projet.

Le schéma logique de connexion est créé par la technique du DRAG&DROP:



- Choisir l'élément souhaité dans les fenêtres précédemment décrites (les explications détaillées de chaque objet sont fournies dans les paragraphes suivants) et le faire glisser dans la zone de dessin.
- Puis sélectionner l'objet pour activer la fenêtre **PROPRIÉTÉS** et remplir les champs selon ses propres exigences.
- S'il faut définir une valeur numérique spécifique avec un *slide* (ex. filtre), utiliser les flèches gauche et droite sur le clavier ou cliquer sur les côtés du curseur du *slide*.
- Les liaisons entre les objets s'effectuent en plaçant la souris sur la broche souhaitée et en la faisant glisser vers la broche à connecter.
- Si le schéma requiert la fonction PAN (déplacement de la zone de travail dans la fenêtre), sélectionner l'objet à déplacer et utiliser les flèches de direction sur le clavier.
- Si le schéma est très compliqué et nécessite une connexion entre deux éléments loin, utilisez le composant "Interpage". L'élément "Interpage out" doit avoir un nom que appelé par le correspondante "Interpage in" permet la connexion que vous voulez.



- Si l'on souhaite dupliquer un objet, sélectionnez-le et appuyez sur CTRL+C / CTRL+V sur votre clavier.
- Si l'on souhaite effacer un objet ou une liaison, le ou la sélectionner puis appuyer sur la touche CANC sur le clavier.



En utilisant le bouton droit de la souris

Sur le bloc entree / sortie

- Copier / Coller
- · Effacer toutes les broches affectées
- Alignement avec les autres blocs fonctionnels (sélection multiple)
- · Aide en ligne
- Mode Moniteur: Afficher / Masquer la fenêtre Propriétés
- Le bloc Statut: saisie du code PIN activer / désactiver la négation logique

Sur les opérateurs d'imprimerie

- · Copier / Coller
- Effacer
- Alignement avec les autres blocs fonctionnels (sélection multiple)
- · Aide en ligne
- Sur la broche d'entrée: activer / désactiver la négation logique
- Mode Moniteur: Afficher / Masquer la fenêtre Propriétés

Sur les terminaux

• Alignement avec d'autres blocs fonctionnels

Lors de la connexion (sans fil)

- Supprimer
- Afficher le chemin complet de la connexion (réseau)




Figure 39

Exemple de projet

La Figure 40 représente un exemple de projet qui utilise uniquement le module M1 relié à deux blocs de sécurité (E-GATE et E-STOP).

Les entrées de M1 (1,2,3) auxquelles doivent être connectés les contacts des composants de sécurité sont représentés en haut en jaune. Les sorties de Mosaic (de 1 à 4)



s'activeront selon les conditions décidées dans E-GATE et E-STOP (voir paragraphes E-GATE – E-STOP).

Si l'on sélectionne un bloc en cliquant avec la souris, la FENÊTRE PROPRIÉTÉS à droite s'active pour permettre de configurer les paramètres pour l'activation et le test des blocs (voir paragraphes *E-GATE – E-STOP*).




Figure 40

Au terme de la phase de dessin du projet (ou pendant les phases intermédiaires), il est possible de sauvegarder la configuration en cours à travers l'icône située sur la barre d'outils standard.

Validation du projet



Le projet terminé doit maintenant être vérifié. Lancer la commande VALIDATION (icône 🚩 sur la barre d'outils standard).

Il ne sera possible d'effectuer l'envoi de la configuration que si la validation donne un résultat positif.



La fonction de validation évalue uniquement la cohérence de la programmation par rapport aux caractéristiques du système MOSAIC. Par conséquent, cette validation ne garantit pas la correspondance de la programmation effective avec les exigences de sécurité de l'application.

Report de projet

Imprimer de la composition du système avec des propriétés de chaque bloc. (Icône sur la barre d'outils standard).







10153 Torino Italia http://www.reer.it

MOdular SAfety Integrated Controller

Rapport du projet générés par Mosaic Safety Designer version 1.2.0

Nom du projet: Sch24 SOLID STATE DEVICE Utilisateur: Greco Entreprise: Reer Date: 07/11/2011 14.50.37

CRC schéma: 3A4BH

Mosaic: Configuration Module M1 (Version du firmware configuré: >= 1.0) Module MI8O2 Nœud 0 Module MI802 Naeud 1 Module MO4 Nœud 0 Module MI12T8 Nœud 0

Mosaic: Informations de sécurité PFHd (conformément à IEC 61508): 2,42E-008 (1/h) MTTFd (conformément à EN ISO 13849-1): 85 ans DCavg (conformément à EN ISO 13849-1): $98.04\,\%$

ENTREE: 22% (8/36) Blocs fonctionnels: 3

Timing: 6% (1/16) Le total des blocs: 5% (3/64)

OSSD: 50% (5/10) STATUS: 20% (2/10)

Schéma électrique

Bloc fonctionnel 1 Filtre (ms):3 Simultanéité (ms): 10

Type de réinitialisation: Automatique Test au démarrage: True

Connexions: M1 ENTREE1/Borne17 M1 ENTREE2/Borne18

Bloc fonctionnel 2 Filtre (ms): 100 Simultanéité (ms):500 Type de réinitialisation: Manuel Test au démarrage : False Connexions: MI8O2 - 0 ENTREE1/Borne17 MISO2 - 0 ENTREE2/Borne18 MISO2 - 0 ENTREE3/Borne19

Bloc fonctionnel 3 Filtre (ms): 250 Simultanéité (ms): 1000 Type de réinitialisation: Surveillé Test au démarrage : False

Ce résultat de calcul du PL et des autres paramètres relatifs à la norme ISO 13849-1 se réfère uniquement aux fonctions développées sur le système Mosaic par le logiciel de configuration MSD, en présumant que la configuration a été effectuée correctement.

Pour obtenir le PL effectif de toute l'application et les paramètres correspondants, il faut tenir compte des données relatives à tous les dispositifs reliés au système Mosaic dans le cadre de l'application.

🗱 Cette tâche s'effectue sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur / installateur.



Connexion à Mosaic

Après avoir connecté M1 au PC au moyen du câble CSU (USB), utiliser l'icône pour la connexion. Une fenêtre de demande de Mot de passe s'affichera. Saisir le Mot de passe (voir paragraphe "Protection par mot de passe").



Figure 41

Envoi d'un projet à Mosaic

Pour l'envoi de la configuration enregistrée du PC à M1, utiliser l'icône sur la barre d'outils standard et attendre l'exécution. M1 enregistrera le projet dans sa mémoire interne et (si présente) dans la mémoire MCM. (Mot de passe de niveau 2 nécessaire).



Cette fonction n'est possible qu'après la validation du projet.

Chargement d'un projet depuis Mosaic

Pour le chargement sur MSD d'un projet résidant dans le master M1 utiliser l'icône sur la barre des outils standard et attendre l'exécution. MSD affichera le projet résidant dans M1. (Mot de passe de niveau 1 suffisant).

- Si le projet est utilisé sur d'autres modules M1, vérifier les composants effectivement connectés (voir "Composition du système" à la page 67).
- Exécuter ensuite une "Validation du projet" (page 64) puis un "Test du système" (page 70).

LOG des Configuretions

- Dans le fichier de configuration (projet) se trouvent la date de création et le CRC (identification à 4 chiffres hexadécimaux) du projet, qui sont enregistrés dans M1.
- Ce fichier de log peut enregistrer au maximum 5 événements consécutifs, après quoi le registre sera écrasé à partir de l'événement le moins récent.

Le fichier de LOG peut être visualisé en cliquant sur l'icône présente dans le menu standard. (Mot de passe de niveau 1 suffisant).




Figure 42

66



Affichage de la composition du système

La vérification de la composition réelle du système MOSAIC s'obtient en utilisant l'icône (Mot de passe de niveau 1 suffisant) Un tableau s'affichera avec:



- modules reliés:
- version firmware de chaque module;
- numéro du nœud (adresse physique) de chaque module.




Figure 43

Si les modules sont incorrects, la fenêtre suivante apparaît. Par exemple, le numéro de noeud MI12T8 est incorrect (affichées en rouge).




Figure 44

Déconnexion du système

Pour la déconnexion du PC de M1 utiliser l'icône une fois que la déconnexion est effectuée le système se réinitialise et commence à fonctionner avec le projet envoyé.



Si le système n'est pas composé de tous les modules prévus par la configuration, après la déconnexion M1 signale l'incongruité et ne s'active pas (voir paragraphe SIGNALISATIONS).



MONITOR (État des I/O en temps réel - textual)

Pour activer la fonction MONITOR, utiliser l'icône ... (Mot de passe de niveau 1 suffisant). Un tableau s'affichera (Figure 45) (en temps réel) avec:

- état des entrées (dans le cas où l'objet en entrée prévoirait deux connexions ou plus à Mosaic, le MONITOR ne signalera que le premier comme actif); voir l'exemple dans la figure;
- diagnostic des entrées;
- état des OSSD;
- diagnostic des OSSD;
- état des sorties numériques;
- diagnostic des OUT TEST.




Figure 45 - monitor textual



MONITOR (État des I/O en temps réel - graphique)

Pour activer/désactiver la fonction MONITOR, utiliser l'icône . (Mot de passe de niveau 1 suffisant).

La couleur des liens (Figure 46) vous permet d'afficher le diagnostic (en temps réel) avec:

ROUGE = OFF

VERT = ON

HACHURE ORANGE = erreur de connexion

HACHURE ROUGE = En attente d'approbation (par exemple, ENABLE)

Plaçant le pointeur de la souris sur le lien, vous affiche le diagnostic.




Figure 46 - monitor graphique

Protection par mot de passe

Les opérations de chargement et d'enregistrement du projet sont protégées par un mot de passe dans MSD.



Il faut modifier les mots de passe saisis comme défaut pour éviter toute manipulation (mot de passe de niveau 2) ou pour ne pas rendre visible la configuration chargée sur Mosaic (mot de passe de niveau 1).



Mot de passe de niveau 1

L'opérateur qui doit travailler sur le système M1 doit connaître un MOT DE PASSE de Niveau 1. Ce mot permet uniquement d'afficher le fichier de LOG, la composition du système, le MONITOR en temps réel et opérations de chargement.

À la première initialisation du système, l'opérateur doit utiliser le mot de passe "" (touche ENTER). Le projeteur qui connaît le mot de passe de niveau 2 est autorisé à saisir un nouveau mot de passe de niveau 1 (alphanumérique, 8 caractères maxi).



La connaissance de ce mot autorise l'opérateur à effectuer des opérations de chargement (depuis M1 à l'ordinateur), modification, enregistrement du projet.

Mot de passe de niveau 2

Le projeteur qui est autorisé à créer le projet doit connaître un MOT DE PASSE de Niveau 2. À la première initialisation du système, l'opérateur doit utiliser le mot de passe "SAFEPASS" (en lettres capitales).

Le projeteur qui connaît le mot de passe de niveau 2 est autorisé à saisir un nouveau mot de passe de niveau 2 (alphanumérique, 8 caractères maxi).

- La connaissance de ce mot autorise à effectuer des opérations de chargement, modification (depuis l'ordinateur à M1), enregistrement du projet. En d'autres termes, il permet d'avoir le contrôle total du système PC => MOSAIC.
- Dans la phase de CHARGEMENT d'un nouveau projet, il est possible de modifier le mot de passe de niveau 2.
- En cas d'oubli d'un des deux mots de passe, il faut contacter ReeR qui fournira un FILE de déblocage (lorsque le déverrouiller fichier est enregistré dans le bon répertoire, l'icône apparaîtra sur la barre d'outils). Lorsque l'icône est activé, le niveau 1 et le mot de passe de niveau 2 sont restaurés à leurs valeurs initiales. Ce mot de passe est seulement confié au projeteur et ne peut être utilisé qu'une seule fois.

Changement Mot de passe

Pour activer la fonction de Changement MOT DE PASSE, utiliser l'icône Marès s'être connecté avec le MOT DE PASSE de Niveau 2.

Une fenêtre s'affichera (Figure 47) qui permet de choisir le MOT DE PASSE à changer; entrer l'ancien et le nouveau Mot de passe dans les champs prévus à cet effet (8 caractères maxi). Cliquer sur OK. Au terme de l'opération, exécuter la déconnexion pour faire repartir le système.

Si MCM est présent, le nouveau MOT DE PASSE est également enregistré dans celui-ci.



Figure 47

TEST du système

Après avoir validé et chargé le projet dans le module M1 et raccordé tous les dispositifs de sécurité, il faut obligatoirement effectuer un test du système pour vérifier son bon fonctionnement.

L'utilisateur doit donc forcer un changement d'état pour chaque dispositif de sécurité connecté à MOSAIC afin de vérifier le changement d'état réel des sorties.



L'exemple suivant aidera à comprendre les opérations de TEST:





Figure 48

- (t1) Dans des conditions de fonctionnement normal (protecteur mobile E-GATE fermé) Input1 est fermé, Input2 est ouvert et sur la sortie du bloc E-GATE est présent un niveau logique élevé; de cette façon les sorties de sécurité (OSSD1/2) sont actives et 24VDC sont présents sur les bornes correspondantes.
- (t2) En ouvrant <u>physiquement</u> le dispositif externe E-GATE, la condition des entrées et par conséquent de la sortie du bloc E-GATE changera: (OUT= 0VDC--->24VDC); la condition des sorties de sécurité OSSD1-OSSD2 passera de 24VDC à OVDC. Si cette variation est relevée, cela signifie que le protecteur mobile E-GATE est connecté correctement.



Pour une installation correcte de tous les composants / capteurs externes, se référer aux manuels d'installation correspondants.

Cette vérification doit être effectuée pour chaque composant de sécurité dont notre projet est composé.



BLOCS FONCTIONNELS TYPE OBJET


OBJETS SORTIES

OSSD (sorties de sécurité)

Utilisant une technologie à semi-conducteurs, les sorties de sécurité OSSD n'ont pas besoin d'entretien, l'Output1 et l'Output2 fournissent 24Vdc si l'In est à 1 (TRUE), viceversa 0Vdc si l'In est à 0 (FALSE).




Chaque couple de sorties OSSD a une entrée RESTART_FBK correspondante. Cette entrée doit toujours être connectée selon les indications fournies au paragraphe RESTART_FBK.



Paramètres

Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une chute de signal sur l'entrée In. Dans le cas contraire, l'autorisation de la sortie suit directement les conditions de l'entrée In.



La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option


Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée.

En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.

Activer status: Si elle est cochée permet la connexion de l'état actuel de OSSD à un STATUS.

STATUS (sortie de signalisation)

La sortie STATUS offre la possibilité de surveiller tout point du schéma en le connectant à l'entrée In, la sortie Output fournit en sortie 24Vdc si l'In est à 1 (TRUE), vice-versa 0Vdc si l'In est à 0 (FALSE).




FIELDBUS PROBE

Élément qui permet de visualiser sur le bus de champ l'état d'un point quelconque du schéma. Il est possible de saisir 16 probe maximum et pour chacun d'eux il faut sélectionner le bit sur lequel l'état est représenté. Sur le bus de champ les états sont représentés avec 2 octets.

ATTENTION: la sortie PROBE N'EST PAS une sortie de sécurité.

(Pour plus d'informations consulter le manuel des bus de champ présent dans le CD-ROM MSD).







ATTENTION: la sortie PROBE **N'EST PAS** une sortie de sécurité.

RELAY

Relay Output représente une sortie à relais N.O. Les sorties à relais seront fermées si l'entrée IN est égale à 1 (TRUE), autrement les contacts seront ouverts (FALSE).


Paramètres

Catégorie: A travers cette sélection il est possible de choisir parmi 3 différentes catégories de sorties à relais:


Catégorie 1. Sorties à relais simple de Catégorie 1. Chaque module MOR4 peut avoir jusqu'à maximum de 4 sorties de ce type.

Caractéristiques:


- Relais internes toujours contrôlés.
- · EDM Feedback externes non utilisés (sans influence sur le niveau de sécurité).
- La sortie peut être configurée avec un restart Manuel ou Automatique.



Exemple d'utilisation avec relais externe




Exemple d'utilisation uniquement avec relais externe



Catégorie 2. Sortie avec relais simple de Catégorie 2 avec sorties OTE. Chaque module MOR4 peut avoir jusqu'à un maximum de 4 sorties de ce type.

Caractéristiques:

- · Relais internes toujours contrôlés.
- Contrôle feedback dispositif externe (EDM).
- La sortie peut être configurée avec un restart Manuel ou Automatique. Le contrôle du feedback externe ne peut pas être activé avec le restart manuel. Pour contrôler le feedback externe, il faut configurer le restart automatique. Dans ce cas, si l'on veut utiliser le restart manuel, il faut prévoir une logique dédiée.



(Output Test Equipment)

- La sortie OTE (Output Test Equipment), nécessaire avec des configurations de catégorie 2, pour la signalisation de pannes dangereuses, est activée.
- La sortie OTE: elle est active (TRUE) en l'absence d'anomalies. En cas d'erreur de feedback interne ou externe, elle se désactive (FALSE) en envoyant la signalisation au contrôle de la machine dans le but d'arrêter le mouvement dangereux, lorsque cela est possible, et/ou de signaler la présence de l'anomalie.



Utilisation avec RESTART: Automatique (A) ou Manuel (B) (Catégorie 2)





Figura 49

Catégorie 4. Sorties avec relais doubles de Catégorie 4. Chaque module MOR4 peut avoir jusqu'à un maximum de 2 sorties de ce type. Avec cette sortie les relais sont pilotés par paires.

Caractéristiques:

- 2 sorties à double canal.
- · Relais internes doubles contrôlés.
- La sortie peut être configurée avec un restart MANUEL ou AUTOMATIQUE.







Pour ne pas compromettre le résultat du calcul du PL, les inputs (capteurs ou dispositifs de sécurité) doivent être de catégorie supérieure ou égale à celle des autres dispositifs de la chaîne.

Exemple d'utilisation uniquement avec relais interne et électrovannes contrôlées

Exemple d'utilisation avec contacteurs externes avec feedback







Retard K externe (ms): Sélectionner le retard Maximum admissible introduit par les contacteurs externes. Cette valeur permet de vérifier la durée maximale du retard qui se produit entre la commutation des relais internes et la commutation des contacteurs externes (aussi bien en phase d'activation que de désactivation).

Reset Manuel: En sélectionnant cette fonction on valide la demande de réinitialisation à la suite d'une chute du signal sur l'entrée In. Dans le cas contraire, la validation de la sortie suit directement les conditions de l'entrée In. Le reset peut être de deux types: Manuel ou Surveillé. En sélectionnant l'option Manuel, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillé, c'est la double transition de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.

Validation Status: En sélectionnant cette fonction on valide la connexion de l'état actuel des sorties à relais à un STATUS.

Validation lecture K externe: En sélectionnant cette fonction on valide la lecture et la vérification des temps de commutation des contacteurs externes :

- Avec la Catégorie 1 il n'est pas possible de valider le contrôle des contacteurs externes.
- Avec la Catégorie 4 le contrôle des contacteurs externes est toujours validé.

OBJETS ENTRÉES

E-STOP (arrêt d'urgence)


Le bloc fonctionnel E-STOP vérifie l'état des entrées In_x d'un dispositif d'arrêt d'urgence. En cas de pression du bouton d'arrêt d'urgence, la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE). Dans le cas contraire, la sortie sera 1 (TRUE)

Paramètres

Type entrées:


- Simple NC Permet la connexion de boutons d'arrêt d'urgence à une voie
- Double NC Permet la connexion de boutons d'arrêt d'urgence à deux voies

Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une activation du bouton d'arrêt d'urgence. Dans le cas contraire, l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées.



La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.







Attention: en cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée consécutive à celles qui sont utilisées par le bloc fonctionnel. Ex. si les entrées 1 et 2 sont utilisées pour le bloc fonctionnel, l'entrée 3 devra être utilisée pour la Réinitialisation.

Sorties Test: ce paramètre permet de sélectionner les signaux de sortie de test qui devront être envoyés au bouton d'arrêt d'urgence (coup de poing).

Ce contrôle supplémentaire permet de relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez configurer les signaux de sortie d'essais (parmi ceux disponibles).

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage du composant externe (bouton d'arrêt d'urgence). Ce test requiert la pression et le relâchement du bouton pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant du bouton d'arrêt d'urgence. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Autorisation simultanéité: S'il est sélectionné, il active le contrôle de simultanéité entre les commutations des signaux provenant du bouton d'arrêt d'urgence.

Simultanéité (ms): Il n'est actif qu'en cas d'autorisation du paramètre précédent. Il détermine le temps maximum (en ms) qui peut s'écouler entre les commutations de deux différents signaux provenant du bouton d'arrêt d'urgence.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.

Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.



E-GATE (dispositif pour protecteurs mobiles)

Le bloc fonctionnel E-GATE vérifie l'état des entrées In, d'un dispositif pour protecteurs mobiles ou sortie de sécurité. Dans le cas où le protecteur mobile ou la porte de la sortie sécurité seraient ouverts, la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE). Dans le cas contraire, la sortie sera 1 (TRUE).

Paramètres


Type entrées:

- Double NC Permet la connexion des composants ayant deux contacts NC
- Double NC/NA Permet la connexion des composants ayant un contact NA et un NC.




Avec entrée inactive (bloc avec sortie FALSE), connectez:

- Contac NA à la borne correspondant à IN1.
- Contact NC à la borne correspondant à IN2.



Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une activation du protecteur mobile/sortie de sécurité. Dans le cas contraire, l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées. La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.





Attention: en cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée consécutive à celles qui sont utilisées par le bloc fonctionnel. Ex. si les entrées 1 et 2 sont utilisées pour le bloc fonctionnel, l'entrée 3 devra être utilisée pour la Réinitialisation.

Sorties Test: Ce paramètre de sélectionner les signaux de sortie de test qui devront être envoyés aux contacts des composants. Ce contrôle supplémentaire permet de relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez configurer les signaux de sortie d'essais (parmi ceux disponibles).

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage du composant externe. Ce test requiert l'ouverture du protecteur mobile ou de la porte de la sortie de sécurité pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie



Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant des contacts externes. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Autorisation simultanéité: S'il est sélectionné, il active le contrôle de simultanéité entre les commutations des signaux provenant des contacts externes.

Simultanéité (ms): Il n'est actif qu'en cas d'autorisation du paramètre précédent. Il détermine le temps maximum (en ms) qui peut s'écouler entre les commutations de deux différents signaux provenant des contacts externes.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.

Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.



SINGLE E-GATE (dispositif pour protecteurs mobiles)

Le bloc fonctionnel SINGLE E-GATE vérifie l'état des entrée In d'un dispositif pour protecteurs mobiles ou sortie de sécurité. Dans le cas où le protecteur mobile ou la porte de la sortie de sécurité seraient ouverts, la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE). Dans le cas contraire, la sortie sera 1 (TRUE).


Propriétés SINGLE E-GATE Réinitialisation manuelle Type de réinitialisation Surveillé Sorties Test No Test au démarrage Filtre (ms) 3 Sortie erreur Description de l'objet

Paramètres

Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est

sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une activation du protecteur mobile/sortie de sécurité. Dans le cas contraire, l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées.

La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.





Attention: en cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée consécutive à celles qui sont utilisées par le bloc fonctionnel. Ex. si les entrées 1 et 2 sont utilisées pour le bloc fonctionnel, l'entrée 3 devra être utilisée pour la Réinitialisation.

Sorties Test: Ce paramètre permet de sélectionner les signaux de sortie de test qui devront être envoyés aux contacts des composants. Ce contrôle supplémentaire permet de relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez configurer les signaux de sortie d'essais (parmi ceux disponibles).

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage du composant externe. Ce test requiert l'ouverture du protecteur mobile ou de la porte de la sortie de sécurité pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant des contacts externes. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Sortie Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.


Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.



LOCK FEEDBACK

Le bloc fonctionnel LOCK FEEDBACK vérifie l'état de verrouillage d'un dispositif GUARD LOCK (serrure) pour protecteurs mobiles ou sortie de sécurité. Dans le cas où les entrées indiquent que la serrure est verrouillée la sortie Output sera 1 (TRUE).

Dans le cas contraire, la sortie sera 0 (FALSE).



Paramètres

Type entrées:

- Simple NC Permet la connexion des composants ayant un contact NC.
- Double NC Permet la connexion des composants ayant deux contacts NC.
- Double NC/NA Permet la connexion des composants ayant un contact NA et un NC.



Avec entrée inactive (serrure débloqué), connectez:

- Contac NA à la borne correspondant à IN1.
- Contact NC à la borne correspondant à IN2.

Sorties Test: Ce paramètre de sélectionner les signaux de sortie de test qui devront être envoyés aux contacts des composants. Ce contrôle supplémentaire permet de relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez configurer les signaux de sortie d'essais (parmi ceux disponibles).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant des contacts externes. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Simultané: S'il est sélectionné, il active le contrôle de simultanéité entre les commutations des signaux provenant des contacts externes.

Simultanéité (ms): Il n'est actif qu'en cas d'autorisation du paramètre précédent. Il détermine le temps maximum (en ms) qui peut s'écouler entre les commutations de deux différents signaux provenant des contacts externes.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.

Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.

80

ENABLE (clé d'activation)

Le bloc fonctionnel ENABLE vérifie l'état des entrées In× d'un dispositif à clé. Dans le cas où la clé ne serait pas tournée, la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE). Dans le cas contraire, la sortie sera 1 (TRUE)


Paramètres

Type entrées:

- Simple NA Permet la connexion des composants ayant un contact NA
- Double NA Permet la connexion des composants ayant deux contacts NA

Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une activation de la commande de sécurité. Dans le cas contraire, l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées.


La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option Manuelle, seule la transition du



signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.

>

Attention: en cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée consécutive à celles qui sont utilisées par le bloc fonctionnel. Ex. si les entrées 1 et 2 sont utilisées pour le bloc fonctionnel, l'entrée 3 devra être utilisée pour la Réinitialisation.



Sorties Test: Ce paramètre permet de sélectionner les signaux de sortie de test qui devront être envoyés aux contacts des composants. Ce contrôle supplémentaire permet de relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez configurer les signaux de sortie d'essais (parmi ceux disponibles).



Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage du composant externe. Ce test requiert l'ouverture de la enable clé pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant des contacts externes. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Autorisation simultanéité: S'il est sélectionné, il active le contrôle de simultanéité entre les commutations des signaux provenant des contacts externes.


Simultanéité (ms): Il n'est actif qu'en cas d'autorisation du paramètre précédent. Il détermine le temps maximum (en ms) qui peut s'écouler entre les commutations de deux différents signaux provenant des contacts externes.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.

Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.


ESPE (barrière optoélectronique / laser scanner de sécurité)

Le bloc fonctionnel ESPE vérifie l'état des entrées Inx d'une barrière optoélectronique de sécurité (ou laser scanner). Dans le cas où la zone protégée par la barrière serait interrompue (sorties de la barrière FALSE), la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE). Dans le cas contraire, zone libre et sorties à 1 (TRUE), la sortie OUTPUT sera 1 (TRUE).



Paramètres

Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une activation de la commande de sécurité. Dans le cas contraire, l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées. La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.



Attention: en cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée consécutive à celles qui sont utilisées par le bloc fonctionnel. Ex. si les entrées 1 et 2 sont utilisées pour le bloc fonctionnel, l'entrée 3 devra être utilisée pour la Réinitialisation.



Les signaux OUT TEST ne peuvent pas être utilisés en cas d'ESPE à sortie statique de sécurité car le contrôle est réalisé par l'ESPE.

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage de la barrière de sécurité. Ce test requiert l'occupation et le dégagement de la zone protégée par la barrière pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant de la barrière de sécurité. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Autorisation simultanéité: S'il est sélectionné, il active le contrôle de simultanéité entre les commutations des signaux provenant de la barrière de sécurité.

Simultanéité (ms): Il n'est actif qu'en cas d'autorisation du paramètre précédent. Il détermine le temps maximum (en ms) qui peut s'écouler entre les commutations de deux différents signaux provenant de la barrière.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.

Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.


FOOTSWITCH (pédale de sécurité)

Le bloc fonctionnel FOOTSWITCH vérifie l'état des entrées Inx d'un dispositif à pédale de sécurité. Dans le cas où la pédale ne serait pas enfoncée, la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE). Dans le cas contraire, la sortie sera 1 (TRUE).

Paramètres

Type entrées:

- Simple NC Permet la connexion de pédales avant un contact NC
- Simple NA Permet la connexion de pédales ayant un contact NA
- Double NC Permet la connexion de pédales ayant deux contacts NC
- Double NC/NA Permet la connexion de pédales ayant un contact NA et un NC.





Avec entrée inactive (bloc avec sortie FALSE), connectez:


- Contac NA à la borne correspondant à IN1.
- Contact NC à la borne correspondant à IN2.

Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une activation de la commande. Dans le cas contraire, l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées.

La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.



Attention: en cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée consécutive à celles qui sont utilisées par le bloc fonctionnel. Ex. si les entrées 1 et 2 sont utilisées pour le bloc fonctionnel, l'entrée 3 devra être utilisée pour la Réinitialisation.



Sorties Test: Ce paramètre permet de sélectionner les signaux de sortie de test qui devront être envoyés aux contacts des composants. Ce contrôle supplémentaire permet de relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez configurer les signaux de sortie d'essais (parmi ceux disponibles).

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage du composant externe. Ce test requiert l'ouverture du pédale de sécurité pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant des contacts externes. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Autorisation simultanéité: S'il est sélectionné, il active le contrôle de simultanéité entre les commutations des signaux provenant des contacts externes.


Simultanéité (ms): Il n'est actif qu'en cas d'autorisation du paramètre précédent. Il détermine le temps maximum (en ms) qui peut s'écouler entre les commutations de deux différents signaux provenant des contacts externes.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.

Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.

MOD-SEL (sélecteur de sécurité)

Le bloc fonctionnel MOD-SEL vérifie l'état des entrées *In x* provenant d'un sélecteur de mode (jusqu'à 4 entrées). Dans le cas où une seule des entrées serait à 1 (TRUE), la sortie correspondante sera à 1 (TRUE). Dans les cas restants, à savoir toutes les entrées à 0 (FALSE) ou plus d'une entrée à 1 (TRUE), toutes les sorties seront à 0 (FALSE)



Paramètres

Type entrées:

- Sélecteur double Permet la connexion de sélecteurs de mode à deux voies.
- Sélecteur triple Permet la connexion de sélecteur de mode à trois voies.
- Sélecteur quadruple Permet la connexion de sélecteurs de mode à quatre voies.

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant du sélecteur de mode. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.

Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.

PHOTOCELL (photocellule de sécurité)

Le bloc fonctionnel PHOTOCELL vérifie l'état de l'entrée In d'une photocellule optoélectronique de sécurité non auto-contrôlée.

Dans le cas où le rayon provenant de la photocellule serait intercepté (sortie photocellule FALSE), la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE). Dans le cas contraire, rayon libre et sortie à 1 (TRUE), la sortie OUTPUT sera 1 (TRUE).

PHOTOCELL Réinitialisation manuelle Type de réinitialisation Surveillé Sorties Test No Test Entrée 1 Test au démarrage Filtre (ms) Autorisation Out Error Description de l'objet


Paramètres

Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de

réinitialisation suite à une activation de la photocellule de sécurité. Dans le cas contraire, l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées.

La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.





Attention: en cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée consécutive à celles qui sont utilisées par le bloc fonctionnel. Ex. si l'Input 1 est utilisé pour le bloc fonctionnel, l'input 2 devra être utilisé pour la Réinitialisation.

Sorties Test: Il permet de sélectionner la sortie de test qui devra être connectée à l'entrée de TEST de la photocellule. Ce contrôle supplémentaire permet de relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez configurer les signaux de sortie d'essais (parmi ceux disponibles).

- Un signal de sortie de test ne est nécessaire et peut être choisi parmi le 4 possible la sortie de test de test de sortie 1 ÷ 4.
- Si la réinitialisation manuelle est active, les entrées utilisées doivent être consécutives. Exemple: entrée 1 est utilisé pour le bloc fonctionnel, puis entrée 2 doit être utilisé pour l'entrée de réinitialisation.
- Le temp de réponse de la photocellule de réponse doit être >2ms et <20ms.

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage du composant externe. Ce test requiert l'ouverture de la photocellule de sécurité pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant des contacts externes. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.

Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.



Propriétés TWO-HAND

Type d'entrées

Quadruple NC-NO

No Test V Entrée 1

No Test V Entrée 2

No Test V Entrée 3 No Test V Entrée 4 ▼ Test au démarrage

Autorisation Out Error

Description de l'objet

Filtre (ms)

TWO-HAND (commande bimanuelle)

Le bloc fonctionnel TWO-HAND vérifie l'état des entrées Inx d'un dispositif de commande à deux mains. En cas de pression simultanée (avant 500 ms maxi) des deux boutons, la sortie OUTPUT sera 1 (TRUE) et cet état durera jusqu'au relâchement des boutons. Dans le cas contraire. la sortie sera 0 (FALSE).

Paramètres

Type entrées:

- Double NA Permet la connexion de commandes bimanuelles constituées d'un contact NA pour chacun des deux boutons (EN 574 III A).
- Double NA-NC Permet la connexion de commandes bimanuelles constituées d'un double contact NA/NC pour chacun des deux boutons (EN 574 III C).



Avec entrée inactive (bloc avec sortie FALSE), connectez:

- Contac NA à la borne correspondant à IN1.
- Contact NC à la borne correspondant à IN2.

Sorties Test: Ce paramètre permet de sélectionner les signaux de sortie de test qui devront être envoyés à la commande bimanuelle. Ce contrôle supplémentaire permet de relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez configurer les signaux de sortie d'essais (parmi ceux disponibles).

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage du composant externe (commande bimanuelle). Ce test requiert la pression et le relâchement (avant le délai de simultanéité maxi de 500 ms) des deux boutons pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant de la commande bimanuelle. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.

Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.

88




SENSOR (capteur)

Le bloc fonctionnel SENSOR vérifie l'état de l'entrée In d'un capteur (non de sécurité). Dans le cas où le rayon provenant du capteur serait intercepté (sortie capteur FALSE), la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE). Dans le cas contraire, rayon libre et sortie à 1 (TRUE), la sortie OUTPUT sera 1 (TRUE).

Paramètres


Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une activation de la commande de sécurité. Dans le cas contraire. l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées.



La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.



Attention: en cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée consécutive à celle qui sont utilisée par le bloc fonctionnel. Ex. si l'entrée 1 est utilisée pour le bloc fonctionnel, l'entrée 2 devra être utilisée pour la Réinitialisation.



Sorties Test: Il permet de sélectionner les signaux de sortie de test qui devront être envoyés au capteur. Ce contrôle supplémentaire permet de relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez configurer les signaux de sortie d'essais (parmi ceux disponibles).

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage du capteur. Ce test requiert l'occupation et le dégagement de la zone protégée par le capteur pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant par le capteur.

Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.

Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.


S-MAT (tapis de sécurité)

Le bloc fonctionnel S-MAT vérifie l'état des entrées \ln_x d'un tapis de sécurité. Dans le cas où le tapis ne serait pas piétiné, la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE). Dans le cas contraire, tapis libre, la sortie OUTPUT sera 1 (TRUE).

Paramètres


Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une activation du tapis de sécurité. Dans le cas contraire, l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées.

La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option



Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.

- En cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée consécutive à celles qui sont utilisées par le bloc fonctionnel. Ex. si les entrées 1 et 2 sont utilisées pour le bloc fonctionnel, l'entrée 3 devra être utilisée pour la Réinitialisation.
- Deux signaux de sortie de tests sont nécessaires. Chaque sortie OUT TEST peut être connectée à une seule entrée de S-MAT (la connexion en parallèle de 2 entrées n'est pas possible).
- Le bloc fonctionnel S-MAT n'est pas utilisable avec des composants à 2 fils et résistance de terminaison.



Sorties Test: Il permet de sélectionner le signal de sortie de test qui devra être envoyé au contact du tapis. Ce contrôle permet de relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Les signaux de sortie de test peuvent être choisis parmi 4 Test Output 1 ÷ Test Output 4 possibles.

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage du composant externe. Ce test requiert la fermeture du tapis de sécurité pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output.

Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant des contacts externes. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.



Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.


Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.

SWITCH (interrupteur)

Le bloc fonctionnel SWITCH vérifie l'état de l'entrée In d'un bouton ou d'un interrupteur (non de sécurité). Dans le cas où le bouton ne serait pas enfoncé, la sortie OUTPUT sera 1 (TRUE). Dans le cas contraire, la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE).

Paramètres


Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une activation de la commande de sécurité. Dans le cas contraire. l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées.



La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.



Attention: en cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée consécutive à celle qui sont utilisée par le bloc fonctionnel. Ex. si l'entrée 1 est utilisée pour le bloc fonctionnel, l'entrée 2 devra être utilisée pour la Réinitialisation.



Sorties Test: Ш permet sélectionner les signaux de sortie de test qui devront être envoyés bouton d'arrêt d'urgence (coup de poing). Ce contrôle supplémentaire permet relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Pour activer cette fonctionnalité. devez configurer signaux de sortie d'essais (parmi ceux disponibles).

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage de l'interrupteur. Ce test requiert l'ouverture et la fermeture du contact de l'interrupteur pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant de l'interrupteur. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et il élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.

Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.



ENABLING GRIP SWITCH


Le bloc fonctionnel ENABLING GRIP vérifie l'état des entrées In_x d'un bouton de commande à action maintenue. Dans le cas où le bouton ne serait pas enfoncé (position 1) ou complètement enfoncé (position 3), la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE). Dans le cas où il serait enfoncé à moitié (position 2), la sortie sera 1 (TRUE).

Se référer aux tableaux des vérités au bas de la page.



Le bloc fonction ENABLING GRIP requiert que le module est assigné une version minimale du firmware comme le tableau suivant:

M1	MI8O2	MI8	MI16	MI12
1.0	0.4	0.4	0.4	0.0



Paramètres

Type entrées:

- Double NA Elle permet d'effectuer le raccordement d'un bouton de commande à action maintenue constitué de 2 contacts NA.
- Double NA+1NC Elle permet d'effectuer le raccordement d'un bouton de commande constitué
 - de 2 contacts NA + 1 contact NC.

Sorties Test: Elle permet de sélectionner les signaux de sortie de test qui devront être envoyés à l'enabling grip.


Ce contrôle supplémentaire permet de relever et de gérer les éventuels courts-circuits entre les lignes. Pour habiliter ce contrôle, il faut configurer les signaux de sortie de test (parmi les signaux disponibles).

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage du composant externe (ENABLING GRIP). Ce test requiert la pression et le relâchement du dispositif pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Simultanéité (ms): Il est toujours actif. Il détermine le temps maximum (en ms) qui peut s'écouler entre les commutations des différents signaux provenant des contacts externes du dispositif.

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant de la commande du dispositif. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Tableau mode 1 (dispositif 2NA + 1NC)



POSITION 1: bouton complètement relâché POSITION 2: bouton enfoncé à moitié


POSITION 3: bouton complètement enfoncé

			Position	1
	Entrée	1	2	3
	IN1	0	1	0
	IN2	0	1	0
IC)	IN3	1	1	0
	OUT	0	1	0

(seulement avec 2NA+1NC)



Tableau mode 2 (dispositif 2NA + 1NC)



POSITION 1: bouton complètement relâché POSITION 2: bouton enfoncé à moitié POSITION 3: bouton complètement enfoncé

(seulement avec 2NA+1NC)


	Position		
Entrée	1	2	3
IN1	0	1	0
IN2	0	1	0
IN3	1	0	0
OUT	0	1	0


Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.


Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.

TESTABLE SAFETY DEVICE

Le bloc fonctionnel TESTABLE SAFETY DEVICE vérifie l'état des entrées \ln_X d'un capteur de sécurité simple ou double, aussi bien NA que NC. Vérifier avec les tableaux suivants de quel type de capteur on dispose et son comportement.







IN1	IN2	OUT	Erreur de simultanéité *
0	0	0	-
0	1	0	X
1	0	0	X
1	1	1	ı

(double NC - NA)

TESTABLE SAFETY DEVICE

>In 1 -0 -	0-
OUT	Erreur de simultanéit
0	Х
0	-

Х

IN1

0

IN2 0

1

0

0

^{*} *Erreur de simultanéité* = dépassement du temps maximum écoulé entre les commutations des divers contacts


Paramètres

Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une occupation du dispositif. Dans le cas contraire, l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées. La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.



Attention: en cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée qui suit celles utilisées par le bloc fonctionnel. Ex. Si les Entrées 1 et 2 sont utilisées pour le bloc fonctionnel, l'entrée 3 devra être utilisée pour la Réinitialisation.

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage de la barrière de sécurité. Ce test requiert la pression et le relâchement du dispositif pour exécuter une



vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant du dispositif. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Autorisation Simultanéité: S'il est sélectionné, il active le contrôle de simultanéité entre les commutations des signaux provenant de la barrière de sécurité.

Simultanéité (ms): Il n'est actif qu'en cas d'autorisation du paramètre précédent. Il détermine le temps maximum (en ms) qui peut s'écouler entre les commutations de deux différents signaux provenant du capteur.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.


Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.

SOLID STATE DEVICE

Le bloc fonctionnel SOLID STATE DEVICE vérifie l'état des entrées In_x . Dans le cas où les entrées seraient à 24VDC, la sortie OUTPUT sera 1 (TRUE), autrement la sortie OUTPUT sera 0 (FALSE).

Paramètres

Réinitialisation manuelle: Si ce paramètre est sélectionné, le système autorise la demande de réinitialisation suite à une activation de la fonction de sécurité. Dans le cas contraire, l'autorisation de la sortie suit directement les conditions des entrées.



La réinitialisation peut être de deux types: Manuelle et Surveillée En sélectionnant l'option Manuelle, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillée, c'est la double transaction de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.





Attention: en cas d'autorisation de la Réinitialisation, il faut utiliser l'entrée qui suit celles utilisées par le bloc fonctionnel. Ex. Si les Entrées 1 et 2 sont utilisées pour le bloc fonctionnel, l'entrée 3 devra être utilisée pour la Réinitialisation.

Test au démarrage: S'il est sélectionné, il autorise le test au démarrage du dispositif de sécurité. Ce test requiert l'activation/désactivation du dispositif pour exécuter une vérification fonctionnelle complète et autoriser la sortie Output. Ce contrôle est requis uniquement au démarrage de la machine (allumage du module).

Filtre (ms): Il permet d'effectuer le filtrage des signaux provenant du dispositif de sécurité. Ce filtre est configurable de 3 à 250 ms et élimine les rebonds éventuels sur les contacts. La durée de ce filtre influe sur le calcul du temps de réponse totale du module.

Simultanéité (ms): Il détermine le temps maximum (en ms) qui peut s'écouler entre les commutations de deux différents signaux provenant du dispositif.

Autorisation Out Error: S'il est sélectionné, les rapports d'un défaut détecté par le bloc fonctionelle.


Description objet: Il permet de saisir un texte descriptif de la fonction du composant. Ce texte s'affichera dans la partie supérieure du symbole.

FIELDBUS INPUT

Élément qui permet d'insérer une entrée non de sécurité dont l'état est modifié par bus de champ. Il est possible de saisir 8 entrées virtuelles maximum et pour chacune d'elles il faut sélectionner le bit sur lequel intervenir pour modifier son état.

Sur le bus de champ les états sont représentés avec

(Pour plus d'informations consulter le manuel des bus de champ présent dans le CD-ROM MSD).



ATTENTION: le FIELDBUS INPUT N'EST PAS une entrée de sécurité.

LLO-LL1

Ils permettent de saisir un niveau logique prédéfini à l'entrée d'un composant.

LLO -> niveau logique 0

LL1 -> niveau logique 1



ATTENTION: LLO et LL1 ne peuvent pas être utilisés pour invalider les ports logiques du schéma.





NOTES

Permet la saisie d'un texte descriptif et positionné à n'importe quel point du schéma.



TITLE

Ajoute automatiquement le nom de l'entreprise, opérateur, le projet et le CRC.





BLOCS FONCTIONNELS TYPE CONTRÔLE VITESSE

- Une erreur ou un dysfonctionnement résultant du codeur/proximity externe ou ses liens, ne implique pas nécessairement un changement de statut à l'etat de sécurité de la sortie (OUT) (Ex. "ZERO") du bloc de fonction.
- Pannes ou des dysfonctionnements du codeur/détecteur de proximity ou le câblage sont ensuite reconnus par le module, gérés et signalés via le bit de diagnostic sur chaque bloc de fonction (SORTIE_ERREUR). Pour maintenir la sécurité le bit de diagnostic doit être utilisé dans le programme de configuration créé par l'utilisateur pour provoquer une possible désactivation des sorties lorsque l'axe est en fonctionnement. En l'absence d'anomalies externes de codeur/proximity le bit ERROR_OUT sera égale à 0 (zéro).
- En présence de une des anomalies suivantes, le bit ERROR_OUT est égal à 1 (un) :
 - Manque encodeur ou proximity.
 - Erreur de congruence entre les signaux de fréquence de codeur/proximity.
 - Erreur dans l'absence d'un ou plusieurs connexions de codeur/proximity.
 - Erreur absence alimentation de codeur (uniquement pour modèle avec alimentation externe TTL).
 - Erreur de phase entre des signaux provenant du codeur ou une erreur duty cicle d'une seule phase.




Figura 50 - Exemple de bloc fonctionnel de contrôle de vitesse avec "Sortie erreur" activé



SPEED CONTROL

Le bloc fonctionnel **Speed Control** vérifie la vitesse d'un dispositif en générant une sortie 0 (FALSE) quand la vitesse mesurée dépasse un seuil prédéfini. Dans le cas où la vitesse serait inférieure au seuil prédéfini, la sortie sera 1 (TRUE).

Paramètres

Type axe: Il définit le type d'axe contrôlé par le dispositif. Il sera Linéaire s'il s'agit d'une translation et Rotatif s'il s'agit d'un mouvement autour d'un axe.

Type capteur: Dans le cas où le choix du paramètre précédent serait Linéaire, le Type Capteur définit le type de capteur raccordé aux entrées du module. Il peut être Rotatif (ex. Codeur sur crémaillère) ou Linéaire (ex. Ligne optique). Ce choix permet de définir les paramètres suivants.

Dispositif de mesure: Il définit le type de capteur/s utilisé/s. Les choix possibles sont:

- Codeur
- Proximity
- Codeur+Proximity
- Proximity1+ Proximity2
- Codeur1 + Codeur2


Validation direction: En validant ce paramètre on valide la sortie DIR sur le bloc fonctionnel. Cette sortie sera 1 (TRUE) quand l'axe tourne dans le sens Antihoraire et 0 (FALSE) quand l'axe tourne dans le sens Horaire. (-> figure ci-contre).


Décision Direction: Il définit le sens de rotation pour lequel les seuils définis sont activés. Les choix possibles sont:

- Bidirectionnel
- Horaire
- Antihoraire

Dans le cas où l'on aurait sélectionné Bidirectionnel, la détection du dépassement du seuil défini a lieu soit que l'axe tourne dans le sens horaire soit qu'il tourne dans le sens antihoraire. En sélectionnant Horaire ou Antihoraire, la détection n'a lieu que lorsque l'axe tourne dans le sens sélectionné.

Nombre seuils: Il permet de saisir le nombre de seuils relatifs à la valeur maximale de vitesse. En modifiant cette valeur, on augmente/diminue le nombre de seuils pouvant être saisis d'un minimum de 1 à un maximum de 4. Dans le cas de seuils supérieurs à 1, les broches d'entrée pour la sélection du seuil spécifique s'afficheront dans la partie basse du bloc fonctionnel.







Exemple de rotation axe dans le sens HORAIRE

(Configurations 2 seuils)

ln1	N.bre seuils
0	Vitesse 1
1	Vitesse 2

(Configurations 4 seuils)

ln2	ln1	N.bre seuils
0	0	Vitesse 1
0	1	Vitesse 2
1	0	Vitesse 3
1	1	Vitesse 4



Pitch: Dans le cas où le choix du Type Axe serait linéaire, ce champ permet de saisir le pas du capteur pour obtenir une conversion entre les tours du capteur et la distance parcourue.

Choix Proximity: Il permet de choisir le type de capteur de proximité entre PNP, NPN, Normalement ouvert NO ou Normalement fermé NF et avec 3 ou 4 fils:

(Afin de garantir un Performance Level=Ple utiliser des proximity de type PNP, NA; réf. « Entrée proximity pour contrôleur de vitesse MV2 », page 26)

Mesure: Saisir dans ce champ le nombre d'impulsions/tour (en cas de capteur rotatif) ou µm/impulsion (en cas de capteur linéaire) relatives au capteur utilisé.

Choix Proximity

No Proxy

PNP 3 Fils NC

PNP 3 Fils NO

NPN 3 Fils NO

NPN 3 Fils NC

PNP 4 Fils NC/NO

NPN 4 Fils NC/NO

NPN 4 Fils NC/NO

PNP/NPN 4 Fils NC/NO

PNP/NPN 4 Fils NC/NO

Choix proximity

Vérification: Saisir dans ce champ le nombre d'impulsions/tour (en cas de capteur rotatif) ou μ m/impulsion (en cas de capteur linéaire) relatives au second capteur utilisé.

Gear Ratio: Ce paramètre est actif en présence de deux capteurs sur l'axe sélectionné. Il permet de saisir le rapport entre les deux capteurs. Dans le cas où les deux capteurs seraient sur le même organe en mouvement, le rapport sera 1, autrement il faudra saisir le chiffre relatif au rapport. Ex: présence d'un codeur et d'un proximity, ce dernier étant sur un organe en mouvement qui tourne (en raison d'un rapport de démultiplication) à une vitesse deux fois plus grande que celle du codeur. Il faudra donc configurer cette valeur sur 2.

Hystérèse (%): Il représente la valeur de l'hystérèse (en pourcentage) en dessous de laquelle la variation de la vitesse est filtrée. Saisir une valeur différente de 1 pour éviter les commutations continues lors des variations de l'entrée.



Vitesse 1, 2, 3, 4: Saisir dans ce champ la valeur maximale de vitesse au-delà de laquelle la sortie du bloc fonctionnel (OVER) sera 0 (FALSE). Dans le cas où la vitesse mesurée serait inférieure à la valeur définie, la sortie (OVER) du bloc fonctionnel sera 1 (TRUE).

Fréquence: Il indique les valeurs calculées de fréquence maximale fM et fm (déduite de l'hystérèse définie). Si la valeur indiquée est de couleur VERTE, cela signifie que le calcul de la fréquence a donné un résultat positif.

Si la valeur indiquée est de couleur ROUGE, cela signifie qu'il faut varier les paramètres indiqués dans les formules suivantes.

1. Axe rotatif, capteur rotatif. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Re solution [pulses/re v]$$

2. Axe linéaire, capteur rotatif. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{speed [m/min] * 1000}{60 * pitch [mm/rev]} * Re solution [pulses/re v]$$

3. Axe linéaire, capteur linéaire. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{\text{speed [mm/s] * 1000}}{\text{Re solution [}\mu\text{m/pulse]}}$$

4. Hystérèse. À modifier seulement si: fM=verte ; fm=rouge

LÉGENDE:

f = fréquence Rpm = vitesse de rotation Resolution = mesure Speed = vitesse linéaire Pitch = pas capteur

98



WINDOW SPEED CONTROL

Le bloc fonctionnel **Window Speed Control** vérifie la vitesse d'un dispositif en générant une sortie 1 (TRUE) quand la vitesse mesurée se trouve dans une plage prédéfinie.

Paramètres

Type axe: Il définit le type d'axe contrôlé par le dispositif. Il sera Linéaire s'il s'agit d'une translation et Rotatif s'il s'agit d'un mouvement autour d'un axe.

Type capteur: Dans le cas où le choix du paramètre précédent serait Linéaire, le Type Capteur définit le type de capteur raccordé aux entrées du module. Il peut être Rotatif (ex. Codeur sur crémaillère) ou Linéaire (ex. Ligne optique). Ce choix permet de définir les paramètres suivants.

Dispositif de mesure: Il définit le type de capteur/s utilisé/s. Les choix possibles sont:

- Codeur
- Proximity
- Codeur+Proximity
- Proximity1 + Proximity2
- Codeur1 + Codeur2


Pitch: Dans le cas où le choix du Type Axe serait linéaire, ce champ permet de saisir le pas du capteur pour obtenir une conversion entre les tours du capteur et la distance parcourue.

Choix Proximity: Il permet de choisir le type de capteur de proximité entre PNP, NPN, Normalement ouvert NO ou Normalement fermé NF et avec 3 ou 4 fils:

(Afin de garantir un Performance Level=Ple utiliser des proximity de type PNP, NA;

réf. « Entrée proximity pour contrôleur de vitesse MV2 », page 26)

Mesure: Saisir dans ce champ le nombre d'impulsions/tour (en cas de capteur rotatif) ou μ m/impulsion (en cas de capteur linéaire) relatives au capteur utilisé.




Choix proximity

Vérification: Saisir dans ce champ le nombre d'impulsions /tour (en cas de capteur rotatif) ou µm/impulsion (en cas de capteur linéaire) relatives au second capteur utilisé.

Gear Ratio: Ce paramètre est actif en présence de deux capteurs sur l'axe sélectionné. Il permet de saisir le rapport entre les deux capteurs. Dans le cas où les deux capteurs seraient sur le même organe en mouvement, le rapport sera 1, autrement il faudra saisir le chiffre relatif au rapport. Ex: présence d'un codeur et d'un proximity, ce dernier étant sur un organe en mouvement qui tourne (en raison d'un rapport de démultiplication) à une vitesse deux fois plus grande que celle du codeur. Il faudra donc configurer cette valeur sur 2.

Hystérèse (%): Il représente la valeur de l'hystérèse (en pourcentage) en dessous de laquelle la variation de la vitesse est filtrée. Saisir une valeur différente de 1 pour éviter les commutations continues lors des variations de l'entrée.



Vitesse: Saisir dans ce champ la valeur maximale de vitesse au-delà de laquelle la sortie du bloc fonctionnel (OVER) sera 0 (FALSE). Dans le cas où la vitesse mesurée serait inférieure à la valeur définie, la sortie (OVER) du bloc fonctionnel sera 1 (TRUE).



Fréquence: Il indique les valeurs calculées de fréquence maximale fM et fm (déduite de l'hystérèse définie). Si la valeur indiquée est de couleur VERTE, cela signifie que le calcul de la fréquence a donné un résultat positif.

Si la valeur indiquée est de couleur ROUGE, cela signifie qu'il faut varier les paramètres indiqués dans les formules suivantes.

1. Axe rotatif, capteur rotatif. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Re solution [pulses/re v]$$

2. Axe linéaire, capteur rotatif. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{speed [m/min] * 1000}{60 * pitch [mm/rev]} * Re solution [pulses/re v]$$

3. Axe linéaire, capteur linéaire. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{\text{speed} [\text{mm/s}] * 1000}{\text{Re solution} [\mu\text{m/pulse}]}$$

4. Hystérèse. À modifier seulement si: fM=verte ; fm=rouge

LÉGENDE:

f = fréquence Rpm = vitesse de rotation Resolution = mesure Speed = vitesse linéaire Pitch = pas capteur

Grande vitesse: Saisir dans ce champ la valeur Maximum de vitesse de la plage prédéfinie afin d'obtenir la sortie du bloc fonctionnel (WINDOW) égale à 1 (TRUE).

Basse vitesse: Saisir dans ce champ la valeur Minimum de vitesse de la plage prédéfinie afin d'obtenir la sortie du bloc fonctionnel (WINDOW) égale à 1 (TRUE).



STAND STILL

Le bloc fonctionnel **Stand Still** vérifie la vitesse d'un dispositif en générant une sortie 1 (TRUE) quand la vitesse est 0. Si la vitesse est différente de 0, il génère une sortie 0 (FALSE).

PARAMÈTRES

Type axe: Il définit le type d'axe contrôlé par le dispositif. Il sera Linéaire s'il s'agit d'une translation et Rotatif s'il s'agit d'un mouvement autour d'un axe.

Type capteur: Dans le cas où le choix du paramètre précédent serait Linéaire, le Type Capteur définit le type de capteur raccordé aux entrées du module. Il peut être Rotatif (ex. Codeur sur crémaillère) ou Linéaire (ex. Ligne optique). Ce choix permet de définir les paramètres suivants.


Dispositif de mesure: Il définit le type de capteur/s utilisé/s. Les choix possibles sont:


- Codeur
- Proximity
- Codeur+Proximity
- Proximity1+ Proximity2
- Codeur1 + Codeur2

Pitch: Dans le cas où le choix du Type Axe serait linéaire, ce champ permet de saisir le pas du capteur pour obtenir une conversion entre les tours du capteur et la distance parcourue.

Choix Proximity: Il permet de choisir le type de capteur de proximité entre PNP, NPN, Normalement ouvert NO ou Normalement fermé NF et avec 3 ou 4 fils:

(Afin de garantir un Performance Level=Ple utiliser des proximity de type PNP, NA; réf. « Entrée proximity pour contrôleur de vitesse MV2 », page 26)






Choix proxy

Mesure: Saisir dans ce champ le nombre d'impulsions/tour (en cas de capteur rotatif) ou µm/impulsion (en cas de capteur linéaire) relatives au capteur utilisé.

Vérification: Saisir dans ce champ le nombre d'impulsions/tour (en cas de capteur rotatif) ou µm/impulsion (en cas de capteur linéaire) relatives au second capteur utilisé.

Gear Ratio: Ce paramètre est actif en présence de deux capteurs sur l'axe sélectionné. Il permet de saisir le rapport entre les deux capteurs. Dans le cas où les deux capteurs seraient sur le même organe en mouvement, le rapport sera 1, autrement il faudra saisir le chiffre relatif au rapport. Ex: présence d'un codeur et d'un proximity, ce dernier étant sur un organe en mouvement qui tourne (en raison d'un rapport de démultiplication) à une vitesse deux fois plus grande que celle du codeur. Il faudra donc configurer cette valeur sur 2.

Hystérèse (%): Il représente la valeur de l'hystérèse (en pourcentage) en dessous de laquelle la variation de la vitesse est filtrée. Saisir une valeur différente de 1 pour éviter les commutations continues lors des variations de l'entrée.



Limite vitesse zéro: Saisir dans ce champ la valeur maximale de vitesse au-delà de laquelle la sortie du bloc fonctionnel (ZERO) sera 0 (FALSE). Dans le cas où la vitesse mesurée serait inférieure à la valeur définie, la sortie (ZERO) du bloc fonctionnel sera 1 (TRUE).



Frequence vitesse zéro: Il indique les valeurs calculées de fréquence maximale fM et fm (déduite de l'hystérèse définie). Si la valeur indiquée est de couleur VERTE, cela signifie que le calcul de la fréquence a donné un résultat positif.

Si la valeur indiquée est de couleur ROUGE, cela signifie qu'il faut varier les paramètres indiqués dans les formules suivantes.

1. Axe rotatif, capteur rotatif. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{rpm[rev/min]}{60} * Resolution[pulses/rev]$$

2. Axe linéaire, capteur rotatif. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60*pitch[mm/rev]} * Resolution[pulses/rev]$$

3. Axe linéaire, capteur linéaire. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{speed[mm/s]*1000}{Resolution[\mu m/pulse]}$$

4. Hystérèse. À modifier seulement si: fM=verte; fm=rouge

LÉGENDE:

f = fréquence Rpm = vitesse de rotation Resolution = mesure Speed = vitesse linéaire Pitch = pas capteur



STAND STILL AND SPEED CONTROL

Le bloc fonctionnel **StandStill and Speed Control** vérifie la vitesse d'un dispositif en générant la sortie Zéro à 1 (TRUE) quand la vitesse est 0. De plus, il génère la sortie Over = 0 (FALSE) quand la vitesse mesurée dépasse un seuil prédéfini.

Paramètres

Type axe: Il définit le type d'axe contrôlé par le dispositif. Il sera Linéaire s'il s'agit d'une translation et Rotatif s'il s'agit d'un mouvement autour d'un axe.

Type capteur: Dans le cas où le choix du paramètre précédent serait Linéaire, le Type Capteur définit le type de capteur raccordé aux entrées du module. Il peut être Rotatif (ex. Codeur sur crémaillère) ou Linéaire (ex. Ligne optique). Ce choix permet de définir les paramètres suivants.

Dispositif de mesure: Il définit le type de capteur/s utilisé/s. Les choix possibles sont:

- Codeur
- Proximity
- Codeur+Proximity
- Proximity1+ Proximity2
- Codeur1 + Codeur2

Validation direction: En validant ce paramètre on valide la sortie DIR sur le bloc fonctionnel. Cette sortie sera 1 (TRUE) quand l'axe tourne dans le sens Antihoraire et 0 (FALSE) quand l'axe tourne dans le sens Horaire.


Décision Direction: Il définit le sens de rotation pour lequel les seuils définis sont activés. Les choix possibles sont:

- Bidirectionnel
- Horaire
- Antihoraire

Dans le cas où l'on aurait sélectionné Bidirectionnel, la détection du dépassement du seuil défini a lieu soit que l'axe tourne dans le sens horaire soit qu'il tourne dans le sens antihoraire. En sélectionnant Horaire ou Antihoraire, la détection n'a lieu que lorsque l'axe tourne dans le sens sélectionné.

Nombre seuils: Il permet de saisir le nombre de seuils relatifs à la valeur maximale de vitesse. En modifiant cette valeur, on augmente/diminue le nombre de seuils pouvant être saisis d'un minimum de 1 à un maximum de 4. Dans le cas de seuils supérieurs à 1, les broches d'entrée pour la sélection du seuil spécifique s'afficheront dans la partie basse du bloc fonctionnel.

Pitch: Dans le cas où le choix du Type Axe serait linéaire, ce champ permet de saisir le pas du capteur pour obtenir une conversion entre les tours du capteur et la distance parcourue.





Exemple de rotation axe dans le sens HORAIR

(Configurations 2 seuils)

ln1	N.bre seuils
0	Vitesse 1
1	Vitesse 2

(Configurations 4 seuils)


ln2	ln1	N.bre seuils
0	0	Vitesse 1
0	1	Vitesse 2
1	0	Vitesse 3
1	1	Vitesse 4



Choix Proximity: Il permet de choisir le type de capteur de proximité entre PNP, NPN, Normalement ouvert NO ou Normalement fermé NF et avec 3 ou 4 fils:

(Afin de garantir un Performance Level=Ple utiliser des proximity de type PNP, NA;

réf. « Entrée proximity pour contrôleur de vitesse MV», page 26




Choix proximity

Mesure: Saisir dans ce champ le nombre d'impulsions/tour (en cas de capteur rotatif) ou µm/impulsion (en cas de capteur linéaire) relatives au capteur utilisé.

Vérification: Saisir dans ce champ le nombre d'impulsions/tour (en cas de capteur rotatif) ou µm/impulsion (en cas de capteur linéaire) relatives au second capteur utilisé.

Gear Ratio: Ce paramètre est actif en présence de deux capteurs sur l'axe sélectionné. Il permet de saisir le rapport entre les deux capteurs. Dans le cas où les deux capteurs seraient sur le même organe en mouvement, le rapport sera 1, autrement il faudra saisir le chiffre relatif au rapport. Ex: présence d'un codeur et d'un proximity, ce dernier étant sur un organe en mouvement qui tourne (en raison d'un rapport de démultiplication) à une vitesse deux fois plus grande que celle du codeur. Il faudra donc configurer cette valeur sur 2.

Hystérèse (%): Il représente la valeur de l'hystérèse (en pourcentage) en dessous de laquelle la variation de la vitesse est filtrée. Saisir une valeur différente de 1 pour éviter les commutations continues lors des variations de l'entrée.



Limite vitesse zéro: Saisir dans ce champ la valeur maximale de vitesse au-delà de laquelle la sortie du bloc fonctionnel (ZERO) sera 0 (FALSE). Dans le cas où la vitesse mesurée serait inférieure à la valeur définie, la sortie (ZERO) du bloc fonctionnel sera 1 (TRUE).

Vitesse 1, 2, 3, 4: Saisir dans ce champ la valeur maximale de vitesse au-delà de laquelle la sortie du bloc fonctionnel (OVER) sera 0 (FALSE). Dans le cas où la vitesse mesurée serait inférieure à la valeur définie, la sortie (OVER) du bloc fonctionnel sera 1 (TRUE).

Fréquence zéro vitesse / fréquence 1 / Fréquence 2: Il montre le maximum calculé des valeurs de fréquence fM et fm (diminution de l'ensemble de l'hystérésis). Si la valeur affichée est VERTE, le calcul de la fréquence a donné un résultat positif. Si la valeur indiquée est de couleur ROUGE, il est nécessaire de modifier les paramètres indiqués dans les formules suivantes.

1. Axe rotatif, capteur rotatif. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{\text{rpm[rev/min]}}{60} * \text{Re solution[pulses/rev]}$$

2. Axe linéaire, capteur rotatif. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{speed[m/min]*1000}{60*pitch[mm/rev]} * Re solution[pulses/rev]$$

3. Axe linéaire, capteur linéaire. La fréquence obtenue est:

$$f[Hz] = \frac{\text{speed[mm/s]}*1000}{\text{Resolution[}\mu\text{m/pulse]}}$$

4. Hystérèse. À modifier seulement si: fM=verte ; fm=rouge

LÉGENDE:

f = fréquence Rpm = vitesse de rotation Resolution = mesure Speed = vitesse linéaire Pitch = pas capteur



BLOCS FONCTIONNELS TYPE OPÉRATEUR

Les différentes entrées de chaque opérateur peuvent être inversées (NOT logique) en se positionnant sur la broche à inverser et en appuyant sur le bouton droit de la souris. Une pastille s'affichera pour indiquer que l'inversion a été effectuée. Lors de la pression suivante, l'inversion du signal sera effacée.



Le nombre maximum consenti de blocs opérateur est de 64.

OPÉRATEURS LOGIQUES

AND

L'opérateur logique AND donne en sortie 1 (TRUE) si toutes les entrées Inx sont à 1 (TRUE).

In ₁	In ₂	In _x	Out
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1




Paramètres

Nombre d'entrées: permet de configurer le nombre d'entrées de 2 à 8.

NAND

L'opérateur logique NAND a en sortie 0 (FALSE) si toutes les entrées sont 1 (TRUE).

In ₁	In ₂	In _x	Out
0	0	0	1
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0



Paramètres

Nombre d'entrées: permet de configurer le nombre d'entrées de 2 à 8.

NOT

L'opérateur logique NOT invertit l'état logique de l'entrée In.








0	1
1	0

OR

L'opérateur logique OR donne en sortie 1 (TRUE) si au moins l'une des entrées In_x est à 1 (TRUE).

In₁	ln ₂	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1




Paramètres

Nombre d'entrées: permet de configurer le nombre d'entrées de 2 à 8.

NOR

L'opérateur logique NOR donne en sortie 0 (FALSE) si au moins l'une des entrées \ln_x est à 1 (TRUE).





Paramètres

Nombre d'entrées: permet de configurer le nombre d'entrées de 2 à 8.

XOR

L'opérateur logique XOR donne en sortie 0 (FALSE) si le nombre d'entrées In× à l'état 1 (TRUE) est pair ou si les entrées In× sont toutes à 0 (FALSE).

ln₁	ln ₂	Inx	Out
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	0





0	0	1	1
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1

Paramètres

Nombre d'entrées: permet de configurer le nombre d'entrées de 2 à 8.

XNOR

L'opérateur logique XNOR donne en sortie 1 (TRUE) si le nombre d'entrées In× à l'état 1 (TRUE) est pair ou si les entrées In× sont toutes à 0 (FALSE).

In1	ln2	Inx	Out
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	0



Paramètres

Nombre d'entrées: permet de configurer le nombre d'entrées de 2 à 8.

MULTIPLEXER

L'opérateur logique MULTIPLEXER permet de porter en sortie le signal des entrées Inx en fonction du Selx sélectionné. Si les entrées Sel1÷Sel4 ont un seul bit à 1 (TRUE), la ligne sélectionnée *In n* est connectée à la sortie Output. Dans le cas où:

- plus d'une entrée SEL serait 1 (TRUE)
- aucune entrée SEL ne serait 1 (TRUE)

la sortie Output sera à 0 (FALSE) indépendamment de l'état des entrées *In n.*



Paramètres

Entrée: permet de configurer le nombre d'entrées de 2 à 4.

OPÉRATEURS MÉMOIRES


Les opérateurs de type MÉMOIRE permettent à l'utilisateur de mémoriser à son gré des données (TRUE ou FALSE) qui proviennent d'autres objets composant le projet.

Les variations d'état s'effectuent conformément aux tableaux des vérités montrés pour chaque opérateur.



D FLIP FLOP (nombre maximum = 16)

L'opérateur D FLIP FLOP permet de mémoriser sur la sortie Q l'état précédemment configuré selon le tableau de vérité suivant.



Preset	Clear	Ck		Q
1	0	Χ		1
0	1	X		0
1	1	Χ		0
0	0	L	Χ	Maintient mémoire
0	0	Front de montée	1	1
0	0	Front de montée	0	0

Paramètres

Preset: S'il est sélectionné il donne la possibilité de porter à 1 (TRUE) la sortie Q Clear: S'il est sélectionné, il donne la possibilité de réinitialiser la mémorisation.

SR FLIP FLOP

L'opérateur SR FLIP FLOP permet de mémoriser sur la sortie Q l'état précédemment configuré par Set et Reset selon le tableau de vérité suivant.

RESET	O
0	Maintient mémoire
1	0
0	1
1	0
	0 1 0 1






USER RESTART MANUAL (nombre maximum = 16 y compris RESTART MONITORED)

L'opérateur USER RESTART MANUAL permet de mémoriser le signal de restart selon le tableau de vérité suivant.

Clear	Restart	In	Q
1	X	Χ	0
X	X	0	0
0	L	1	Maintient mémoire
0	Front de montée	1	1
0	Front de descente	1	Maintient mémoire



Paramètres

Autorisation Clear. S'il est sélectionné, il donne la possibilité de réinitialiser la mémorisation.

USER RESTART MONITORED (nombre maximum = 16 y compris RESTART MANUAL)

L'opérateur USER RESTART MONITORED permet de mémoriser le signal de restart selon le tableau de vérité suivant.

Clear	Restart	In	Q
1	X	Х	0
X	Χ	0	0
0	L	1	Maintient mémoire
0	Front de montée	1	Maintient mémoire
0		1	1




Paramètres

S'il est sélectionné, Activation Clear donne la possibilité de réinitialiser la mémorisation.

OPÉRATEURS GUARD LOCK (nombre maximum = 4)

GUARD LOCK

L'opérateur commande le verrouillage/déverrouillage d'une SERRURE ÉLECTROMÉCANIQUE (GUARD LOCK) en vérifiant la cohérence entre la commande de Lock et l'état d'une E-GATE et d'un FEEDBACK. La sortie principale est 1 (TRUE) quand la serrure est fermée et verrouillée.



Francai



Principe de fonctionnement.

Cette fonction agit comme une serrure de sécurité pour le Verrouillage des portes.

- 1) L'Entrée GATE doit toujours être connectée à un bloc E_GATE d'entrée (feedback de la porte).
- 2) L'Entrée Lock_fbk doit toujours être connectée à un élément d'entrée LOCK FEEDBACK (feedback de la bobine serrure).
- 3) L'Entrée **UnLock_cmd** peut être librement connectée dans le schéma et détermine la demande de déverrouillage de la serrure (quand elle est sur LL1).
- 4) Le signal OUTPUT de cet élément sera 1 (TRUE) si la porte de protection est fermée et la serrure verrouillée. Quand une commande de déverrouillage est appliquée à l'entrée UnLock_cmd, le signal OUTPUT est placé sur « 0 » et la serrure est déverrouillée (sortie LockOut) après un Temps UnLock configurable comme paramètre. L'Output va à 0 (FALSE) même en présence de conditions d'erreur (ex. porte ouverte avec serrure verrouillée, Temps Feedback qui dépasse le maximum autorisé....).
- 5) Le signal LockOut commande le verrouillage / déverrouillage de la serrure.

Paramètres

Temps UnLock (s):

Temps qui s'écoule entre l'activation de la commande **UnLock_cmd** et le déverrouillage effectif de la serrure (**sortie LockOut**).

- 0ms ÷ 1s Pas 100ms
- 1,5s ÷ 10s Pas 0.5s
- 15s ÷ 25s Pas 5s

Temps Feedback (s):


Temps maximum de retard accepté entre la sortie LockOut et l'entrée Lock_fbk (il doit correspondre à celui relevé sur la fiche technique de la serrure avec une marge appropriée décidée par l'opérateur).

- 10ms ÷ 100s Pas 10ms
- 150ms ÷ 1s Pas 50ms
- 1,5s ÷ 3s Pas 0,5 s

Verrouillage à ressort: La serrure est verrouillée passivement et déverrouillée activement, c'est-à-dire que la force mécanique du ressort maintient le verrouillage activé. *En cas d'absence d'alimentation, le verrouillage reste donc activé.*

Reset Manuel:

Le reset peut être de deux types: Manuel ou Surveillé. En sélectionnant l'option Manuel, seule la transition du signal de 0 à 1 est vérifiée. En sélectionnant l'option Surveillé, c'est la double transition de 0 à 1 et retour à 0 qui est vérifiée.





t = 250 ms

t1 > 250mst2 = 250ms



Attention: en cas de Reset manuel, il faut utiliser l'entrée consécutive à celles utilisées par le bloc fonctionnel. Ex. Si les Entrées 1 et 2 sont utilisées pour le bloc fonctionnel, l'entrée 3 doit être utilisée pour le Reset.

Validation error out: Possibilité d'activer un signal (Error Out) qui indique un dysfonctionnement de la serrure. La présence d'Error Out = 1 (TRUE) indique une anomalie de la serrure

OPÉRATEURS COMPTEURS


Les opérateurs de type COMPTEUR permettent à l'utilisateur de créer un signal (TRUE) dès que le comptage configuré est atteint.

COUNTER (nombre maximum = 16)

L'opérateur COUNTER est un compteur à impulsions.


Il existe 3 modes de fonctionnement:

- 1) AUTOMATIQUE
- 2) MANUEL
- 3) MANUEL+AUTOMATIQUE




(Dans les exemples suivants, le comptage est paramétré sur 6)

1) Le compteur génère une impulsion d'une durée égale au temps de réponse dès que le comptage paramétré est atteint. Si la broche de CLEAR n'est pas validée, le mode est celui de défaut.



2) Le compteur porte à 1 (TRUE) la sortie Q dès que le comptage paramétré est atteint. La sortie Q va à 0 (FALSE) à l'activation du signal de CLEAR.





3) Le compteur génère une impulsion d'une durée égale au temps de réponse dès que le comptage paramétré est atteint. Si le signal de CLEAR est activé, le comptage interne revient à 0.

Paramètres

Autorisation Clear. Si ce paramètre est sélectionné, il autorise la demande de clear pour faire repartir le comptage en reportant à 0 (FALSE) la sortie Q. Il donne également la possibilité d'autoriser ou pas (Autorisation Automatique) le fonctionnement en automatique avec réinitialisation manuelle.

S'il n'est pas sélectionné, le fonctionnement est automatique, dans ce cas une fois qu'est atteint le comptage configuré la sortie Q va à 1 (TRIE) et y reste pendant deux cycles internes, après quoi il est réinitialisé.

Ck down: Permet de faire régresser le comptage.

Bifront: S'il est sélectionné, il autorise le comptage aussi bien sur le front de montée que sur celui de descente.

OPÉRATEURS TIMER (nombre maximum = 16)


Les opérateurs de type TIMER permettent à l'utilisateur de créer un signal (TRUE ou FALSE) pendant une période établie par l'utilisateur.

CLOCKING

L'opérateur CLOCKING fournit en sortie un signal de clock avec la période configurée si l'entrée In est à 1 (TRUE).

Paramètres

Temps: La période peut être configurée de 10 ms à 1093,3 s.




MONOSTABLE

L'opérateur MONOSTABLE fournit en sortie Out un niveau 1 (TRUE) activé par le front de montée de l'In et y reste pendant le temps configuré.

Paramètres


Temps: Le retard peut être configuré de 10 ms à 1093,3 s.








Front de montée: S'il est sélectionné, l'Out va à 1 (TRUE) sur le front de montée du signal In et y reste pendant le temps configuré, toutefois ce temps peut se prolonger jusqu'à ce que l'entrée In reste à 1 (TRUE).



S'il n'est pas sélectionné la logique s'invertit, l'Out va a 0 (FALSE) sur le front de descente du signal In et y reste pendant le temps configuré, toutefois ce temps peut se prolonger jusqu'à ce que l'entrée In reste à 0 (FALSE).





Redéclenchable: S'il est sélectionné, le temps est remis à zéro à chaque changement d'état de l'entrée In.

PASSING MAKE CONTACT

Dans l'opérateur PASSING MAKE CONTACT la sortie Out suit le signal présent sur l'entrée In, mais si celle-ci reste à 1 (TRUE) pendant un temps supérieur à celui qui est configuré, la sortie Out va a 0 (FALSE).

Sur le front de descente de l'entrée In, le timer est désactivée.






Paramètres

Temps: Le retard peut être configuré de 10 ms à 1093,3 s.


Redéclenchable: Si sélectionné le temps n'est pas réinitialisée sur le front de descente de l'entrée In. La sortie reste 1 (TRUE) pour tout le temps sélectionné. Sur le front de montée, le timer redémarrer à nouveau.





RETARD


L'opérateur RETARD permet d'appliquer un retard à un signal en portant à 1 (TRUE) la sortie Out après le temps configuré, en présence d'une variation de niveau du signal sur l'entrée In.




Paramètres

Temps: Le retard peut être configuré de 10 ms à 1093,3 s.

Front de montée: S'il est sélectionné, le retard part sur le front de montée du signal In terminé. La sortie Out va à 1 (TRUE) si l'entrée In est à 1 (TRUE) et y reste tant que l'entrée In aussi reste à 1 (TRUE).



S'il n'est pas sélectionné, la logique s'invertit, la sortie Out va à 1 (TRUE) sur le front de montée de l'entrée In, le retard par sur le front de descente de l'entrée In, une fois que le temps est terminé la sortie Out va à 0 (FALSE) même si l'entrée In est à 0 (FALSE) autrement elle reste à TRUE.



Redéclenchable: S'il est sélectionné, le retard est remis à zéro à chaque changement d'état de l'entrée In.



FONCTION DE MUTING

La fonction de Muting est en mesure de créer la suspension provisoire et automatique du fonctionnement d'un dispositif de sécurité afin de garantir l'avancement normal de matériel à travers le passage protégé.

En d'autres termes, quand le système reconnaît le matériel et le distingue d'un éventuel opérateur (dans une situation potentielle de danger), il est habilité à exclure momentanément le dispositif de sécurité pour permettre au matériel de traverser le passage.

OPÉRATEURS MUTING (nombre maximum = 4)


L'activation de la fonction de Muting a lieu suite à l'interruption des capteurs S1 et S2 (l'ordre n'est pas important) dans un délai compris entre 2s et 5s déterminé par l'opérateur, (ou S4 et S3 avec le matériel qui avance dans la direction opposée).

MUTING "Simultané"

L'opérateur MUTING à logique "Simultanée" permet d'effectuer le muting du signal d'entrée Input par l'entrée des capteurs S1, S2, S3 et S4.



Condition préliminaire: Le cycle de Muting ne peut démarrer que si tous les capteurs sont à 0 (FALSE) et les entrées à 1 (TRUE) (barrière immatérielle libre).



Paramètres

Timeout (s): Il permet de configurer le temps, pouvant aller de 10 s à l'infini, dans lequel le cycle de Muting doit se terminer; si à la fin de ce délai le cycle n'est pas encore terminé le Muting est immédiatement interrompu.

Activation Avec Enable: S'il est sélectionné, il donne la possibilité d'activer ou pas la fonction Muting. Dans le cas contraire la fonction Muting est toujours activée.

L'Enable peut être de deux types: Enable/Disable et Seulement Enable. Si l'on sélectionne Enable/Disable, le cycle de Muting ne peut pas démarrer si Enable est fixe à 1 (TRUE) ou 0 (FALSE) mais il ne s'active qu'en présence de montée; si l'on veut désactiver le Muting il faut reporter à 0 (FALSE) Enable ainsi le front de descente désactive le Muting quelle que soit la condition dans laquelle il se trouve. Si l'on sélectionne Seulement Enable, il n'est pas possible de désactiver le Muting mais il faut quand même reporter à 0 (FALSE) Enable pour permettre un nouveau front de montée pour le cycle de Muting suivant.

Direction: Il est possible de configurer l'ordre d'occupation des capteurs, si BIDIR est réglé l'occupation peut avoir lieu dans les deux directions aussi bien de S1&S2 à S3&S4 que de S3&S4 à S1&S2, en revanche elle a lieu de S1&S2 à S3&S4 si l'on choisit UP et enfin de S3&S4 à S1&S2 avec DOWN.

Clôture Muting: Elle peut être de deux types CURTAIN et SENSOR. Si l'on sélectionne CURTAIN la clôture du muting a lieu à la remontée du signal d'Entrée, tandis avec SENSOR la clôture a lieu après le dégagement de l'avant-dernier capteur.



c:	1/00	cálcationna	CLIDTAIN
ЭI	ron	sélectionne	CURIAIN

S 1	\$2	Input	\$3	\$4	Muting	
0	0	1	0	0	0	Ī
1	0	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	
1	1	Х	0	0	1	Muting Actif
1	1	Х	1	1	1	Actif
0	0	0	1	1	1	
0	0	1	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	

Si I'on sélectionne SENSOR

_						
ĺ	Muting	\$4	\$3	Input	S2	S 1
Ī	0	0	0	1	0	0
	0	0	0	1	0	1
	1	0	0	1	1	1
NA:	1	0	0	Х	1	1
Muting Actif	1	1	1	Х	1	1
Actii	1	1	1	0	0	0
	1	1	1	1	0	0
	0	1	0	1	0	0
	0	0	0	1	0	0

Blind Time: <u>Seulement avec Clôture Muting=Curtain</u>, le blind time s'active si l'on sait qu'après le passage de la palette (clôture cycle muting) il peut dépasser des objets qui occupent la barrière et envoient l'entrée à 0 (FALSE). Pendant le blind time l'entrée reste à 1 (TRUE). Le Blind Time peut varier de 250 ms à 1 seconde.

Temps Capteurs: Vous pouvez définir le délai maximum (2 à 5 secondes) qui doit s'écouler entre l'activation de deux capteurs de muting.

MUTING "L"

L'activation de la fonction de Muting a lieu suite à l'interruption des capteurs \$1 et \$2 (l'ordre n'est pas important) dans un délai compris entre 2s et 5s déterminé par l'opérateur.

L'état de Muting se termine une fois que le passage est libre.

L'opérateur MUTING à logique "L" permet d'effectuer le muting du signal d'entrée Input par l'entrée des capteurs S1 et S2.



Condition préliminaire: Le cycle de Muting ne peut démarrer que si tous les capteurs sont à 0 (FALSE) et les entrées à 1 (TRUE) (barrière immatérielle libre).

MUTING "L"

S1

Output

Nuting

Avec Enable

Type Enable

Seulement Enable

Seulement Enable

Temps Capteurs

2 s

Temps de fin Muting

2.5 s

Blind Time

250 ms

Paramètres

Timeout (s): Il permet de configurer le temps, pouvant aller de 10 s à l'infini, dans lequel le cycle de Muting doit se terminer; si à la fin de ce délai le cycle n'est pas encore terminé le Muting est immédiatement interrompu.

Activation Avec Enable: S'il est sélectionné, il donne la possibilité d'activer ou pas la fonction Muting. Dans le cas contraire la fonction Muting est toujours activée.

L'Enable peut être de deux types: Enable/Disable et Seulement Enable. Si l'on sélectionne Enable/Disable, le cycle de Muting ne peut pas démarrer si Enable est fixe à 1 (TRUE) ou 0



(FALSE) mais il ne s'active qu'en présence de montée; si l'on veut désactiver le Muting il faut reporter à 0 (FALSE) Enable ainsi le front de descente désactive le Muting quelle que soit la condition dans laquelle il se trouve. Si l'on sélectionne Seulement Enable, il n'est pas possible de désactiver le Muting mais il faut quand même reporter à 0 (FALSE) Enable pour permettre un nouveau front de montée pour le cycle de Muting suivant.

Temps Capteurs: Vous pouvez définir le *délai maximum* (2 à 5 secondes) qui doit s'écouler entre l'activation de deux capteurs de muting.

Temps de fin Muting: Il est possible de configurer le délai maximum (de 2,5 à 6 secondes) devant s'écouler entre le dégagement du premier capteur et celui du passage dangereux. La fin de la fonction de Muting est déterminée à la fin de ce délai.

Blind Time: il s'active si l'on sait qu'après le passage de la palette (clôture cycle muting) il peut dépasser des objets qui occupent la barrière et envoient l'entrée à 0 (FALSE). Pendant le blind time l'entrée reste à 1 (TRUE). Le Blind Time peut varier de 250 ms à 1 seconde.



MUTING "Séquentiel"


L'activation de la fonction de Muting a lieu suite à l'interruption séquentielle des capteurs S1 et S2, puis des capteurs S3 et S4 (sans limite de temps). Si la palette avance dans la direction opposée, la séquence correcte est: S4, S3, S2, S1.

L'opérateur MUTING à logique "Séquentielle" permet d'effectuer le muting du signal d'entrée Input par l'entrée des capteurs S1, S2, S3 et S4.



Condition préliminaire: Le cycle de Muting ne peut démarrer que si tous

les capteurs sont à 0 (FALSE) et les entrées à 1 (TRUE) (barrière immatérielle libre).



Paramètres

Timeout (s): Il permet de configurer le temps, pouvant aller de 10 s à l'infini, dans lequel le cycle de Muting doit se terminer; si à la fin de ce délai le cycle n'est pas encore terminé le Muting est immédiatement interrompu.

Activation Avec Enable: S'il est sélectionné, il donne la possibilité d'activer ou pas la fonction Muting. Dans le cas contraire la fonction Muting est toujours activée.

L'Enable peut être de deux types: Enable/Disable et Seulement Enable. Si l'on sélectionne Enable/Disable, le cycle de Muting ne peut pas démarrer si Enable est fixe à 1 (TRUE) ou 0 (FALSE) mais il ne s'active qu'en présence de montée; si l'on veut désactiver le Muting il faut reporter à 0 (FALSE) Enable ainsi le front de descente désactive le Muting quelle que soit la condition dans laquelle il se trouve. Si l'on sélectionne Seulement Enable, il n'est pas possible de désactiver le Muting mais il faut quand même reporter à 0 (FALSE) Enable pour permettre un nouveau front de montée pour le cycle de Muting suivant.

Direction: Il est possible de configurer l'ordre d'occupation des capteurs, si BIDIR est réglé l'occupation peut avoir lieu dans les deux directions aussi bien de S1 à S4 que de S4 à S1, en revanche elle a lieu de S1 à S4 si l'on choisit UP et enfin de S4 à S1 avec DOWN.

Clôture Muting: Elle peut être de deux types CURTAIN et SENSOR. Si l'on sélectionne CURTAIN la clôture du muting a lieu à la remontée du signal d'Entrée, tandis avec SENSOR la clôture a lieu après le dégagement du troisième capteur.

Si	l'on	sélectionne	CURTAIN

S 1	S2	Input	\$3	\$4	Muting	
0	0	1	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	
1	1	Х	0	0	1	
1	1	Х	1	0	1	Muting
1	1	Х	1	1	1	Muting Actif
0	1	Х	1	1	1	
0	0	0	1	1	1	
0	0	1	1	1	0	
0	0	1	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	





Si l'on sélectionne SENSOR

]	Muting	\$4	\$3	Input	\$2	S 1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1
	1	0	0	1	1	1
	1	0	0	Х	1	1
NA. stine or	1	0	1	Х	1	1
Muting Actif	1	1	1	Х	1	1
ACIII	1	1	1	Х	1	0
	1	1	1	0	0	0
	1	1	1	1	0	0
	0	1	0	1	0	0
]	0	0	0	1	0	0


Blind Time: <u>Seulement avec Clôture Muting=Curtain</u>, le blind time s'active si l'on sait qu'après le passage de la palette (clôture cycle muting) il peut dépasser des objets qui occupent la barrière et envoient l'entrée à 0 (FALSE). Pendant le blind time l'entrée reste à 1 (TRUE). Le Blind Time peut varier de 250 ms à 1 seconde.

MUTING "T"

L'activation de la fonction de Muting a lieu suite à l'interruption des capteurs S1 et S2 (l'ordre n'est pas important) dans un délai compris entre 2s et 5s déterminé par l'opérateur.

L'état de Muting se termine après le dégagement d'un des deux capteurs.

L'opérateur MUTING à logique "T" permet d'effectuer le muting du signal d'entrée Input par l'entrée des capteurs S1et S2.





Condition préliminaire: Le cycle de Muting ne peut démarrer que si tous les capteurs sont à 0 (FALSE) et les entrées à 1 (TRUE) (barrière immatérielle libre).

Paramètres

Timeout (s): Il permet de configurer le temps, pouvant aller de 10 s à l'infini, dans lequel le cycle de Muting doit se terminer; si à la fin de ce délai le cycle n'est pas encore terminé le Muting est immédiatement interrompu.

Activation Avec Enable: S'il est sélectionné, il donne la possibilité d'activer ou pas la fonction Muting. Dans le cas contraire la fonction Muting est toujours activée.

L'Enable peut être de deux types: Enable/Disable et Seulement Enable. Si l'on sélectionne Enable/Disable, le cycle de Muting ne peut pas démarrer si Enable est fixe à 1 (TRUE) ou 0 (FALSE) mais il ne s'active qu'en présence de montée; si l'on veut désactiver le Muting il faut reporter à 0 (FALSE) Enable ainsi le front de descente désactive le Muting quelle que soit la condition dans laquelle il se trouve. Si l'on sélectionne Seulement Enable, il n'est pas possible de désactiver le Muting mais il faut quand même reporter à 0 (FALSE) Enable pour permettre un nouveau front de montée pour le cycle de Muting suivant.

Temps Capteurs: Vous pouvez définir le délai maximum (2 à 5 secondes) qui doit s'écouler entre l'activation de deux capteurs de muting.

MUTING

OVERRIDE

Propriétés

Surveillé 🗸

maintenue

✓ Avec OverOut

✓ Avec demande

900 Mode Override
à bouton à action

MUTING OVERRIDE

Type de réinitialisation

✓ Avec capteurs occupés

Réinitialisation manuelle



MUTING OVERRIDE

La fonction d'Override est nécessaire quand, suite à des séquences d'activation de Muting incorrectes, la machine s'arrête avec le matériel occupant le passage dangereux.

Cette opération active la sortie OUTPUT, ce qui permet d'enlever le matériel qui obstrue le passage.


L'opérateur permet d'effectuer l'Override de l'Input Muting directement relié.

L'Override ne peut être activé que si le Muting n'est pas actif (INPUT=0) et qu'au

moins un capteur de Muting est occupé (ou la barrière est occupée).

Dès que se libèrent la barrière immatérielle et les capteurs, l'Override se termine et la sortie Output va au niveau logique "0" (FALSE).

L'Override peut être configuré par Bouton ou par action maintenue.



L'activation de cette fonction doit être effectuée en maintenant active la commande d'Override (OVERRIDE=1) pendant toute la durée des opérations suivantes. Il est toutefois possible de faire partir un nouvel Override en désactivant et en réactivant la commande.

Dès que se libèrent la barrière et les capteurs (sortie libre), ou que s'est écoulé le timeout, l'Override se termine sans besoin d'autres commandes.

Override par bouton poussoir.

L'activation de cette fonction a lieu en activant la commande d'Override (OVERRIDE=1).

Dès que se libèrent la barrière et les capteurs (sortie libre), ou que s'est écoulé le timeout, l'Override se termine.

Cette fonction ne peut repartir que si la commande Override (OVERRIDE=1) est à nouveau activée.

Paramètres

Avec capteurs occupés: Avec muting "T", séquentiel, simultané il doit être sélectionné; avec muting "L" il ne doit pas être sélectionné.



Dans le cas contraire, un Warning s'affichera en phase de compilation et dans le rapport.



L'utilisateur doit adopter des mesures supplémentaires de protection pendant la phase d'Override.

Conditions à remplir pour l'activation de l'Override

"Avec capteurs occupés" sélectionné	Capteur occupé	Barrière occupée	Entrée	Demande Override	Sortie Override
X	X	-	0	1	1
	-	X	0	1	1
-	X	-	0	1	1
	X	X	0	1	1

Timeout (s): Il permet de configurer le temps, variable de 10 s à l'infini, au bout duquel la fonction d'Override doit se terminer.



Mode Override: Il permet de configurer le type d'Override (par Bouton ou par Action Maintenue).

Avec OverOut: Il permet d'activer une sortie de signalisation (active haute) d'Override actif.

Avec Request: Il permet d'activer une sortie de signalisation (active haute) de la fonction d'Override activable.

Réarmement manuel:

- Si l'entrée est active (TRUE), la réinitialisation Active la sortie du bloc fonction.
- Si l'entrée est pas active (FAUX), la sortie du bloc fonction suit la demande de dérogation.

Il existe deux types de reset: Manuel et surveillé. Lorsque Manuel est sélectionné, le système vérifie uniquement la transition du signal de 0 à 1. Lorsque surveillé est sélectionnée, est vérifiée la double transition de 0 à 1 puis à 0.






BLOCS FONCTIONNELS DIVERS

SERIAL OUTPUT

L'opérateur Serial Output transfère en sortie l'état d'un nombre maximum de 8 entrées, en sérialisant les informations.


Principe de fonctionnement.

Cet opérateur transfère sur la sortie l'état de toutes les entrées raccordées selon deux méthodes distinctes:



Méthode de sérialisation Asynchrone:


- 1) L'état de la ligne au repos est 1 (TRUE) ;
- 2) Le signal de début de transmission des données est 1 bit = 0 (FALSE) ;
- 3) Transmission de *n* bits avec l'état des entrées raccordées codifié par la méthode *Manchester*:
 - État 0: montée du signal au centre du bit
 - État 1: descente du signal au centre du bit
- 4) Intercaractère à 1 (TRUE) pour permettre la synchronisation d'un dispositif externe.



La sortie Clock sera donc présente avec la méthode asynchrone.

Méthode de sérialisation Synchrone:

- 1) La sortie et la clock en état de repos sont 0 (FALSE);
- 2) Transmission de *n* bits avec l'état d'entrées utilisant OUTPUT comme données, CLOCK comme base de temps :
- 3) Intercaractère à 0 (FALSE) pour permettre la synchronisation d'un dispositif externe.



Paramètres

Nombre d'entrées: Il définit le nombre d'entrées du bloc fonctionnel $2 \div 8$ (asynchrone) ou $3 \div 8$ (synchrone).

Durée bit (ms): Saisir dans ce champ la valeur correspondant à la durée de chaque bit (entrée n) composant le train d'impulsions qui constitue la transmission.

- 40 ms ÷ 200 ms (Step 10ms)
- 250 ms ÷ 0.95 s (Step 50 ms)

Durée intercaractère (ms): Saisir dans ce champ le délai qui doit s'écouler entre la transmission d'un train d'impulsions et le suivant.

- 100ms ÷ 2.5s (Step 100ms)
- 3s ÷ 6s (Step 500ms)




NETWORK

L'opérateur Network permet de distribuer des commandes de Stop et de Reset à travers un simple réseau local. À travers Network_in et Network_out les signaux de START, STOP ET RUN sont échangés entre les divers nœuds.

Principe de fonctionnement.

Cet opérateur permet d'obtenir une simple distribution des commandes d'arrêt et de reprise d'un réseau local Mosaic.



L'opérateur Network aura toujours:


- 1) l'entrée Network In raccordée à une entrée simple ou double, devra être connectée à la sortie Network Out du module qui précède dans le réseau local.
- 2) La sortie Network_Out raccordée à un signal de STATUS ou à une sortie OSSD, devra être connectée à l'entrée Network_in du module qui suit dans le réseau local.
- 3) Les entrées Stop_In et Reset_In seront raccordées à des dispositifs d'entrée qui agissent respectivement comme Stop (ex. E-STOP) et Reset (ex. SWITCH).
- 4) L'entrée In peut être librement raccordée dans le schéma (ex. Blocs fonctionnels d'entrée ou résultats de combinaisons logiques).
- 5) La sortie Output pourra être librement raccordée dans le schéma. Output sera 1 (TRUE) quand l'entrée IN sera 1 (TRUE) et le bloc fonctionnel aura été redémarré.

Paramètres

Validation Reset Network: la sélection de cette fonction permet le reset du bloc fonctionnel par le réseau distribué. Si elle n'est pas validée, chaque reset du bloc fonctionnel peut avoir lieu seulement par l'entrée locale Reset_In.

Validation error out: la sélection de cette fonction valide la présence du signal d'état Error_Out

Exemple d'application:





La commande de RESET doit être installé en dehors de toutes les zones dangereuses du réseau dans les endroits où les zones de danger et les zones entières de travail sont clairement visibles.



Le nombre maximal de modules MASTER qui peut être connecté dans le réseau est égal à 10.

Chaque module maître peut avoir un maximum de 9 modules d'extension connectés.



Condition 1:

En référence à la figure, lors de l'allumage il se produit ce qui suit:

- 1. Les sorties OUTPUT des divers nœuds se trouvent dans la condition 0 (FALSE) ;
- 2. Le signal d'arrêt STOP se propage à travers la ligne Network_Out;
- 3. Dès que l'on lance la commande de RESET sur l'un des noeuds, tous les nœuds présents sont démarrés à travers la propagation du signal START;
- 4. Comme résultat final, tous les nœuds connectés auront la sortie OUTPUT dans la condition 1 (TRUE) si les différentes entrées IN se trouvent dans la condition 1 (TRUE);
- 5. Le signal RUN se propage à travers le réseau des 4 nœuds présents.

Condition 2:

En référence à la figure, quand on appuie sur l'arrêt d'urgence de l'un des quatre nœuds, il se produit ce qui suit:

- 1. La sortie OUTPUT se place dans la condition 0 (FALSE) ;
- 2. Le signal d'arrêt STOP se propage à travers la ligne Network Out;
- 3. Le nœud suivant reçoit le code d'arrêt et désactive la sortie ;
- 4. L'arrêt recu provoque la génération d'un code d'arrêt pour tous les Network in---Netowk out ;
- 5. Comme résultat final, tous les nœuds connectés auront la sortie OUTPUT dans la condition 0 (FALSE);
- 6. Quand l'arrêt d'urgence a été rétabli dans sa position normale, tous les nœuds pourront être redémarrés à travers la propagation du signal START avec un seul reset. Cette dernière condition ne se produit pas quand un module a la configuration VALIDATION RESET NETWORK non validée. Dans ce cas, l'utilisation du reset local est obligatoire. Le système emploient 4s environ pour restaurer toutes les sorties des blocs qui composent le réseau.

Temps de réponse


Le max temp de réponse du réseau en appuyant sur l'arrêt d'urgence est donnée par la formule:

 $t_c = [(212 \text{ ms x } n^c\text{Master}) - 260\text{ms}]$

Le nombre maximum de Master connecté doit être de 10.

exemple d'un réseau à 4 nœuds:

	MASTER n°1	MASTER n°2	MASTER n°3	MASTER n°4
Arrêt d'urgence	t _{rMASTER1}	t _{rMASTER2}	t _{rMASTER3}	t _{rMASTER4}
	12,6ms	164ms	376ms	488ms



Condition 3:

En référence à la figure, quand l'entrée IN du bloc fonctionnel NETWORK d'un des 4 noeuds se place dans la condition 0 (FALSE), il se produit ce qui suit:

- 1. La sortie OUTPUT locale se place dans la condition 0 (FALSE);
- 2. Le signal RUN continue à se propager à travers les lignes Network_Out ;
- 3. Les nœuds restants ne modifient pas l'état de leurs sorties ;
- 4. Dans ce cas, l'utilisation du reset local est obligatoire. Cette condition est signalée par la led relative à l'entrée Reset clignotante. Cette condition est signalée par la LED correspondante clignote entrée Reset_In. Le nœud affecté sera redémarré avec sa propre réinitialisation.

Les entrées Reset_in et Network_in et la sortie Network_out peuvent être mappé seulement sur les broches de I/O de MASTER.



Signaux M1 avec Network dispositif

				SIG	GNALS BLOC FONCTIONNEL NETWORK			
		Network in		Network out (OSSD)	Network out (STATUS)	Reset in		
_		LED	FAIL EXT	IN (1)	OSSD (2)	STATUS	IN (3)	
		STOP	OFF	OFF	ROUGE	OFF	OFF	
	CONDITION	CLEAR	OFF	LAMP.	ROUGE/VERT (CLIGNOTANT)	CLIGNOTANT	CLIGNOTANT	
	CONDITION	RUN	OFF	ON	VERT	OFF	OFF	
		FAIL	ON	CLIGNOTANT	-	-	-	

- Correspondant à l'entrée liés au Network IN
 Correspondant à l'entrée liés au Network OUT
 Correspondant à l'entrée liés au Reset IN





Figure 51 – Exemple d'utilisation du bloc **NETWORK**



INTERPAGE IN/OUT

Si le schéma est très compliqué et nécessite une connexion entre deux éléments loin, utilisez le composant "Interpage".



L'élément "Interpage out" doit avoir un nom que - appelé par le correspondante "Interpage in" - permet la connexion que vous voulez.



APPLICATIONS PARTICULIÈRES

Sortie retardée avec fonctionnement Manuel

Dans le cas où il faudrait disposer de deux sorties dont la seconde retardée (en fonctionnement MANUEL), utiliser le schéma suivant:




Figure 52 - Double sortie avec la seconde retardée en Manuel

→

Si l'on considère le mode de fonctionnement de l'opérateur logique RETARD (paragraphe RETARD) l'application doit être réalisée comme suit: - Les deux sorties doivent être programmées avec Autorisation Réinitialisation Automatique et il faut utiliser la fonction USER RESTART MANUAL.



CODES D'ERREUR MOSAIC

En cas de dysfonctionnement, le système Mosaic est en mesure de transmettre au logiciel MSD le code d'erreur correspondant à l'erreur relevée par le Master M1.

Pour lire le code, procéder comme suit:

- connecter le Master M1 (indiquant FAIL par led) au PC en utilisant le câble USB;
- lancer le logiciel MSD;
- utiliser l'icône pour la connexion; une fenêtre de demande de Mot de passe s'affichera; saisir le Mot de passe; une fenêtre s'affichera avec le code d'erreur relevé.

Le tableau suivant reporte toutes les erreurs possibles susceptibles d'être relevées et leur solution.

CODE	ERREUR	SOLUTION
19D	Les deux microcontróleurs de M1 ne voient pas la même configuration matérielle/logicielle	CONTROLER LE BRANCHEMENT CORRECT DE M1 ET DES MODULES D'EXTENSION DANS LES CONNECTEURS MSC. REMPLACER EVENTUELLEMENT LES CONNECTEURS
66D	Présence de 2 modules ou plus d'extension identiques ayant le même numéro de nœud	CONTROLER LES CONNEXIONS DES BROCHES 2 et 3 DES MODULES D'EXTENSION
68D	Nombre max de modules d'extension dépassé	DEBRANCHER LES MODULES EN SURPLUS (MAX14)
70D	Un ou plusieurs module(s) ont relevé un changement du numéro de nœud	CONTROLER LES CONNEXIONS DES BROCHES 2 et 3 DES MODULES D'EXTENSION
73D	Un module esclave a relevé une erreur externe	CONTROLER LE CODE D'ERREUR DU MODULE CORRESPONDANT POUR PLUS D'INFORMATIONS
96D ÷ 101D	Erreurs relatives à la mémoire MCM	REMPLACER LA MEMOIRE MCM
137D	Module MOR4 ou MOR4S8 – erreur edm relative au couple RELAIS 1 et 2 utilisés en catégorie 4	CONTROLER LE RACCORDEMENT DU FEEDBACK CONTACTEURS EXTERNES
147D	Module MOR4 ou MOR4S8 – erreur edm relative au couple RELAIS 2 et 3 utilisés en catégorie 4	CONTROLER LE RACCORDEMENT DU FEEDBACK CONTACTEURS EXTERNES
157D	Module MOR4 ou MOR4S8 – erreur edm relative au couple RELAIS 3 et 4 utilisés en catégorie 4	CONTROLER LE RACCORDEMENT DU FEEDBACK CONTACTEURS EXTERNES
133D (Proxi1) 140D (Proxi2)	Depuis un module MV2, MV1 ou MV0 – mesure de surfréquence détectée sur l'entrée Proximity	LA FREQUENCE D'ENTREE DOIT ETRE ≤ 5KHz
136D (Encoder1) 143D (Encoder2)	Depuis un module MV2, MV1 ou MV0 - signaux d'entrée codeur hors standard (duty cycle, déphasage)	LE DUTY CYCLE DOIT ETRE: 50% ± 33% DE LA PERIODE (HTL, TTL). LE DEPHASAGE DOIT ETRE: 90° ± 33% (HTL, TTL) (non applicable à SIN/COS)
138D (Encoder1) 145D (Encoder2)	Depuis un module MV2, MV1 ou MV0 – mesure de surfréquence détectée sur l'entrée Codeur	LA FREQUENCE D'ENTREE DOIT ETRE: ≤ 500KHz (TTL, SIN/COS); ≤ 300KHz (HTL).
194D 197D 198D 199D 201D 202D 203D 205D	Erreurs relatives à la sortie statique OSSD1	CONTROLER LES CONNEXIONS RELATIVES A L'OSSD1 DU MODULE QUI A DONNE L'ERREUR
208D 211D 212D 213D 215D 216D 217D 219D	Erreurs relatives à la sortie statique OSSD2	CONTROLER LES CONNEXIONS RELATIVES A L'OSSD2 DU MODULE QUI A DONNE L'ERREUR
222D 225D 226D 227D 229D 230D 232D 233D	Erreurs relatives à la sortie statique OSSD3	CONTROLER LES CONNEXIONS RELATIVES A L'OSSD3 DU MODULE QUI A DONNE L'ERREUR
236D 239D 240D 241D 243D 244D 245D 247D	Erreurs relatives à la sortie statique OSSD4	CONTROLER LES CONNEXIONS RELATIVES A L'OSSD4 DU MODULE QUI A DONNE L'ERREUR

Tous les codes se réfèrent à des erreurs ou à des dysfonctionnements internes. Veuillez remplacer le module qui a donné l'erreur ou le retourner à Reer pour sa réparation et/ou sa mise au point



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLE	DESCRIPTION	CODE
M1	MOSAIC main unit (8 entrées / 2 OSSD doubles)	1100000
MI8O2	MOSAIC I/O expansion unit (8 entrées / 2 OSSD doubles)	1100010
MI8	MOSAIC input expansion unit (8 entrées)	1100020
MI16	MOSAIC input expansion unit (16 entrées)	1100021
MI12T8	MOSAIC input expansion unit (12 input, 8 test output)	1100022
MO2	MOSAIC output expansion unit (2 OSSD doubles)	1100030
MO4	MOSAIC output expansion unit (4 OSSD doubles)	1100031
MR2	MOSAIC safety relais unit (2 relais)	1100040
MR4	MOSAIC safety relais unit (4 relais)	1100041
MOR4	MOSAIC safety relay expansion unit	1100042
MOR4S8	MOSAIC safety relay expansion unit (4 relays, 8 test output)	1100043
MBP	MOSAIC PROFIBUS DP interface unit	1100050
MBD	MOSAIC DeviceNet interface unit	1100051
MBC	MOSAIC CANopen interface unit	1100052
MBEC	MOSAIC ETHERCAT interface unit	1100053
MBEI	MOSAIC ETHERNET/IP interface unit	1100054
MBEP	MOSAIC PROFINET interface unit	1100055
MBMR	MOSAIC MODBUS RTU interface unit	1100082
MBEM	MOSAIC MODBUS TCP interface unit	1100083
MBEI2B	MOSAIC ETHERNET/IP interface unit 2 PORT interface unit	1100085
MCT2	MOSAIC BUS TRANSFER interface unit (2 channels)	1100058
MCT1	MOSAIC BUS TRANSFER interface unit (1 channel)	1100057
MCM	MOSAIC mémoire de configuration externe	1100060
MSC	MOSAIC connecteur pour communication à 5 pôles	1100061
CSU	MOSAIC câble USB pour connexion au PC	1100062
MV1T	MOSAIC TTL expansion unit	1100070
MV1H	MOSAIC HTL expansion unit	1100071
MM1S	MOSAIC SIN/COS expansion unit	1100072
MV2T	MOSAIC TTL expansion unit (2 encoders)	1100073
MV2H	MOSAIC HTL expansion unit (2 encoders)	1100074
MM2S	MOSAIC SIN/COS expansion Unit (2 encoders)	1100076
MV1T	MOSAIC TTL expansion unit	1100070
MV1H	MOSAIC HTL expansion unit	1100071
MV1S	MOSAIC SIN/COS expansion unit	1100072
MV2T	MOSAIC TTL expansion unit (2 encoders)	1100073
MV2H	MOSAIC HTL expansion unit (2 encoders)	1100074
MV2S	MOSAIC SIN/COS expansion Unit (2 encoders)	1100076
MVO	MOSAIC proximity expansion unit	1100077



GARANTIE

La ReeR garantit pour tout système MOSAIC sortant d'usine, dans des conditions normales d'utilisation, l'absence de défauts au niveau des matériaux et de la fabrication pendant une période de 12 mois (douze).

Pendant cette période. ReeR s'engage à éliminer les pannes éventuelles du produit par la réparation ou le remplacement des parties défectueuses, à titre complètement gratuit aussi bien en ce qui concerne le matériau que la main-d'oeuvre.

Quoi qu'il en soit, ReeR se réserve la faculté d'effectuer, au lieu de la réparation, le remplacement de tout l'appareil défectueux par un autre identique ou aux caractéristiques analoques.

La validité de la garantie est subordonnée aux conditions suivantes:

La signalisation de la panne doit être effectuée par l'utilisateur à ReeR dans les douze mois à compter de la date de livraison du produit.

L'appareil et ses composants doivent se trouver dans les conditions dans lesquelles ils ont été livrés par ReeR.

La panne ou le mauvais fonctionnement ne dérive pas directement ou indirectement de:

- Emploi pour des buts inappropriés;
- Non-respect des normes d'utilisation;
- Négligence, incurie, entretien incorrect;
- Réparations, modifications, adaptations non exécutées par un personnel ReeR, altérations, etc.;
- Accidents ou chocs (également dûs au transport ou à des causes de force maieure):
- Autres causes indépendantes de ReeR.

La réparation sera exécutée dans les laboratoires ReeR, où le matériel doit être remis ou expédié: les frais de transport et les risques de dommages éventuels ou de perte du matériel pendant l'expédition sont à la charge du Client.

Tous les produits et les composants remplacés deviennent la propriété de ReeR.

ReeR ne reconnaît pas d'autres garanties ou droits si ce n'est ceux qui sont expressément décrits ci-dessus. En aucun cas il ne pourra donc être fait de demandes de dédommagement pour les frais, les suspensions d'activité ou autres facteurs ou circonstances liés de quelque façon que ce soit au mauvais fonctionnement du produit ou d'une de ses parties.

Visiter le site web www.reer.it pour consulter la liste des distributeurs agréés de chaque pays.



L'observation rigoureuse et intégrale de toutes les normes, indications et interdictions exposées dans le présent manuel constitue une condition essentielle pour le bon fonctionnement du dispositif. ReeR s.p.a. décline donc toute responsabilité relative à des dommages dérivant du non respect, ne serait-ce que partiel, desdites indications.

Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. • Toute reproduction totale ou partielle sans l'autorisation préalable de ReeR est illicite.



☑REER

ReeR S.p.A.
32 via Carcano
I-10153 Torino Italie
Tél. +39/0112482215 r.a.
Fax +39/011859867
Internet: www.reer.it
e-mail: info@reer.it

Francais